

1 Changer la source, le volume et la luminosité



Pour afficher la fenêtre pop-up des paramètres, placez votre doigt ou stylet en bas de l'écran au centre et balayez vers le haut.

Appuyez en dehors de la fenêtre des paramètres pour la fermer.

2 Barre d'outils animée latérale et icônes de l'écran d'accueil



Appuyez sur l'icône de la flèche grise à gauche ou à droite de l'écran pour afficher la barre d'outils animée.



Retour
Revenir à l'application ou l'écran précédent.



Accueil
Aller à l'écran d'accueil.



Annoter
Faire des annotations sur ce qui est actuellement affiché à l'écran.



Zoom
Mettre en pause/geler l'écran. Appuyer sur l'icône de la croix rouge pour continuer.




Couper
Copiez ce qui est actuellement affiché à l'écran.



Applications
Sélectionner l'une des applications disponibles.

3 Applications



iiWare (Android OS)

Les écrans iiyama de la série 03 équipés de iiWare 8.0 (Android OS) offrent différentes applications pour la collaboration et le partage de contenu. Par exemple, iiWare prend en charge la lecture de présentations, de vidéos haute résolution et de presque tout autre type de contenu depuis une clé USB, une mémoire en ligne ou une mémoire interne.



Note
Note est l'application de tableau blanc numérique pour les annotations. Vous pouvez écrire, dessiner, faire des croquis et sauvegarder vos notes directement sur la mémoire interne, le Cloud drive, la clé USB ou les partager avec vos collègues via un QR code. Reportez-vous à la section «Prendre des notes» pour plus d'informations sur l'utilisation de Note.



Navigateur Web
Appuyez sur l'icône pour lancer le navigateur. Appuyez sur le champ d'adresse pour afficher le clavier à l'écran et entrez l'URL. Appuyez sur le bouton Entrée (a) du clavier pour naviguer vers une URL. Pour fermer le navigateur, appuyez sur le menu à trois points (b) dans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez Fermer.



Finder
Le Finder affiche tous les fichiers et dossiers de la mémoire interne de l'écran, de la clé USB et des Cloud drives disponibles. Appuyez pour sélectionner l'emplacement et afficher les fichiers / dossiers.

394838 Code WiFi à 6 chiffres

Ce code est utilisé pour l'application de partage d'écran mobile. Appuyez une fois pour afficher le nom du réseau WiFi. Tapez le code et maintenez-le pour le déplacer. Pour plus de détails, allez à l'étape 5.



Vue d'ensemble des applications
Ouvrez la vue d'ensemble des applications. Reportez-vous à la section Applications pour plus d'informations.




Statut du réseau
Cette icône indique le statut de la connexion réseau.*



Statut du WiFi
Cette icône indique le statut du WiFi.*

Finder - pour ouvrir un fichier, appuyez sur l'icône fichier.



Voir



Voir en tant que liste ou en tant que dossiers



Sélectionner le fichier / dossier à modifier



Options (supprimer, renommer, copier, dupliquer ou envoyer fichier / dossier)



Nouveau dossier




Rechercher

All Doc Note Picture Media


Filter par fichier / média



Keeper
Utilisez Keeper pour nettoyer la mémoire et supprimer le cache de l'écran (voir la rubrique RGPD pour plus d'informations).




Cloud Drive
Cloud Drive affiche tous les cloud drives disponibles. Vous pouvez ajouter un Microsoft OneDrive ou un Google Drive. Pour supprimer un Cloud Drive, appuyez sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône représentant une corbeille rouge apparaisse en haut à droite. Appuyez sur l'icône de la corbeille pour supprimer le compte.



WPS Office
WPS Office est l'application pour les fichiers Microsoft Office.

* Voir la rubrique «Résolution de problèmes» pour plus d'informations.

4 Fonction pour Prendre des notes, les partager et les enregistrer



Il existe différentes manières de créer, de partager et d'enregistrer vos annotations. Voici un aperçu rapide des options.

Faire des annotations dans les applications et à l'écran

Ouvrez la barre d'outils latérale et sélectionnez l'icône du stylo.



Stylo

Stylo double mine pour définir 2 couleurs différentes et les utiliser simultanément.



Nettoyer

Efface toutes les annotations sur la page.



Télécharger

Enregistrer vos notes sur le cloud drive.



Marqueur

Appuyer pour changer la couleur de surbrillance.



Enregistrer

Enregistrer vos notes.



QR

Partager vos notes via un QR code.

Faire des annotations avec Note

Fonctions importantes dans Note :



Menu

Nouveau, Ouvrir, Sauvegarder, Importer, Exporter (JPG ou PDF), Stockage Cloud (Sauvegarder) et Arrière-plan.



Flèche

Sélectionner des parties de vos annotations avec votre doigt ou stylet pour éditer.



Gomme

Sélectionner la zone que vous souhaitez gommer. Utiliser votre paume pour sélectionner le bloc gomme.



Formes

Appuyer pour utiliser la dernière forme sélectionnée. Maintenir pour sélectionner différentes formes.



Ajouter des pages



Fermer



Stylo

Pour changer le type, la couleur et la taille du stylo, appuyer et maintenir enfoncée l'icône du stylo.



Nettoyer

Clears all annotations on the page.



Annuler & rétablir

Annuler (arrière) ou rétablir (avant) le dernier changement.



Page Précédente/Suivante

Une vidéo complète de toutes les fonctions de Note est disponible sur la chaîne YouTube de iiyama.

Enregistrement de fichiers

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, l'application du gestionnaire de fichiers s'affiche. Sélectionnez la mémoire interne, le cloud drive ou la clé USB pour enregistrer vos fichiers et (re)nommer votre fichier.

Enregistrement sur un cloud drive (OneDrive / Google Drive / Dropbox)

Lorsque vous enregistrez des fichiers, sélectionnez l'icône de sauvegarde dans le cloud ou le cloud drive dans le Finder. Pour enregistrer sur Dropbox, vous devez enregistrer vos notes dans la mémoire interne. Utilisez les applications WPS pour vous connecter à votre Dropbox et copiez / déplacez les fichiers vers Dropbox.

Clé USB

Pour ouvrir et enregistrer votre contenu sur une clé USB, branchez votre clé USB sur un port USB situé à droite de l'écran. Utilisez le gestionnaire de fichiers ou l'application WPS pour accéder à votre clé USB.

Dans Note, cliquez sur Ouvrir, Enregistrer ou Exporter. La fenêtre pop-up de gestionnaire de fichiers s'affichera pour sélectionner votre clé USB.



Partage via un QR Code

Les annotations peuvent également être partagées via un QR code. Appuyez sur l'icône de QR code (a) pour afficher un QR code personnalisé. Pour télécharger les notes, les utilisateurs doivent être connectés sur le même réseau que l'écran.

5 Module WiFi pour le partage d'écran / -Screenshare Pro

Partagez, diffusez et éditez du contenu à partir de n'importe quel équipement à l'écran et transformez vos réunions ou vos présentations en session interactive simple, rapide et fluide grâce au module WiFi (OWM001) inclus en standard et l'application ScreenSharePro.

1. Connectez-vous sur le même réseau que l'écran.
2. Téléchargez l'application ScreenShare Pro pour votre équipement (Mac, Windows, iOS ou Android) sur www.iiyama.com/connect
3. Tapez le code d'accès à 6-chiffres sur l'écran dans l'application.

Nom du réseau :

Mot de passe du réseau :

Remarque : Le module WiFi peut accepter un maximum de 4 connexions. Lorsqu'un cinquième équipement se connecte, la première connexion est déconnectée.

7 Transformer votre écran en solution autonome avec le slot* PC.

Il est équipé d'un puissant processeur Intel® Core™ i5 avec graphiques Ultra HD intégrés et d'un lecteur SSD rapide.

* Ne convient pas aux ordinateurs sur slot OPS. Vendu séparément.

6 RGPD - Suppression des données personnelles après utilisation

Assurez-vous d'effacer toutes vos données lorsque vous quittez la salle.

Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Utilisez Keeper (voir image 10) pour nettoyer la mémoire et vider le cache.
2. Effacez tous les fichiers et toutes les images stockés sur la mémoire interne du moniteur via l'application Finder.
3. Retirez votre clé USB.
4. Assurez-vous de déconnecter / supprimer tous les cloud drives personnels que vous avez ajoutés.

Pour supprimer un cloud drive, voir la description de la fonction 3.

Résolution de problèmes

1. **icône Wifi.** Si le WiFi n'est pas disponible, appuyez sur l'icône WiFi pour accéder aux paramètres WiFi et allumer / éteindre le Wifi.

2. **icône réseau.** Si le réseau LAN n'est pas disponible, tapez sur l'icône réseau pour accéder aux paramètres réseau et activez la fonction réseau.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'écran, veuillez contacter le service IT :

Sticker de coordonnées du service / support IT