

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite XUB2595WSU
Pro Lite XU2595WSU

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL2595W



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <http://www.iiyama.com>
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Eprel registratienummer XUB2595WSU-B1 : 356026, XU2595WSU-B1 : 356025

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..... | 1 |
| VOORZORGSMAATREGELEN | 1 |
| SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN..... | 3 |
| KLANTENSERVICE | 3 |
| REINIGING..... | 3 |
| VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT | 4 |
| EIGENSCHAPPEN | 4 |
| DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN..... | 4 |
| INSTALLATIE | 5 |
| INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : | |
| ProLite XUB2595WSU | 7 |
| INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : | |
| ProLite XU2595WSU..... | 8 |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : | |
| ProLite XUB2595WSU | 9 |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : | |
| ProLite XU2595WSU..... | 10 |
| DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XUB2595WSU | 11 |
| DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XU2595WSU | 12 |
| LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR..... | 13 |
| INSTELLING VAN DE COMPUTER..... | 13 |
| INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK : | |
| ProLite XUB2595WSU | 13 |
| DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite XU2595WSU | 14 |
| DE MONITOR GEBRUIKEN | 15 |
| INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU | 16 |
| SCHERMAANPASSINGEN..... | 22 |
| STANDBY FUNCTIE | 25 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN | 26 |
| RECYCLE-INFORMATIE | 27 |
| BIJLAGE..... | 28 |
| SPECIFICATIES : ProLite XUB2595WSU..... | 28 |
| SPECIFICATIES : ProLite XU2595WSU | 29 |
| AFMETINGEN : ProLite XUB2595WSU..... | 30 |
| AFMETINGEN : ProLite XU2595WSU | 30 |
| ONDERSTEUNENDE TIMING..... | 31 |

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEbruik DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAk, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEbruik DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEbruik DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, stroomkabel of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nóóit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-panel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-panel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen. (Geldt alleen voor in hoogte verstelbare monitor)

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEbruik

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik onder alle denkbare omstandigheden.

OPMERKING VOOR WANDMONTAGE

Dit product is niet ontworpen voor toepassingen met digitale signage (elektronische uithangborden), zoals wandmontage.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING**
- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING**
- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

- WAAR-SCHUWING**
- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

- PAS OP**
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

- OPMERKING**
- Zorg ervoor dat u de beschermlaag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
 - Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verdunner | Spray-reiniger |
| Benzine | Was |
| Schurende reinigingsmiddelen | Zuur of alkalisch oplosmiddel |

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

BEHUIZING Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

LCD Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.

SCHERM Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1200
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard), Adv. Contrast verrichting voorhanden / Helderheid 300cd/m² (Standaard) / Snelle reactietijd van 4ms (Grijs tot Grijs)
- ◆ Ondersteund AMD FreeSync™ technologie (via DisplayPort input)
- ◆ Flicker free
- ◆ Blue Light Reducer
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ 2 × 2W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Ergonomisch ontwerp : TCO Certified
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

NERLANDS

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.

- Stroomkabel*¹
- DisplayPort-kabel
- USB-kabel
- Monitorvoet-Basis met een schroef
- Monitorvoet*²
- Kabel Houder*²
- Veiligheidsinstructies
- Snel-start-handleiding

PAS OP

*¹ De classificatie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V. Als in uw regio een hogere spanning gebruikelijk is, dan moet een stroomkabel met een classificatie 10A/250V worden gebruikt. De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.


Gebruik een goedgekeurd netsnoer groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

*² Bijgeleverd voor ProLite XU2595WSU

INSTALLATIE

PAS OP


- Zorg dat vóór de installatie de beeldschermarm of bureauarmsteun sterk genoeg is om het benodigde gewicht van het beeldscherm en de steun te dragen.
- Instelbereik paneelhoek : 22° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid



[DISPLAY ARM OF BUREAU ARM STAND]

PAS OP

- Bij gebruik met de beeldschermarm of bureauarmstandaard, rekening houdend met de dikte van de montagetafel, draait u de M4-schroeven (4 stuks) vast met een lengte van "L" van 7mm om de monitor vast te zetten. Als u een langere schroef gebruikt kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken, omdat deze in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.




[DE MONITOR ROTEREN]

• ProLite XUB2595WSU

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modus.

Bij het roteren van het scherm naar de portret stand moet de video kaart het beeld kunnen roteren.




Met Monitorvoet:

OPMERKING

- Stel de monitor in op de maximale hoogte voordat het paneel draait.
- Als u probeert het paneel gedwongen te draaien zonder de hoogte van het monitor aan te passen, kan dit schade aan het paneel of de monitorvoet veroorzaken.

• ProLite XU2595WSU

De monitor is zo ontworpen dat deze de landscape- stand gebruikt kan worden.




LET OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.

<Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Installeer de Monitorvoet-Basis zodat deze op de Clip van de Monitorvoet past.
- ③ Bevestig de monitor stevig op de Monitorvoet-Basis met een meegeleverde 'Vleugel-schroef'.



<Verwijderen>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Draai de 'Vleugel-schroef' los om de Monitorvoet-Basis van de monitor te verwijderen.




INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : ProLite XU2595WSU

LET OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.

<Installatie>



- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de monitor vast en duw de Monitorvoet totdat deze vastklikt.
- ③ Schuif de Monitorvoet-Basis in de Monitorvoet-kolom zoals op tekening getoond.
- ④ Bevestig de monitor stevig op de Monitorvoet-Basis met een meegeleverde 'Vleugel-schroef'.




<Verwijderen>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Draai de 'Vleugel-schroef' los om de Monitorvoet-Basis van de monitor te verwijderen.
- ③ Druk op de clip aan de achterkant van de monitor en verwijder de Monitorvoet van de monitor.


[Kabel Houder]



Plaats het Kabel Houder op zijn plek.









<Voorkant>



<Achterkant>


- ① Power-indicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus


- ② Auto Instellen / Ingangsselectie toets (AUTO)*
 ③ - / Eco Modus toets (-)*
 ④ + / Volume / Blue Light Reducer toets (+)*
 ⑤ Menu toets (MENU)
 ⑥ Aan/uit knop ()
 ⑦ Luidsprekers
 ⑨ USB-DOWN-aansluiting ( 5V, 500mA)
 ⑩ USB-DOWN-aansluiting ( 5V, 500mA)
 ⑪ USB-UP-aansluiting ()
 ⑫ Koptelefoon-aansluiting ()
 ⑬ Audio-aansluiting ()
 ⑭ VGA-aansluiting (D-SUB)
 ⑮ HDMI-aansluiting (HDMI)
 ⑯ DisplayPort-aansluiting (DP)
 ⑰ Kabel-doorvoer opening
 ⑱ Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom)
 ⑲ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

* U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.



<Voorkant>



<Achterkant>

① Power-indicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

② Auto Instellen / Ingangselectie toets (AUTO)*

③ - / Eco Modus toets (-)*

④ + / Volume / Blue Light Reducer toets (+)*

⑤ Menu toets (MENU)

⑥ Aan/uit knop (⏻)

⑦ Luidsprekers

⑧ Clip

⑨ USB-DOWN-aansluiting (⏻ 5V, 500mA)

⑩ USB-DOWN-aansluiting (⏻ 5V, 500mA)

⑪ USB-UP-aansluiting (⏩)

⑫ Koptelefoon-aansluiting (🎧)

⑬ Audio-aansluiting. (🔊)

⑭ VGA-aansluiting (D-SUB)

⑮ HDMI-aansluiting (HDMI)

⑯ DisplayPort-aansluiting (DP)

⑰ Uitsparing t.b.v. de Kabel Houder

⑱ Stroomaansluiting (⚡ : Wisselstroom)

⑲ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

* U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.


DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XUB2595WSU

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer op de monitor aan met de USB kabel.
- ④ Sluit de monitor aan op de geluidskaart van de computer via de audiokabel als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de monitor.
- ⑤ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑥ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.


[Voorbeeld van aansluiting]



* VGA-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de monitor via de VGA- ingang wenst aan te sluiten.

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het kabel-doorvoer opening om ze te bundelen.




DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XU2595WSU

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer op de monitor aan met de USB kabel.
- ④ Sluit de monitor aan op de geluidskaart van de computer via de audiokabel als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de monitor.
- ⑤ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑥ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

- OPMERKING**
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
 - De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
 - Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
 - Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
 - Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.


[Voorbeeld van aansluiting]



* VGA-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de monitor via de VGA- ingang wenst aan te sluiten.

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel Houder om ze te bundelen.



LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Koppel eerst de stroombron los en vervolgens de Stroomkabel van de monitor.
- ③ Koppel de audio-kabel los van de computer en de monitor.
- ④ Koppel de USB-kabel los van de computer en de monitor.
- ⑤ Koppel de signaalkabel los van de computer en de monitor.

INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming


Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 31: ONDERSTEUNENDE TIMING.

INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK : ProLite XUB2595WSU

- Voor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur af te stellen.
- Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte of de hoek van de monitor aanpast.
- De monitor kan maximaal 130mm de hoogte, 45° naar links en rechts, 22° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.

OPMERKING

- Raak het LCD-scherm niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherm breken.
- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen.





DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite XU2595WSU

- Voor een optimale kijkervaring wordt aanbevolen recht op het beeldscherm te kijken.
- Houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt als u de kijkhoek aanpast.
- U kunt de monitor maximaal 20° naar boven en 4° naar beneden worden gedraaid.
- Om een gezonde en ontspannen lichaamshouding te hebben tijdens het gebruik van de monitor, wordt aanbevolen de hoek niet groter dan 10 graden te maken. Pas de hoek van de monitor naar wens aan.

OPMERKING

- Raak het LCD-scherm niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherm breken.
- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.



DE MONITOR GEBRUIKEN

De Iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 31 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven. Voor meer details, zie pagina 22 voor SCHERMAANPASSINGEN.

- ① **Druk op de MENU toets om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de + / - toetsen.**




- ② **Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Druk op de MENU toets. Gebruik vervolgens de + / - toetsen om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren.**
- ③ **Druk nogmaals op de MENU toets. Gebruik de + / - toetsen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.**
- ④ **Druk op de AUTO toets om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.**

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item Beeld Instellingen en druk vervolgens op de MENU toets. Selecteer vervolgens V. Positie met de + / - toetsen.

Een aanpassingspagina verschijnt nadat u op de MENU toets drukt. Gebruik vervolgens de + / - toetsen om de instelling van de verticale positie te veranderen. De verticale positie van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

Druk tenslotte op de AUTO toets, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.




OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij OSD Timeout is verstreken. Ook, kan de AUTO toets worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor H. / V. Positie, Klok en Fase worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU



**Lichtsterkte
Luminance**



| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | In te drukken toetsen |
|---|-----------------------|--|
| Contrast Contrast | Te vaag Te intens | + - |
| Helderheid* ¹ Brightness | Te donker Te licht | + - |
| i-Style Color* ² i-Style Color | Standaard Standard | Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen. |
| | Tekst Text | Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu. |
| | Internet Internet | Voor Internet milieu. |
| | Spel Game | Voor het spelmilieu van PC. |
| | Bioscoop Movie | Voor film en videomilieu. |
| | Sport Sports | Voor sportmilieu. |
| Verh. Contrast* ² Adv. Contrast | Aan On | Vergroot contrast |
| | Uit Off | Normaal contrast |
| <p>OPMERKING Verh. Contrast en verbetert het contrast en verbetert ook de helderheid ten aanzien van het beeld. Het aanpassen van Helderheid, Contrast, Gamma, Kleur Temp., Eco en i-Style Color is niet mogelijk indien Verh. Contrast actief is.</p> | | |
| Eco Modus Eco | Uit Off | Normale |
| | Mode1 | Helderheid van back-light wordt verminderd. |
| | Mode2 | Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode1. |
| | Mode3 | Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode2. |

*¹ Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

*² i-Style Color en Verh. Contrast kunnen niet worden aangepast indien de Blue Light Reducer is ingeschakeld.

Direct















U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven via de volgende toetsen.

- Eco Modus: Druk op de – toets als het menu niet is weergegeven.



Beeld Instellingen Image Settings




| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | In te drukken toetsen |
|---|---|--|
| Klok* ^{1,2} Pixel Clock |  Te smal  Te breed |     |
| Fase* ^{1,2} Phase | Om knipperende tekst of regels te corrigeren |     |
| H. Positie* ² Horizontal Position |  Te veel naar links  Te veel naar rechts |     |
| V. Positie* ² Vertical Position |  Te laag  Te hoog |     |
| Beeldverhouding Aspect Ratio | Volledig Full | Volledig beeld weergave |
| | Verhouding Aspect | Expansie van beeld met behoud van aspect ratio. |













*1 Zie pagina 22 voor SCHERMAANPASSINGEN.

*2 Alleen analoge ingang.



Kleur Temp. Color Settings



| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | | In te drukken toetsen |
|----------------------------|---------------------------|---------------|--|
| Gamma Gamma | Gamma1 | Normaal | |
| | Gamma2 | Hoog contrast | |
| | Gamma3 | Donker | |
| 6-as 6-Axis | Tint Hue | Rood | Te weinig   Te veel   |
| | | Geel | |
| | | Groen | |
| | | Cyaan | |
| | | Blauw | |
| | | Magenta | |
| | Verzadiging Saturation | Rood | Te weinig   Te veel   |
| | | Geel | |
| | | Groen | |
| | | Cyaan | |
| Blauw | | | |
| Magenta | | | |
| Kleur Temp. Color Temp. | Warm Warm | | |
| | Normaal Normal | | |
| | Koel Cool | | |
| | Gebruiker User | User-R | Te weinig   Te veel   |
| | | User-G | |
| | | User-B | |
| sRGB * | | | |

OPMERKING


- sRGB is een internationale standaard die het verschil in kleur tussen apparaten vaststelt en gelijkstelt.
- Als de sRGB-instelling is ingeschakeld is het niet mogelijk om het Contrast, Helderheid, i-Style Color, Verh. Contrast, Gamma, Blue Light Reducer en Eco Modus aan te passen. Deze instellingen zijn dan vergrendeld.

* sRGB kan niet worden aangepast indien de Blue Light Reducer is ingeschakeld.

OSD Setup OSD



| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | In te drukken toetsen |
|---------------------------------------|---|--|
| H. Positie OSD Horizontal Position | OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |
| V. Positie OSD Vertical Position | OSD staat te laag OSD staat te hoog | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |
| Time-out OSD OSD Time | U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 100 seconden. | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |
| Taal Language | English Engels Polski Pools Français Frans Русский Russisch Deutsch Duits 日本語 Japans Nederlands Nederlands | |



| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | In te drukken toetsen |
|--|--|---|
| Opn.instellen Reset | Ja Yes | Standaardwaarden worden hersteld. |
| | Nee No | Terug naar menu. |
| DDC/CI DDC/CI | Aan On | DDC/CI is ingeschakeld. |
| | Uit Off | DDC/CI is uitgeschakeld. |
| Ingangselectie Signal Select Direct | Auto | Automatische ingang selector. |
| | D-SUB | Selecteer de Analooq ingang. |
| | HDMI | Selecteer de Digitaal (HDMI) ingang. |
| | DP | Selecteer de Digitaal (DisplayPort) ingang. |
| OPMERKING AUTO zal automatisch geselecteerd worden indien slechts 1 signaalbron aanwezig is. Indien er meerdere signaalbronnen voorhanden zijn en u een van deze bronnen heeft geselecteerd, dan is de AUTO-optie niet beschikbaar. Wanneer meerdere signaalbronnen worden gebruikt, kan het zijn dat de monitor na uitschakelen en weer inschakelen niet meer de laatst gebruikte ingang weergeeft. Dit kan enkel wanneer er een specifieke signaalbron is geselecteerd. | | |
| Over Drive*1 OverDrive | Uit / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbeteren. Een hoger niveau resulteert in sneller de reactietijd. | |
| Audiobron*2 Audio Source | HDMI | Selecteer de HDMI input. |
| | DP | Selecteer de DisplayPort input. |
| | LINE IN | Selecteer de LINE IN input. |
| Openingslogo Opening Logo | Aan On | het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet. |
| | Uit Off | het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet. |
| FreeSync*3 FreeSync | Aan On | Stel functie FreeSync. |
| | Uit Off | FreeSync is uitgeschakeld. |
| Informatie Information | Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer. OPMERKING Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie. | |


*1 Wanneer Over Drive wordt geactiveerd, zal een of ander niveau van beeldbehoud worden veroorzaakt.

*2 Alleen beschikbaar bij gebruik van HDMI/DisplayPort.

*3 Alleen DisplayPort ingang.

Direct U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven via de volgende toetsen.





- Ingangselectie: Druk op de AUTO toets indien het OSD-menu niet (meer) zichtbaar is. U komt dan in het OSD-menu en kunt met de druk op de AUTO toets uw signaalbron kiezen. Bevestig uw keuze door nogmaals de MENU toets in te drukken.



Direct

U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen weergeven via de volgende toetsen.

- Volume: Druk op de + toets als het menu niet is weergegeven.

| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | In te drukken toetsen |
|------------------|---------------------|--|
| Volume Volume | Te zacht Te hard |     |

- Auto Instellen: Druk op de AUTO toets en hou deze 3-4 seconden ingedrukt indien het menu niet (meer) zichtbaar is.

Alleen analoge ingang

| Aanpassingsitem | Probleem / Optie |
|---------------------------------|--|
| Auto Instellen * Auto Adjust | H. / V. Positie, Klok en Fase automatisch aanpassen. |

- * Voor het beste resultaat gebruikt u de Auto installatie samen met het aanpassingspatroon. Zie pagina 22 voor SCHERMAANPASSINGEN.

- Blue Light Reducer * : Het aandringen en het houden van de + toets 3-4 seconden als het menu niet is weergegeven.
Uit : Normaal
Mode1 : Blue Light is gereduceerd.
Mode2 : Blue Light is meer gereduceerd dan Mode1.
Mode3 : Blue Light is meer gereduceerd dan Mode2.

- * Blue Light Reducer kan niet worden ingeschakeld wanneer i-Syle Color, Verh. Contrast of sRGB Colour reeds ingeschakeld zijn.

- Vergrendelings modus:

<OSD>

Hou de MENU toets ingedrukt terwijl u de monitor geheel uitschakeld. Deze handeling zal de OSD-vergrendeling in/uitschakelen.

<POWER/OSD>

Hou de MENU toets ingedrukt gedurende 10 seconden indien het menu niet (meer) zichtbaar is. Deze handeling zal de Aan/uit knop en OSD in/uitschakelen.

SCHERMAANPASSINGEN

Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen voor de Analoge ingang.

- De schermaanpassingen die in deze handleiding worden beschreven zijn ontworpen om de beeldpositie in te stellen en knipperingen of vaag beeld tot een minimum te beperken voor de specifieke computer die gebruikt wordt.
- De monitor is ontworpen voor de beste prestaties bij een resolutie van 1920 x 1200, en kan de beste prestaties niet leveren op resoluties van minder dan 1920 x 1200 omdat het beeld dan automatisch uitgerekend wordt om op het volledige scherm te passen. Het wordt aanbevolen tijdens normaal gebruik een resolutie van 1920 x 1200 te gebruiken.
- Tekst of regels worden vaag of onregelmatig qua dikte als het beeld wordt uitgerekend.
- Het is beter de beeldpositie en frequentie aan te passen via de besturing van de monitor, dan via software of hulpprogramma's op de computer.
- Voer de aanpassingen pas uit na een opwarmperiode van minstens dertig minuten.
- Extra aanpassingen kunnen na Auto Image Adjust nodig zijn, afhankelijk van de resolutie en signaaltiming.
- De Auto Image Adjust werkt niet altijd correct als een ander beeld dan het schermaanpassingspatroon wordt weergegeven. In dit geval zijn handmatige aanpassingen vereist.

Er zijn twee manieren om het scherm aan te passen. Eén manier is automatische aanpassing voor Positie, Klock en Fase. De andere manier is elke instelling handmatig aan te passen.

Voer de Auto Instellen uit als de monitor wordt aangesloten op een nieuwe computer, of als de resolutie is veranderd. Als na Auto Instellen het beeld knippt of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past, zijn handmatige aanpassingen nodig. Beide aanpassingen moeten worden gemaakt met het schermaanpassingspatroon (Test.bmp) dat u van de website van Iiyama kunt halen (<http://www.iiyama.com>).


Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen. Deze handleiding legt uit hoe u het beeld kunt aanpassen in Windows® OS.

- ① Geef het beeld weer op de optimale resolutie.
- ② Gebruik Test.bmp (schermaanpassingspatroon) als bureaubladachtergrond.


OPMERKING

- Raadpleeg de betreffende documentatie om dit te doen.
- Stel de schermpositie in het dialoogvenster van de achtergrond in op gecentreerd.


[Aanpassingspatroon]




- ③ Het aandringen en het houden van de AUTO toets ongeveer 3-4 seconden. (Auto Instellen)
- ④ Pas het beeld via onderstaande procedure handmatig aan als het beeld knippert of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past na Auto Instellen.
- ⑤ Pas de V. Positie zodanig aan dat de boven- en onderkant van de afbeelding in het schermgebied past.



- ⑥ 1) Pas de H. Positie zodanig aan dat de rechterkant van de afbeelding naar de linkerrand van het schermgebied schuift.




- 2) Rek door de Klok aan te passen de rechterkant van de afbeelding uit naar de rechterrands van het schermgebied.



OPMERKING

- Als de linkerkant van van de afbeelding verschuift van de linkerrand van het schermgebied tijdens het aanpassen van de Klok, pas dan stappen 1) en 2) aan.
- Een andere wijze van gebruik van de Klok is om de verticale zigzaglijnen in het zebra patroon te corrigeren.
- Het beeld kan knippen tijdens het aanpassen van de Klok, H. Positie en V. Positie.
- In het geval dat de afbeelding groter of kleiner is dan het schermgebied na het aanpassen van de Klok, herhaalt u de stappen vanaf ③.

- ⑦ Pas de Fase aan om horizontale golfruis, knippering of wazig beeld in het zebra patroon te corrigeren.



- OPMERKING** ■ In het geval dat een deel van het scherm blijft knipperen of wazig blijft, herhaalt u stappen ⑥ en ⑦ omdat de Klok wellicht niet correct is aangepast. Als het beeld blijft knipperen of wazig blijft, zet dan de vernieuwingsfrequentie van de computer lager (op 60Hz) en herhaal de stappen vanaf ③.
- Pas de H. Positie aan na de aanpassing van de Fase als de horizontale positie tijdens het aanpassen verschuift.

- ⑧ Pas de Helderheid en Kleur aan om het gewenste beeld te krijgen, maar doe dit pas nadat Klok en Fase zijn aangepast.

Herstel uw favoriete achtergrond.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de power-indicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.



* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem

Controlepunt

- | | |
|---|--|
| ① Geen beeld. (Power-indicator niet op.) | <input type="checkbox"/> Is het Stroomkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Staat de Aan/uit knop op ON? <input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat. |
| (Power-indicator is blauw.) | <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| (Power-indicator is oranje.) | <input type="checkbox"/> Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| ② Het scherm is niet gesynchroniseerd. | <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| ③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden. | <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| ④ Het scherm is te helder of te donker. | <input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| ⑤ Het scherm trilt. | <input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |

Probleem

Controlepunt

- | | |
|--|--|
| ⑥ Geen geluid. | <input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. |
| | <input type="checkbox"/> De Audio-kabel is op de juiste wijze aangesloten. |
| | <input type="checkbox"/> Zet het geluid harder |
| | <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |
| ⑦ Het geluid staat tehard of te zacht. | <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |
| ⑧ Er is een vreemdgeluid te horen. | <input type="checkbox"/> De Audio-kabel is op de juiste wijze aangesloten. |

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: www.iiyama.com voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van redenen gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite XUB2595WSU

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Afmeting Categorie | 25" | |
| Lcd-scherm | Panel-technologie | IPS |
| | Afmeting | Diagonaal: 24,95" (63,36cm) |
| | Pixelafstand | 0,27888mm H × 0,2823mm V |
| | Helderheid | 300cd/m ² (Standaard) |
| | Contrastverhouding | 1000 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verlichting voorhanden |
| | Inkijkhoek | Rechts / links / Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard) |
| | Reactietijd | 4ms (Grijs tot Grijs) |
| Aantal kleuren | Ongeveer 16,7 miljoen | |
| Synchronisatiefrequentie | Analoog: Horizontaal: 30,0-89,0kHz, verticaal: 50-75Hz Digitaal(HDMI): Horizontaal: 30,0-85,0kHz, verticaal: 50-75Hz Digitaal(DisplayPort): Horizontaal: 30,0-85,0kHz, verticaal: 48-75Hz | |
| Optimaal resolutie | 1920 × 1200, 2,3 MegaPixels | |
| Max. ondersteunde resolutie | VGA : 1920 × 1200, 60Hz HDMI : 1920 × 1200, 60Hz DisplayPort : 1920 × 1200, 75Hz | |
| Ingangsaansluiting | VGA, HDMI, DisplayPort | |
| Ingang synchronisatiesignaal | Aparte sync:TTL, Positief of Negatief | |
| Ingang videosignaal | Analoog: 0,7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI, DisplayPort | |
| USB-versie | USB2,0 | |
| Aantal USB-poorten Type connector | 1 Upstream : B-serie 2 Downstream : A-serie | |
| Ingang audio-aansluiting | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | |
| Ingang audiosignaal | Maximaal 1,0Vrms | |
| Koptelefoon-aansluiting | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | |
| Luidsprekers | 2W × 2 (stereo luidsprekers) | |
| Maximum schermformaat | 535,4mm W × 338,7mm H / 21,1" W × 13,3" H | |
| Stroombron | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | |
| Energieverbruik * | 28W standaard, in Standby modus: 0,5W maximum | |
| Afmetingen / gewicht | 546,5 × 399,0 - 529,0 × 210,0mm / 21,5 × 15,7 - 20,8 × 8,3" (W×H×D) 5,2kg /11,5lbs | |
| Hoek | Kantelen : Omhoog: 22 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 45 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk | |
| Omgevingsvariabelen | Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 5 tot 85% (geen condensatie) | |
| Goedkeuringen | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC | |





OPMERKING * Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XU2595WSU

| | | |
|------------------------------|--------------------|--|
| Afmeting | Categorie | 25" |
| Lcd-scherm | Panel-technologie | IPS |
| | Afmeting | Diagonaal: 24,95" (63,36cm) |
| | Pixelafstand | 0,27888mm H × 0,2823mm V |
| | Helderheid | 300cd/m ² (Standaard) |
| | Contrastverhouding | 1000 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden |
| | Inkijkhoek | Rechts / links / Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard) |
| | Reactietijd | 4ms (Grijs tot Grijs) |
| Aantal kleuren | | Ongeveer 16,7 miljoen |
| Synchronisatiefrequentie | | Analoog: Horizontaal: 30,0-89,0kHz, verticaal: 50-75Hz Digitaal(HDMI): Horizontaal: 30,0-85,0kHz, verticaal: 50-75Hz Digitaal(DisplayPort): Horizontaal: 30,0-85,0kHz, verticaal: 48-75Hz |
| Optimaal resolutie | | 1920 × 1200, 2,3 MegaPixels |
| Max. ondersteunde resolutie | | VGA : 1920 × 1200, 60Hz HDMI : 1920 × 1200, 60Hz DisplayPort : 1920 × 1200, 75Hz |
| Ingangsaansluiting | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Ingang synchronisatiesignaal | | Aparte sync:TTL, Positief of Negatief |
| Ingang videosignaal | | Analoog: 0,7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI, DisplayPort |
| USB-versie | | USB2,0 |
| Aantal USB-poorten | | 1 Upstream : B-serie |
| Type connector | | 2 Downstream : A-serie |
| Ingang audio-aansluiting | | ø 3,5mm mini jack (Stereo) |
| Ingang audiosignaal | | Maximaal 1,0Vrms |
| Koptelefoon-aansluiting | | ø 3,5mm mini jack (Stereo) |
| Luidsprekers | | 2W × 2 (stereo luidsprekers) |
| Maximum schermformaat | | 535,4mm W × 338,7mm H / 21,1" W × 13,3" H |
| Stroombron | | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A |
| Energieverbruik * | | 28W standaard, in Standby modus: 0,5W maximum |
| Afmetingen / gewicht | | 546,5 × 438,5 × 180,0mm / 21,5 × 17,3 × 7,1" (W×H×D) 3,9kg / 8,6lbs |
| Kantelhoek | | Omhoog: 20 graden, Omlaag: 4 graden |
| Omgevingsvariabelen | | Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 5 tot 85% (geen condensatie) |
| Goedkeuringen | | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC |




OPMERKING * Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite XUB2595WSU



() : Maximum instellingsbereik

AFMETINGEN : ProLite XU2595WSU



ONDERSTEUNENDE TIMING

| Videomodus | Horizontale frequentie | Verticale frequentie | Puntklok |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|
| 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | 37,500kHz | 75,000Hz | 31,500MHz |
| | 37,861kHz | 72,809Hz | 31,500MHz |
| 800 × 600 | 35,156kHz | 56,250Hz | 36,000MHz |
| | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |
| | 48,077kHz | 72,188Hz | 50,000MHz |
| 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | 56,476kHz | 70,069Hz | 75,000MHz |
| | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |
| | 79,976kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |
| 1440 × 900 | 55,935kHz | 59,887Hz | 106,500MHz |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |
| 1920 × 1080 | 66,590kHz | 59,930Hz | 138,500MHz |
| 1920 × 1200 | 74,038kHz | 59,950Hz | 154,000MHz |
| | 93,149kHz | 74,940Hz | 193,750MHz |

OPMERKING * Alleen DisplayPort ingang.