



English

1. Place the lifting column (A) such, that its floor plate (B) can be safely disassembled. First loosen bolt (a) with a torx screwdriver (T30). Then loosen the four remaining bolts (b) with a torx screwdriver (T40).
2. Install the 3mm plate (D) as shown, by tightening bolt (a) first, but **make sure that the two pins (C) align with the pinholes in the base plate**. Then tighten the four screws (d) crosswise.
3. Install the base plate (E) as shown, by tightening the four screws (b) crosswise. Make sure, when assembling the base plate, the cable (F) is positioned to the right of the lifting column. Continue with step 1 (see mounting instruction 052.7200/ 052.7250) to install the other components.

Nederlands

1. Plaats de hefkolom (A) zodanig dat het vloerplaatje (B) veilig gedemonteerd kan worden. Draai eerst boutje (a) met een torx schroevendraaier (T30) los. Draai vervolgens de overige vier boutjes (b) los met een torx schroevendraaier (T40).
2. Monteer het 3mm plaatje (D) zoals weergegeven door eerst boutje (a) vast te draaien, **let er hierbij op dat de twee pinnetjes (C) samen vallen met de gaatjes in de vloerplaat**. Draai vervolgens de vier boutjes (d) kruislings aan.
3. Monteer voetplaat (E) zoals weergegeven door de vier boutjes (b) kruislings aan te draaien. Let er bij het monteren van de voetplaat op dat kabeltje (F) zich rechts van de hefkolom bevindt. Ga nu verder naar stap 1 (van installatie instructie 052.7200/ 052.7250) om de overige onderdelen te installeren.