

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

# *Pro Lite*

## LCD Monitor

*Pro Lite B2280WSD*  
*Pro Lite E2280WSD*

NERDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

## CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL2280W



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <http://www.iiyama.com>  
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- iiyama als ENERGY STAR® Partner heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen die gelden voor energie verbruik.

# INHOUDSOPGAVE

|   |    |
|---|----|
| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....                 | 1  |
| VOORZORGSMATREGELEN .....                     | 1  |
| SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....  | 3  |
| KLANTENSERVICE .....                          | 3  |
| REINIGING.....                                | 3  |
| VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT .....           | 4  |
| EIGENSCHAPPEN .....                           | 4  |
| DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....     | 4  |
| VESA MUURBEUGEL.....                          | 5  |
| INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET :      |    |
| ProLite B2280WSD .....                        | 6  |
| INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET :      |    |
| ProLite E2280WSD .....                        | 7  |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :        |    |
| ProLite B2280WSD .....                        | 8  |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :        |    |
| ProLite E2280WSD .....                        | 9  |
| DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite B2280WSD..... | 10 |
| DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite E2280WSD..... | 11 |
| INSTELLING VAN DE COMPUTER.....               | 12 |
| DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite E2280WSD..... | 12 |
| INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK :     |    |
| ProLite B2280WSD .....                        | 13 |
| HET PANEEL DRAAIEN : ProLite B2280WSD .....   | 13 |
| DE MONITOR GEBRUIKEN .....                    | 14 |
| INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU .....          | 15 |
| SCHERMAANPASSINGEN.....                       | 21 |
| ENERGIEBEHEER .....                           | 24 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN .....                      | 25 |
| RECYCLE-INFORMATIE .....                      | 26 |
| BIJLAGE.....                                  | 27 |
| SPECIFICATIES : ProLite B2280WSD.....         | 27 |
| SPECIFICATIES : ProLite E2280WSD.....         | 28 |
| AFMETINGEN : ProLite B2280WSD.....            | 29 |
| AFMETINGEN : ProLite E2280WSD.....            | 29 |
| ONDERSTEUNENDE TIMING.....                    | 30 |



# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## VOORZORGSMAATREGELEN

### WAARSCHUWING

#### **GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT**

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### **VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING**

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

#### **PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR**

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

#### **PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIELE OPPERVLAK**

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

#### **GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER**

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### **GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING**

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### **BESCHERM DE KABELS**

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### **ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN**

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

## PAS OP

### PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

### PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

### ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Verwijder de kantelvoet niet als u de monitor gebruikt. Als de voet wordt verwijderd, zullen alle ventilatie-openingen aan de achterzijde van de behuizing worden geblokkeerd en zal de monitor oververhit raken. Hierdoor kan brand of schade ontstaan. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

### HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

### HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

### TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, netsnoer of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

### RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

### ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

### KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-panel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-panel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen. (Geldt alleen voor in hoogte verstelbare monitor)

### OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik onder alle denkbare omstandigheden.

## OVERIGE

### ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

## SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING**
- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
  - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
  - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabbeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

## KLANTENSERVICE

- OPMERKING**
- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

## REINIGING

- WAAR-SCHUWING**
- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

- PAS OP**
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

- OPMERKING**
- Zorg ervoor dat u de beschermlaag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
  - Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verdunner                    | Spray-reiniger                |
| Benzine                      | Was                           |
| Schurende reinigingsmiddelen | Zuur of alkalisch oplosmiddel |

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

**BEHUIZING** Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

**LCD SCHERM** Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.  
Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.

# VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

## EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1680 x 1050
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard), Adv. Contrast verrichting voorhanden / Helderheid 250cd/m<sup>2</sup> (Standaard) / Snelle reactietijd van 5ms (Standaard)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ Stereo luidsprekers  
2 x 2W stereo luidsprekers
- ◆ Energiebeheer (voldoet aan ENERGY STAR® en VESA DPMS)
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

NEDERLANDS

## DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.

- Stroomkabel\*<sup>1</sup>
- DVI-D-kabel
- Audio-kabel
- Monitorvoet-Basis
- monitorvoet\*<sup>2</sup>
- Schroef om de Monitorvoet-Basis te bevestigen\*<sup>3</sup>
- Kabel Houder
- Veiligheidsinstructies
- Snel-start-handleiding

### LET OP

\*<sup>1</sup> De classificatie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V. Als in uw regio een hogere spanning gebruikelijk is, dan moet een stroomkabel met een classificatie 10A/250V worden gebruikt. De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0.75mm<sup>2</sup>.

\*<sup>2</sup> Bijgeleverd voor ProLite E2280WSD.


\*<sup>3</sup> Bijgeleverd voor ProLite B2280WSD.



## VESA MUURBEUGEL

### WAAR- SCHUWING

- Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, Draai de M4 schroef aan met de tussenring gebruik de "L" lengte van 7mm om de monitor vast te maken. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de monitor.
- Controleer altijd of de muurwand qua stevigheid geschikt is om het geheel aan te bevestigen.




## INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : ProLite B2280WSD

### PAS OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.

### <Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Installeer de Monitorvoet-Basis aan de Monitor.
- ③ Bevestig de monitorvoet door deze met de schroef stevig aan de kolom vast te draaien. Plaats daarna het beugeltje van de schroef in platte positie.
- ④ Plaats het Kabel Houder op zijn plek.



### <Verwijderen>


- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Verwijder de borg-pen, verwijder dan de schroeven en de monitorvoet-basis.

## INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : ProLite E2280WSD

- PAS OP**
- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
  - Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
  - Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.


### <Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de monitor vast en duw de monitorvoet totdat deze vastklikt.
- ③ Houd de monitor vast en duw de monitorvoet-basis totdat deze vastklikt.
- ④ Plaats de kabelhouding in de uitsparing.




### <Verwijderen>


- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Duw met uw vingers tegen de bevestigings-clips en hou deze onder spanning terwijl u aan de basis van de monitorvoet trekt.
- ③ Er zijn twee vergrendelingen binnen de zuil van de monitorvoet, ontgrendel deze d.m.v. het indrukken met een dun puntig voorwerp (b.v. een potlood of kleine priem) en trek gelijktijdig aan de zuil van de monitorvoet.



## BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite B2280WSD







<Voorkant>




<Achterkant>

### NEDERLANDS


- ① Aan/uit knop (  )
  - ② Menu-toets (MENU)
  - ③ + / Volume-toets ( + /  )
  - ④ Aan / uit indicator
- OPMERKING** Blauw: Normaal gebruik  
Oranje: Energiebeheer
- ⑤ - / ECO-toets ( - /  )
  - ⑥ Auto-toets (AUTO)
  - ⑦ Luidsprekers
  - ⑧ VGA-aansluiting (D-SUB)
  - ⑨ DVI-D-aansluiting (DVI)
  - ⑩ Audio-aansluiting (  )
  - ⑫ Stroomaansluiting (~: Wisselstroom) (AC IN)
  - ⑬ Bevestiging voor veiligheidsslot

**OPMERKING** U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.



## BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite E2280WSD



<Voorkant>



<Achterkant>

- ① Aan/uit knop (  )
- ② Menu-toets (MENU)
- ③ + / Volume-toets ( + /  )
- ④ Aan / uit indicator  
**OPMERKING** Blauw: Normaal gebruik  
Oranje: Energiebeheer
- ⑤ - / ECO-toets ( - /  )
- ⑥ Auto-toets (AUTO)
- ⑦ Luidsprekers
- ⑧ VGA-aansluiting (D-SUB)
- ⑨ DVI-D-aansluiting (DVI)
- ⑩ Uitsparing t.b.v. de kabelhouder
- ⑪ Audio-aansluiting (  )
- ⑫ Stroomaansluiting (~: Wisselstroom) (AC IN)
- ⑬ Bevestiging voor veiligheidsslot  
**OPMERKING** U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.


## DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite B2280WSD

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de monitor aan op de geluidskaart van de computer via de audiokabel als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de monitor.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

### OPMERKING

- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Voor aansluiting op Macintoshcomputers, neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor voor aanschaf van een geschikte adapter.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.


[Voorbeeld van aansluiting]



\* VGA-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de monitor via de VGA- ingang wenst aan te sluiten.

### [ Verzamel kabels ]

- ① Zet de kabels door de kabelhouder.
- ② Verzamel kabels bij de rug van de Monitorvoet.




## DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite E2280WSD

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de monitor aan op de geluidskaart van de computer via de audiokabel als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de monitor.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

### OPMERKING

- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Voor aansluiting op Macintoshcomputers, neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor voor aanschaf van een geschikte adapter.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.


[Voorbeeld van aansluiting]



\* VGA-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de monitor via de VGA- ingang wenst aan te sluiten.

### [ Verzamel kabels ]

- ① Zet de kabels door de kabelhouder.
- ② Verzamel kabels bij de rug van de Monitorvoet.




## INSTELLING VAN DE COMPUTER

### ■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 30: ONDERSTEUNENDE TIMING.

## DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite E2280WSD

- Voor een optimale kijkervaring wordt aanbevolen recht op het beeldscherm te kijken.
- Houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt als u de kijkhoek aanpast.
- U kunt de monitor maximaal 21° naar boven en 4° naar beneden worden gedraaid.
- Om een gezonde en ontspannen lichaamshouding te hebben tijdens het gebruik van de monitor, wordt aanbevolen de hoek niet groter dan 10° te maken. Pas de hoek van de monitor naar wens aan.




### OPMERKING

- Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek verandert. U kunt dan het lcd-scherm beschadigen en het kan zelfs breken.
- Let goed op dat uw vingers niet klem raken als u de hoek verandert.





## INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK : ProLite B2280WSD

- Voor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur af te stellen.
- Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte of de hoek van de monitor aanpast.
- De monitor kan maximaal 130mm de hoogte, 160° naar links en rechts, 22° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.



### OPMERKING

- Raak het LCD-scherm niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherm breken.
- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen.




## HET PANEEL DRAAIEN : ProLite B2280WSD

- ① Stel de monitor op hoogte in.
- ② Draai het paneel 90°.  
Portret: Naar rechts draaien.  
Landschap: Naar links draaien.

### OPMERKING

- Wanneer u probeert het paneel te draaien zonder dat het volledig is uitgeklast, kan de standaard beschadigd raken.
- Bij het roteren van het scherm naar de portret stand moet de video kaart het beeld kunnen roteren.




- ③ Wijzig de hoek van de monitor naar wens.

# DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 30 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven. Voor meer details, zie pagina 21 voor SCHERMAANPASSINGEN.


- 1 Druk op de Knop MENU om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de + / - toetsen.



- 2 Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Druk op de Knop MENU. Gebruik vervolgens de + / - toetsen om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren.
- 3 Druk nogmaals op de Knop MENU. Gebruik de + / - toetsen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- 4 Druk op de knop AUTO om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item Image Setup en druk vervolgens op de Knop MENU. Selecteer vervolgens V.Position met de + / - toetsen.

Een aanpassingspagina verschijnt nadat u op de Knop MENU drukt. Gebruik vervolgens de + / - toetsen om de instelling van de verticale positie te veranderen. De verticale positie van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.











Druk tenslotte op de Knop AUTO, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

## OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij Timeout is verstreken. Ook, kan de knop AUTO worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor H. / V. Position, Clock en Phase worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

## INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

|  <b>Luminance</b><br><b>Lichtinstellingen</b>   |                       |  |  |
|--|-----------------------|---|--|
| Aanpassingsitem  | Probleem / Optie      | In te drukken knoppen   |  |
| Contrast<br>Contrast   | Te vaag<br>Te intens  |  | <br> |
| Brightness *<br>Helderheid   | Te donker<br>Te licht |  | <br> |
| Eco<br>Eco   | Off                   | Normale   |  |
| <b>Direct</b>  | Mode1                 | Helderheid van back-light wordt verminderd.                                       |  |
|  | Mode2                 | Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode1.                        |  |
|  | Mode3                 | Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode2.                        |  |
| i-Style Color<br>i-Style Color   | Standard              | Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen.                   |  |
|  | Text                  | Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu.            |  |
|  | Internet              | Voor Internet milieu.   |  |
|  | Game                  | Voor het spelmilieu van PC.   |  |
|  | Movie                 | Voor film en videomilieu.   |  |
| Adv. Contrast<br>Adv. Contrast   | Sports                | Voor sportmilieu.   |  |
|  | On                    | Vergroot contrast   |  |
|  | Off                   | Normaal contrast  |  |
| <b>OPMERKING</b> Adv. Contrasten verbetert het contrast en verbetert ook de helderheid ten aanzien van het beeld.<br>Het aanpassen van helderheid, Contrast, sRGB, Eco en i-Style Color is niet mogelijk indien Adv. Contrast actief is. |                       |   |  |

\* Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

### Direct

U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergegeven via de volgende knoppen.

- Eco: Druk op de - knop als het menu niet is weergegeven.


| Image Setup<br>Plaatsbepaling              |   | Image Setup  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
| Aanpassingsitem                            | Probleem / Optie  | In te drukken knoppen  |  |
| Clock* <sup>1,2</sup><br>Clock             | <input type="checkbox"/> Te smal<br><input type="checkbox"/> Te breed                       | <input type="button" value="+"/><br><input type="button" value="-"/> |  |
| Phase* <sup>1,2</sup><br>Phase             | Om knipperende tekst of regels te corrigeren  | <input type="button" value="+"/><br><input type="button" value="-"/> |  |
| H. Position* <sup>2</sup><br>Hor. Positie  | <input type="checkbox"/> Te veel naar links<br><input type="checkbox"/> Te veel naar rechts | <input type="button" value="+"/><br><input type="button" value="-"/> |  |
| V. Position* <sup>2</sup><br>Vert. Positie | <input type="checkbox"/> Te laag<br><input type="checkbox"/> Te hoog                        | <input type="button" value="+"/><br><input type="button" value="-"/> |  |
| Aspect                                     | Full  | Volledig beeld weergave  |  |
| Aspect                                     | Aspect  | Expansie van beeld met behoud van aspect ratio.                      |  |


\*<sup>1</sup> Zie pagina 21 voor SCHERMAANPASSINGEN.

\*<sup>2</sup> Alleen analoge ingang.



**Color Temp.  
Kleur Temp.**




| Aanpassingsitem            | Probleem / Optie |                 | In te drukken knoppen  |
|----------------------------|------------------|-----------------|--|
| Gamma<br>Gamma             | Mode1            | Normaal         |  |
|                            | Mode2            | Hoog contrast   |  |
|                            | Mode3            | Donker          |  |
| Color Temp.<br>Kleur Temp. | User             | User-R          | Te weinig  <input type="button" value="+"/> |
|                            |                  | User-G          |  |
|                            |                  | User-B          |  |
|                            | Warm             | Groenachtig wit |  |
|                            | Normal           | Geelachtig wit  |  |
|                            | Cool             | Blauwachtig wit |  |
|                            | sRGB             | sRGB            |  |







**OPMERKING**

- sRGB is een internationale standaard die het verschil in kleur tussen apparaten vaststelt en gelijkstelt.
- Als de sRGB-instelling is ingeschakeld is het niet mogelijk om het Helderheid, Contrast, Gamma en Eco aan te passen. Deze instellingen zijn dan vergrendeld.

# OSD OSD Setup Opstelling OSD




NEDERLANDS

| Aanpassingsitem             | Probleem / Optie  | In te drukken knoppen  |            |                       |
|-----------------------------|---|--|------------|-----------------------|
| H.Position<br>Hor. Positie  | OSD staat te veel links<br>OSD staat te veel rechts                       |  <input type="button" value="+"/><br> <input type="button" value="-"/> |            |                       |
| V.Position<br>Vert. Positie | OSD staat te laag<br>OSD staat te hoog                                    |  <input type="button" value="+"/><br> <input type="button" value="-"/> |            |                       |
| Timeout<br>Onderbreking     | U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 60 seconden. |  <input type="button" value="+"/><br> <input type="button" value="-"/> |            |                       |
| Language<br>Taal            | English   | Engels   | Portuguese | Portugees             |
|                             | Deutsch   | Duits  | 简体中文       | Vereenvoudigd Chinees |
|                             | Français  | Frans  | Русский    | Russisch              |
|                             | Español   | Spaans   | 日本語        | Japans                |
|                             | Italiano  | Italiaans  |            |                       |



## Extra Anderen



| Aanpassingsitem                   | Probleem / Optie   |                                     | In te drukken knoppen |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Reset<br>Totale reset             | Yes  | Standaardwaarden worden hersteld.   |                       |
|                                   | No   | Terug naar menu.                    |                       |
| Signal Select<br>Signaal Selectie | Auto   | Automatische ingang selector.       |                       |
|                                   | D-SUB  | Selecteer de Analoog ingang.        |                       |
|                                   | DVI  | Selecteer de Digitaal (DVI) ingang. |                       |
| Information<br>info               | Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer.<br><b>OPMERKING</b> Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie. |                                     |                       |

### Direct

U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven via de volgende knoppen.





- Signal Select: Druk op de AUTO-knop indien het OSD-menu niet (meer) zichtbaar is. U komt dan in het OSD-menu en kunt met de druk op de AUTO-knop uw signaalbron kiezen. Bevestig uw keuze door nogmaals de "MENU"-knop in te drukken.



## Direct

U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen weergegeven via de volgende knoppen.

- Volume: Druk op de Knop + als het menu niet is weergegeven.

| Aanpassingsitem | Probleem / Optie | In te drukken knoppen  |
|-----------------|------------------|--|
| Volume          | Te zacht         |   |
| Volume          | Te hard          |   |

- Auto Adjust: Druk op de AUTO-knop en hou deze 3-4 seconden ingedrukt indien het OSD-menu niet (meer) zichtbaar is.

### Alleen analoge ingang

| Aanpassingsitem                  | Probleem / Optie  | In te drukken knoppen |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Auto Adjust*<br>Auto installatie | H. / V. Position, Clock en Phase automatisch aanpassen. |                       |

- \* Voor het beste resultaat gebruikt u de Auto installatie samen met het aanpassingspatroon. Zie pagina 21 voor SCHERMAANPASSINGEN.

- Vergrendelings modus:

<OSD>

Hou de MENU-knop ingedrukt terwijl u de monitor geheel uitschakeld. Deze handeling zal de OSD-vergrendeling in/uitschakelen.

<POWER/OSD>

Hou de MENU-knop ingedrukt gedurende 10 seconden indien het OSD-menu niet (meer) zichtbaar is. Deze handeling zal de OSD-vergrendeling in/uitschakelen.



## SCHERMAANPASSINGEN

Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen voor de Analoge ingang.

- De schermaanpassingen die in deze handleiding worden beschreven zijn ontworpen om de beeldpositie in te stellen en knipperingen of vaag beeld tot een minimum te beperken voor de specifieke computer die gebruikt wordt.
- De monitor is ontworpen voor de beste prestaties bij een resolutie van 1680 × 1050, en kan de beste prestaties niet leveren op resoluties van minder dan 1680 × 1050 omdat het beeld dan automatisch uitgerekend wordt om op het volledige scherm te passen. Het wordt aanbevolen tijdens normaal gebruik een resolutie van 1680 × 1050 te gebruiken.
- Tekst of regels worden vaag of onregelmatig qua dikte als het beeld wordt uitgerekend.
- Het is beter de beeldpositie en frequentie aan te passen via de besturing van de monitor, dan via software of hulpprogramma's op de computer.
- Voer de aanpassingen pas uit na een opwarmperiode van minstens dertig minuten.
- Extra aanpassingen kunnen na Auto Image Adjust nodig zijn, afhankelijk van de resolutie en signaaltiming.
- De Auto Image Adjust werkt niet altijd correct als een ander beeld dan het schermaanpassingspatroon wordt weergegeven. In dit geval zijn handmatige aanpassingen vereist.

Er zijn twee manieren om het scherm aan te passen. Eén manier is automatische aanpassing voor Position, Clock en Phase. De andere manier is elke instelling handmatig aan te passen.

Voer de Auto Image Adjust uit als de monitor wordt aangesloten op een nieuwe computer, of als de resolutie is veranderd. Als na Auto Image Adjust het beeld knippert of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past, zijn handmatige aanpassingen nodig. Beide aanpassingen moeten worden gemaakt met het schermaanpassingspatroon (Test.bmp) dat u van de website van Iiyama kunt halen (<http://www.iiyama.com>).


Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen. Deze handleiding legt uit hoe u het beeld kunt aanpassen in Windows® OS.

- ① Geef het beeld weer op de optimale resolutie.
- ② Gebruik Test.bmp (schermaanpassingspatroon) als bureaubladachtergrond.


### OPMERKING

- Raadpleeg de betreffende documentatie om dit te doen.
- Stel de schermpositie in het dialoogvenster van de achtergrond in op gecentreerd.


[Aanpassingspatroon]




- ③ Het aandringen en het houden van de AUTO knoop ongeveer 3-4 seconden. (Auto Adjust)
- ④ Pas het beeld via onderstaande procedure handmatig aan als het beeld knippert of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past na Auto Image Adjust.
- ⑤ Pas de V. Position zodanig aan dat de boven- en onderkant van de afbeelding in het schermgebied past.



- ⑥ 1) Pas de H. Position zodanig aan dat de rechterkant van de afbeelding naar de linkerrand van het schermgebied schuift.




- 2) Rek door de Clock aan te passen de rechterkant van de afbeelding uit naar de rechterrاند van het schermgebied.



**OPMERKING**

- Als de linkerkant van van de afbeelding verschuift van de linkerrand van het schermgebied tijdens het aanpassen van de Clock, pas dan stappen 1) en 2) aan.
- Een andere wijze van gebruik van de Clock is om de verticale zigzaglijnen in het zebra patroon te corrigeren.
- Het beeld kan knippen tijdens het aanpassen van de Clock, H. Position en V. Position.
- In het geval dat de afbeelding groter of kleiner is dan het schermgebied na het aanpassen van de Clock, herhaalt u de stappen vanaf ③.

- ⑦ Pas de Phase aan om horizontale golfhuis, knippering of wazig beeld in het zebrapatroon te corrigeren.



**OPMERKING**

- In het geval dat een deel van het scherm blijft knippen of wazig blijft, herhaalt u stappen ⑥ en ⑦ omdat de Clock wellicht niet correct is aangepast. Als het beeld blijft knippen of wazig blijft, zet dan de vernieuwingsfrequentie van de computer lager (op 60Hz) en herhaal de stappen vanaf ③.
  - Pas de H. Position aan na de aanpassing van de Phase als de horizontale positie tijdens het aanpassen verschuift.
- ⑧ Pas de Brightness en Color aan om het gewenste beeld te krijgen, maar doe dit pas nadat Clock en Phase zijn aangepast.  
Herstel uw favoriete achtergrond.


## ENERGIEBEHEER

De energiebeheerfunctie van dit product voldoet aan de vereisten van ENERGY STAR® en VESA DPMS. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

Wilt u deze functie gebruiken, dan dient de monitor te worden aangesloten op een computer die voldoet aan VESA DPMS. De wijze waarop energiebeheer van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De energiebeheerfunctie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

### ■ Energiebeheermodus

Als de H-sync / V-sync / H en V syncsignalen van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Energiebeheermodus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Energiebeheermodus.



### OPMERKING

- Zelfs in de energiebeheermodus verbruikt de monitor electriciteit. Zet de monitor uit met de aan/uit-knop als deze niet wordt gebruikt, zoals 'snachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik tegen te gaan.
- Het is mogelijk dat het videosignaal van de computer is ingeschakeld, zelfs als het H of V syncsignaal zijn uitgeschakeld. In dit geval werkt ENERGIEBEHEER wellicht niet correct.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

| Probleem  | Controlepunt   |
|---|--|
| ① Geen beeld.<br>(Power-indicator licht niet op.)   | <input type="checkbox"/> Is het netsnoer goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Staat de Power-schakelaar op ON?<br><input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat.   |
| (Power-indicator is blauw.)                         | <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.<br><input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid.<br><input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld?<br><input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| (Power-indicator is oranje.)                        | <input type="checkbox"/> Als de monitor in de energiebeheer-modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.<br><input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld?<br><input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?  |
| ② Het scherm is niet gesynchroniseerd.              | <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?<br><input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?  |
| ③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden. | <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?  |
| ④ Het scherm is te helder of te donker.             | <input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?  |
| ⑤ Het scherm trilt.                                 | <input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?  |

**Probleem**

**Controlepunt**

- |   |   |
|---|---|
| <p>⑥ Geen geluid.</p>                         | <p><input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN.</p> <p><input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.</p> <p><input type="checkbox"/> Zet het geluid harder</p> <p><input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.</p> |
| <p>⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.</p> | <p><input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.</p>   |
| <p>⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.</p>     | <p><input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.</p>  |

**RECYCLE-INFORMATIE**

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.  
 Gelieve te bezoeken onze website: [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) voor monitor recycling.

## BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

### SPECIFICATIES : ProLite B2280WSD

|                              |                    |  |
|------------------------------|--------------------|--|
| Afmeting Categorie           |                    | 22"  |
| Lcd-scherm                   | Panel-technologie  | TN   |
|                              | Afmeting           | Diagonaal: 22" (56cm)  |
|                              | Pixelafstand       | 0,282mm H × 0,282mm V  |
|                              | Helderheid         | 250cd/m <sup>2</sup> (Standaard)   |
|                              | Contrastverhouding | 1000 : 1 (Standaard), Adv. Contrast verrichting voorhanden   |
|                              | Inkijkhoek         | Rechts / links: 89 ° elk, Omhoog / Omlaag: 85 ° elk (Standaard)  |
|                              | Reactietijd        | 5ms (Zwart, Wit, Zwart, Standaard)   |
| Aantal kleuren               |                    | Ongeveer 16,7M   |
| Synchronisatiefrequentie     |                    | Analoog: Horizontaal: 24,0-80,0kHz, verticaal: 56-75Hz<br>Digitaal: Horizontaal: 30,0-80,0kHz, verticaal: 56-75Hz  |
| Optimaal resolutie           |                    | 1680 × 1050, 1,8 MegaPixels  |
| Max. ondersteunde resolutie  |                    | VGA : 1680 × 1050 60Hz<br>DVI : 1680 × 1050 60Hz   |
| Ingangsaansluiting           |                    | VGA, DVI-D   |
| Plug & Play                  |                    | VESA DDC2B™  |
| Ingang synchronisatiesignaal |                    | Aparte sync:TTL, Positief of Negatief  |
| Ingang videosignaal          |                    | Analoog: 0.7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief<br>Digitaal: DVI (Digital Visual Interface standaard Rev. 1,0) compatible  |
| Ingang audio-aansluiting     |                    | ø 3.5mm mini jack (Stereo)   |
| Ingang audiosignaal          |                    | Maximaal 1,0Vrms   |
| Luidsprekers                 |                    | 2W × 2 (stereo luidsprekers)   |
| Maximum schermformaat        |                    | 473,7mm W × 296,1mm H / 18,6" W × 11,7" H  |
| Stroombron                   |                    | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A  |
| Energieverbruik*             |                    | 21W standaard, in Energiebeheermodus: 0,5W maximum   |
| Afmetingen / gewicht         |                    | 512,5 × 423,5 - 553,5 × 244,5mm / 20,2 × 16,7 - 21,8 × 9,6" (B×H×D),<br>5,5kg / 12,1lbs  |
| Kantelhoek                   |                    | Omhoog: 22 °, Omlaag: 5 °, Links / Rechts: 160 °   |
| Omgevingsvariabelen          |                    | Gebruik:   Temperatuur       5 tot 35°C / 41 tot 95°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 80% (geen condensatie)<br>Opslag:    Temperatuur       -20 tot 60°C / -4 tot 140°F<br>Vochtigheidsgraad   5 tot 85% (geen condensatie) |
| Goedkeuringen                |                    | CE, TÜV-GS, ENERGY STAR®   |

**OPMERKING** \* Er is geen geluidsapparatuur aangesloten.

## SPECIFICATIES : ProLite E2280WSD




NERLANDS

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Afmeting Categorie           | 22"  |   |
| Lcd-scherm                   | Panel-technologie  | TN  |
|                              | Afmeting   | Diagonaal: 22" (56cm)   |
|                              | Pixelafstand   | 0,282mm H × 0,282mm V   |
|                              | Helderheid   | 250cd/m <sup>2</sup> (Standaard)                                |
|                              | Contrastverhouding   | 1000 : 1 (Standaard), Adv. Contrast verrichting voorhanden      |
|                              | Inkijkhoek   | Rechts / links: 89 ° elk, Omhoog / Omlaag: 85 ° elk (Standaard) |
|                              | Reactietijd  | 5ms (Zwart, Wit, Zwart, Standaard)                              |
| Aantal kleuren               | Ongeveer 16,7M   |   |
| Synchronisatiefrequentie     | Analoog: Horizontaal: 24,0-80,0kHz, verticaal: 56-75Hz<br>Digitaal: Horizontaal: 30,0-80,0kHz, verticaal: 56-75Hz  |   |
| Optimaal resolutie           | 1680 × 1050, 1,8 MegaPixels  |   |
| Max. ondersteunde resolutie  | VGA : 1680 × 1050 60Hz<br>DVI : 1680 × 1050 60Hz   |   |
| Ingangsaansluiting           | VGA, DVI-D   |   |
| Plug & Play                  | VESA DDC2B™  |   |
| Ingang synchronisatiesignaal | Aparte sync:TTL, Positief of Negatief  |   |
| Ingang videosignaal          | Analoog: 0.7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief<br>Digitaal: DVI (Digital Visual Interface standaard Rev. 1,0) compatible  |   |
| Ingang audio-aansluiting     | ø 3.5mm mini jack (Stereo)   |   |
| Ingang audiosignaal          | Maximaal 1,0Vrms   |   |
| Luidsprekers                 | 2W × 2 (stereo luidsprekers)   |   |
| Maximum schermformaat        | 473,7mm W × 296,1mm H / 18,6" W × 11,7" H  |   |
| Stroombron                   | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A  |   |
| Energieverbruik*             | 21W standaard, in Energiebeheermodus: 0,5W maximum   |   |
| Afmetingen / gewicht         | 512,5 × 395,5 × 204,5mm / 20,2 × 15,6 × 8,0" (B×H×D),<br>3,6kg / 7,9lbs  |   |
| Kantelhoek                   | Omhoog: 21 °, Omlaag: 4 °  |   |
| Omgevingsvariabelen          | Gebruik:   Temperatuur           5 tot 35°C / 41 tot 95°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 80% (geen condensatie)<br>Opslag:    Temperatuur           -20 tot 60°C / -4 tot 140°F<br>Vochtigheidsgraad   5 tot 85% (geen condensatie) |   |
| Goedkeuringen                | CE, TÜV-GS, ENERGY STAR®   |   |

**OPMERKING** \* Er is geen geluidsapparatuur aangesloten.






## AFMETINGEN : ProLite B2280WSD



( ) : Maximum instellingsbereik

## AFMETINGEN : ProLite E2280WSD



## ONDERSTEUNENDE TIMING

| Videomodus  | Horizontale frequentie | Verticale frequentie | Puntklok   |   |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|---|
| 640 × 480   | 31,469kHz              | 59,940Hz             | 25,175MHz  |   |
|             | 37,500kHz              | 75,000Hz             | 31,500MHz  |   |
|             | 37,861kHz              | 72,809Hz             | 31,500MHz  |   |
| 800 × 600   | 35,156kHz              | 56,250Hz             | 36,000MHz  |   |
|             | 37,879kHz              | 60,317Hz             | 40,000MHz  |   |
|             | 46,875kHz              | 75,000Hz             | 49,500MHz  |   |
|             | 48,077kHz              | 72,188Hz             | 50,000MHz  |   |
| 1024 × 768  | 48,363kHz              | 60,004Hz             | 65,000MHz  |   |
|             | 56,476kHz              | 70,069Hz             | 75,000MHz  |   |
|             | 60,023kHz              | 75,029Hz             | 78,750MHz  |   |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz              | 60,020Hz             | 108,000MHz |   |
|             | 79,976kHz              | 75,025Hz             | 135,000MHz |   |
| 1440 × 900  | 55,935kHz              | 59,887Hz             | 106,500MHz |   |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz              | 60,000Hz             | 146,250MHz |   |
| 640 × 480   | 35,000kHz              | 66,667Hz             | 30,240MHz  | * |
| 832 × 624   | 49,725kHz              | 74,500Hz             | 57,283MHz  | * |
| 1024 × 768  | 60,150kHz              | 74,720Hz             | 80,000MHz  | * |
| 640 × 400   | 24,827kHz              | 56,424Hz             | 21,053MHz  | * |

**OPMERKING** \* Digitaal ingang is niet compatibel.