

GEBRUIKERSHANDLEIDING

LCD Monitor



Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken. NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/ EU "RoHS-richtlijn".

Let op!

Dit is een "klasse-A" apparaat en zou in een thuisomgeving radio-interferentie kunnen veroorzaken. Indien dit het geval is dient u hiertegen afdoende maatregen te nemen.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL9804U



Wij bevelen recycling van gebruikte produkten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: http://www.iiyama.com U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

■ Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN	3
KLANTENSERVICE	5
REINIGING	5
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	6
EIGENSCHAPPEN	6
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN	6
HET UITPAKKEN	7
SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH	-
PANEEL	7
INSTALLATIE	8
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR	10
BEDIENINGSELEMENTEN : AFSTANDSBEDIENING	12
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN	13
BASISBEDIENING	15
DE MONITOR AANSLUITEN	18
INSTELLING VAN DE COMPUTER	22
DE MONITOR GEBRUIKEN	24
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	26
SCHERMAANPASSINGEN	44
STANDBY FUNCTIE	47
PROBLEMEN OPLOSSEN	48
RECYCLE-INFORMATIE	49
BIJLAGE	50
SPECIFICATIES : ProLite TE9804MIS	50
AFMETINGEN	51
ONDERSTEUNENDE TIMING	52

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PAS OP

PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische shokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Als u het netsnoer of de signaalkabel wilt verwijderen, moet u het snoer altijd bij de stekker vastpakken. Trek nooit aan de kabel zelf, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit schade aan uw computer veroorzaken.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:
- **OPMERKING** Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
- Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
- Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitverlies. De touch-functie wordt niet gegarandeerd bij het gebruik van een USB-kabel die langer is dan 3m.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is ontworpen voor optimaal gebruik van 24 uur per dag. Het scherm is geschikt voor landscape positie.

BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aan functie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR SCHERM

Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het scherm te bevorderen, adviseren wij het volgende:

- 1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden verander statische beelden in een continue setting.
- 2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen.
- 3. Controleer de menu-instellingen van de monitor op "Pixelverschuiving" en activeer deze indien beschikbaar. Dit zal het effect van het vastzitten van afbeeldingen verminderen.
- 4. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
- 5. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingtemperatuur hoog is.
- 6. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

KLANTENSERVICE

OPMERKING Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGIN	IG		
WAAR- SCHUWING	Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.		
PAS OP	Zet om veiligheidsreder voordat u de monitor ga	ien de monitor uit at reinigen.	en haal de stekker uit het stopcontact,
OPMERKIN	 G Zorg ervoor dat u de b met een hard voorwerg Gebruik nooit een van behuizing en het LCD s 	eschermlaag van o te krabben of te de volgende opl scherm.	het LCD scherm niet beschadigt door wrijven. osmiddelen. Hiermee beschadigt u de
	Verdunner	Benzine	Schurende reinigingsmiddelen
	Spray-reiniger	Was	Zuur of alkalisch oplosmiddel
	■Als de behuizing gedur	ende een lange p	periode contact maakt met een product
	van rubber of plastic, k	an dit de verf van	de behuizing aantasten.
BEHUIZING	Vlekken kunt u verwijdere	n met een doek	die licht bevochtigd is met een mild,
	reinigend oplosmiddel. Veeg	de behuizing ver	volgens met een zachte droge doek af.
LCD	Periodiek reinigen met een z	zachte droge doek	wordt aanbevolen.
SCHERM	Gebruik geen tissue papier e	etc. omdat deze he	et LCD scherm beschadigen.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- Hoog contrast 1200:1 (Standaard: Zonder Glas) / Helderheid 350cd/m² (Standaard: Zonder Glas)
- Digital Character Smoothing
- Automatische instelling
- USB Type-C / RJ45 Aansluitingen
- USB-stroomvoorziening ondersteunt tot 65W
- 2 × 16W (Standaard) stereo luidsprekers
- Standby Functie (voldoet aan VESA DPMS)
- Voldoet aan de VESA montagestandaard (800mm×600mm)
- Glas met antireflectiecoating

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw liyama dealer of plaatselijk liyama kantoor.

- Stroomkabel*
- HDMI-kabel

Afstandsbediening

Veiligheidsinstructies

- Batterij (2 stuks)
- Kabelbanden (voor kabelbeheer, 6 stuks)
 - Quick Guide handleiding
- USB Touch-kabel
- Touch-pen (Dubbele kop: 4 stuks)
- USB-sticker (6 stuks)
- PAS OP De classificatie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V. Als in uw regio een hogere spanning gebruikelijk is, dan moet een stroomkabel met een classificiatie 10A/250V worden gebruikt. De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iivama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².



PAS OP

Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade onstaan.

SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH-PANEEL

PAS OP

Er kan blijvende schade ontstaan indien een puntig of scherp voorwerp op de touch-laag wordt gebruikt.

Let op: Indien hierdoor schade ontstaat kan het het recht op garantie vervallen.

Wij raden u aan uw vinger of een kunststof Stylus-pen te gebruiken (punt ø3mm of hoger).

INSTALLATIE

PAS OP

- Volg de instructies van het gebruikte type ophangbeugel. Laat service-handelingen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Verplaats de monitor met minstens 2 personen.
- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur bestand is tegen het gewicht van de te installeren monitor met de te gebruiken beugel.

[VESA MUURBEUGEL]



WAAR-SCHUWING

Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, Draai de M8 Schroeven (4 stuks) aan met de tussenring gebruik de "L" lengte van 25mm om de monitor vast te maken. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de monitor.

[Aandachtspunt bij installatie]

Deze optische touch-interface maakt gebruik van infrarood licht en sensitieve sensoren om aanraking te registreren.

Indien geval er licht op het scherm schijnt dat veel infrarood bevat kan dit de touch-functie beïnvloeden.

Installeer met aandacht om touch-nauwkeurigheid te garanderen.

Intens licht / reflecterend licht / smalle/brede lichtbundel / (in-)direct zonlicht door glas. / De monitor niet pal onder een lichtbron plaatsen.



[De monitor roteren]

De monitor is zo ontworpen dat deze de Landschap - stand gebruikt kan worden.



BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR

<Vooraanzicht>



	Aan/Uit-knop		Uitgeschakeld Het aandringen en het houden van de Aan/uit-knop aan de voorzijde 3-5 seconden.
		Blauw	Normaal gebruik
1	Stroomindicator	Rood	Standby modus Wanneer het stroomindicatielampje rood oplicht, staat het display in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, kunt u op de aan / uit- knop drukken aan de voorzijde van het scherm of op de afstandsbediening.
		Rood en Blauw knippert langzaam	De functie Scherm Uit is actief. De functie scherm-uit is actief. Om het scherm weer te activeren, kunt u het scherm aanraken of op een willekeurige knop op de afstandsbediening drukken.
		Rood en Blauw knippert snel	Gaat naar de standbymodus of het systeem wordt bijgewerkt.
2	Sensor voor afstandsbediening		
3	3) Lichtsensor		
4	USB-aansluiting (3.0)		USB3,0 (5V, 900mA)

<Achterkant>



5	Uitbreidingsslot voor optionele PC module		
6	HDMI-aansluiting (HDMI OUT)	HDMI	
\bigcirc	USB-aansluiting (3.0)	USB3,0 (5V, 900mA)	
8	USB Touch-aansluiting (TOUCH 1)	USB (voor HDMI1/HDMI2)	
9	HDMI-aansluiting (HDMI IN 1)	HDMI	
10	HDMI-aansluiting (HDMI IN 2)	HDMI	
1	Uitbreidingsslot voor optionele WIFI modu	le	
12	HDMI-aansluiting (HDMI IN 3)	HDMI	
13	USB Touch-aansluiting (TOUCH 2)	USB (voor HDMI3/VGA)	
14	USB-C-aansluiting (USB-C3.1 PD 65W)	USB-C3.1 (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A)	
15	SPDIF-aansluiting (SPDIF)	SPDIF Output	
16	USB-aansluiting (2.0)	USB2,0 (voor software-update)	
1	VGA-aansluiting (VGA)	VGA	
18	Audio-aansluiting (AUDIO IN)	Mini Jack	
19	RJ45-aansluiting (LAN)	RJ45 (Automatisch in / uit schakelen)	
20	RS232C-aansluiting (RS232)	RS232C 9pin	
21)	Koptelefoon-aansluiting (AUDIO OUT)	Mini Jack	
22	Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom)		
23	Hoofdschakelaar (Aan) / 〇 (Uit)		
24	Luidsprekers		
25	Handvatten		

BEDIENINGSELEMENTEN : AFSTANDSBEDIENING



1	Ċ	Schakelt de monitor aan of uit.	
2	Number (1- 9) / Other / Function (F1-F12)	Onder iiWare: 0-9 numerieke invoer Onder Windows: 0-9 numerieke invoer, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 voor toetsenbordfunctie	
3	Display	Laat bron- en resolutie-informatie zien.	
4	Home	Hoofdscherm knop Android systeem.	
5	Input	Kiest de bron.	
6	Groen	Vergrendelen en ontgrendelen van de knoppen.	
Ø	Rood	Vergrendelen en ontgrendelen van de knoppen en touch functie.	
8	Screen Off	Schakelt de achtergrondverlichting aan en uit.	
9	▲▼◀►	Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲: Omhoog-knop ▼: Omlaag-knop <t links-knop<br="">►: Rechts-knop</t>	
	Enter	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.	
10	, kli	Start "Schrijf Software" snel.	
1	PgUp / PgDn	Bij de selectie van een bestand: eerste/laatste Bij een browser zoals Internet: omhoog/omlaag	
12		Niet van toepassing op dit model.	
(13)	।	Zet de MUTE-funktie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.	
14	MENU	Toont het "Scherm instelling" menu, wanneer het Android-systeem niet wordt weergegeven.	
(15)	Blauw	Bevries het getoonde beeld.	
16	×	Backspace	
1	Back	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.	
(18)	VOL+ / VOL-	VOL+: Zet het geluid harder. VOL-: Zet het geluid zachter.	
(19)	Geel	Vergrendelen en ontgrendelen touch functie.	

NEDERLANDS

DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandbediening de 2 batterijen plaatsen.

PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken.
- Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.
- ① Open de batterijklep aan de achterkant van de afstandsbediening.



② Plaats twee AAA-batterijen met de +/-polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandbediening).



③ Nadat de batterij is geïnstalleerd, doe de batterijklep weer dicht tot deze vast klikt aan de onderkant.



OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

BASISBEDIENING

Het aanzetten van de monitor

De monitor is AANGEZET en de stroomindicator wordt Blauw als u de "aan/uit"-knop op de monitor of op uw afstandbediening heeft ingedrukt. De monitor is UITGESCHAKELD en de stroomindicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op de monitor of op uw afstandbediening heeft ingedrukt.

OPMERKING

Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de aan/uit knop, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Schakel de stroomschakelaar UIT of koppel de stroomkabel los van de stroomvoorziening wanneer de monitor niet wordt gebruikt of 's nachts, om onnodig stroomverbruik te voorkomen.



[Afstandsbediening]



Het tonen van instellingen-menu

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de Menu-knop indrukt opde afstandsbediening drukt.

De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de Back-knop op u afstandbediening drukt.

[Afstandsbediening]



De cursor vertikaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie middels de " \blacktriangle / \blacktriangledown "-knop op u afstandbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Afstandsbediening]



De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de " \triangleleft / \blacktriangleright "-knop op u afstandbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Afstandsbediening]



Het volume aanpassen

Druk op de "VOL- / VOL+ "-knop op uw afstandbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

[Afstandsbediening]



Een signaalbron kiezen

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de Input-knop indrukt opde afstandsbediening drukt.

[Afstandsbediening]

DE MONITOR AANSLUITEN

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Verbindt de computer met USB Touch-kabel van de monitor.
- ④ Sluit de computer aan op de monitor met de USB Type-C-kabel. *
- (5) Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- 6 De monitor (Hoofdschakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.
- Als u een aangesloten apparaat oplaadt via een USB Type-C-aansluiting, controleer dan of het apparaat is uitgerust met een USB Type-C-aansluiting die de oplaadfunctie via USB PD (= Power Delivery) ondersteunt.
 - Het aangesloten apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-aansluiting, zelfs als de monitor in de Standby modus staat. Zie pagina 21 voor de functie USB Battery Charge (USB BC).
 - De USB-stroomvoorziening is maximaal 65W. Als het aangesloten apparaat meer dan 65W nodig heeft voor gebruik of voor het opstarten (als de batterij leeg is), gebruik dan de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Als een afzonderlijk aangeschafte USB Type-C-kabel wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel is gecertificeerd door USB-IF en volledig is uitgerust met stroomtoevoer en video- / audio- / gegevensoverdrachtfuncties.
- USB C naar A-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Als u een USB C naar A-kabel gebruikt, houd er dan rekening mee dat u alleen gegevens kunt overbrengen.
- Compatibiliteit met alle aangesloten apparaten is niet gegarandeerd vanwege verschillende gebruikersomgevingen.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Wacht 5 seconden nadat de USB-kabel aangesloten is waarna de touch-interface klaar is voor gebruik. De touch-interface kan bediend worden met uw stylus, vinger of elk ander (niet krassend en pen-gelijkend) voorwerp.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.





* VGA-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de monitor via de VGA-ingang wenst aan te sluiten.

[Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur]

PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.

OPMERKING

- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.



[Over de HDMI uit]

Voorbeeld van een digital video connectie

VGA



USB-C



HDMI*



* Niet ondersteund, a.u.b. inschakelen in fabrieksmenu.

OPMERKING

Aansluit condities

- Wanneer 3 monitoren zijn aangesloten:
 VGA ingang (werkzaam bij 1920 × 1080 resolutie) : MONITOR1,2,3 (1920 × 1080)
 HDMI ingang (werkzaam bij 3840 × 2160 resolutie) : MONITOR1,2,3 (3840 × 2160)
- De geavanceerde instellingen die HDMI-in signaal ondersteunen.
 Input + 2580 (Foutopsporingsmenu : HDMI OUT inschakelen)

INSTELLING VAN DE COMPUTER

Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 52: ONDERSTEUNENDE TIMING.

■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

De iiyama lcd-monitor voldoet aan de DDC2B van de VESA-standaard. De Plug & Play functie werkt op Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 door de monitor aan te sluiten op een computer die DDC2B ondersteunt via de geleverde signaalkabel.

Bij installatie op Windows XP: Wellicht heeft uw computer het monitor informatiebestand voor monitors van iiyama nodig. Dit kan via internet worden verkregen via:

http://www.iiyama.com

- **OPMERKING** Voor extra informatie over het downloaden van het stuurprogramma voor uw touchscreen kunt u ook terecht op bovenstaande internetpagina.
 - Stuurprogramma's voor monitors zijn meestal niet nodig op besturingssystemen voor Macintosh of Unix. Wilt u meer informatie, neem dan eerst contact op met uw computerdealer.

Procedure om de monitor aan te zetten Zet de Monitor eerst aan, pas dan de computer. Deze monitor voldoet aan de DDC2B VESA-standaard (Plug&play compliant) De Multi-touch functie wordt door Windows7/8/8,1/10 ondersteund indien de monitor middels USB met de DDC2B-compliant computer is aangesloten.

Touch support operation system :

Microsoft Windows 2000 (64 bit and 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit en 32 bit)

Mac OS X V10.15 en recentere HID-versies alléén t.b.v. single-touch

Linux 3.0 en recentere HID-versies gebruiken een patch t.b.v. multi-touch

3.5 en recentere HID-versies t.b.v. multi-touch

Niet ondersteund onder Windows 2000 en eerdere versies.

	Windows 7* ⁵ ,8/8,1* ⁶ ,10* ^{6,7,8}	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standaard muis*1	0	0	0	\bigcirc	\circ	0	\circ
Multi-touch opties d.m.v. uw vingers of stylus-pen* ²	0	0	0	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	0	×	×	×	×	×	×

*1 Standaard muis (klik, dubbel-klik en rechts-klik)

*² Multi-touch opties d.m.v. uw vingers of stylus-pen (klik, sleep, selecteer, dubbel-klik, rechts-klik en visuele terugkoppeling)

- *³ Windows7 Multi-touch gestures
- *4 Windows 7 Starter en Home Basic versie
- *⁵ Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise en Ultimate versies
- *6 Windows 8/8,1/10 gebruiken een non-OEM versie t.b.v. multi-touch suport
- *7 Windows10 Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Mobile en Mobile Enterprise worden niet ondersteund.

*⁸ Windows10 - De touch ondersteund geen touchpad gestures. Touchpad gestures werken alleen op een touchpad van een notebook.

DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 52 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven. Voor meer details, zie pagina 44 voor SCHERMAANPASSINGEN.

① Neem het midden aan de onderkant van het scherm als uitgangspunt, gebruik de touchpen en sleep hem richting het midden van het scherm om bronmenu op te roepen, zoals hieronder afgebeeld. Of druk op de "Input"-knop op de afstandsbediening. Klik rechtsboven in het scherm op de pictogram .



② On Screen Display functie te starten. "Algemene instelling" worden weergegeven. Druk dan de "Menu"-knop op de afstandsbediening of klik op de ··· "Algemene instelling" menu met touch pen. Er zijn extra menu-items die ingeschakeld kunnen worden met behulp van de ◀/ ▶ knoppen op de de afstandsbediening of door middel van een touchpen.



- ③ Selecteer de te wijzigen menu-optie d.m.v. gebruik de ◀ / ▶ knoppen op u afstandbediening of met de touchpen, gaat u vervolgens naar het gewenste item.
- ④ Gebruik de ◀ / ► knoppen op u afstandbediening of met de touchpen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- **(5)** Druk op de "Back"-knop op de afstandsbediening of druk met de touchpen op een leeg gebied buiten het menu, om het menu te verlaten.

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item "VGA aanpassen Instellingen". Selecteer vervolgens "V Posite" de \blacktriangle / \bigtriangledown knoppen op u afstandbediening of met de touchpen.

Gebruik vervolgens de \blacktriangleleft / \blacktriangleright knoppen op u afstandbediening of met de touchpen om de instelling van de verticale positie te veranderen. De V-positie van het algehele beeldscherm

verandert dan terwijl u dit doet.

* "Instelling aanpassen" is alleen beschikbaar voor VGA-invoer.



Druk op de "Back"-knop op de afstandsbediening of druk met de touchpen op een leeg gebied buiten het menu, om het menu te verlaten, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

OPMERKING

- De Back-knop wordt gebruikt om naar het vorige menu item te gaan.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor Beeldpositie, Klok en Fase worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

Direct

* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.

Bevries functie:

Druk op de Blue knop als het menu niet is weergegeven. Herhaal achtereenvolgens om de functie te activeren / deactiveren.

Screen Off functie:

Druk op de Screen Off knop als het menu niet is weergegeven. Herhaal achtereenvolgens om de functie te Aan / Uit.

Input Setting functie:

Druk op de Input knop als het menu niet is weergegeven.

• Volume functie:

Druk op de VOL+ / VOL- knop als het menu niet is weergegeven.

• Mute functie:

Druk op de 🛱 knop als het menu niet is weergegeven. Herhaal achtereenvolgens om de functie te Aan / Uit.

• Kiosk-modus functie:

Uitschakelen van de touch-functie, knoppen, menu, etc. Schakel 'iiWare inschakelen' uit in het Foutopsporingsmenu (Input+ 2580)

[VERGRENDELINGS MODUS] * Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.

• Aan/Uit-knop aan voorzijde:

Druk op de groen knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Aan/Uit-schakelaar aan voorzijde ver- of ontgrendelen.

Touch functie:

Druk op de geel knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Touch functie ver- of ontgrendelen.

Aan/Uit-knop aan voorzijde & Touch-functie :

Druk op de rode knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Aan/Uit-schakelaar aan voorzijde en de Touch functie ver- of ontgrendelen.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

Het menu kan ook benaderd worden door op het symbool te klikken 🔄 op de het desktop of 🔤 op de uitschuif toolbar.

Algemene instelling General settings	Algemene instelling E Image: Algemene instelling Image: Algemene instelling • BlockPC • Image: Algemene instelling Image: Algemene instelling • BlockPC • Image: Algemene instelling Image: Algemene instelling • HOMS • Tipe=C • VGA	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Ingang* ¹ Direct	Slot-PC*2 Selecteer de Slot PC in iiWare Selecteer de iiWare in HDMI1 Selecteer de HDMI1 in HDMI2 Selecteer de HDMI2 in HDMI3 Selecteer de HDMI3 in Type-C Selecteer de Type-C in VGA Selecteer de VGA input	nput. put. put. put. put. nput. nput.
Volume Direct	Te zacht Te hard	
Backlight Direct	Helderheid van back-light wordt verminderd.	

*¹ Het wisselen van de signaalingang duurt een paar seconden.

*² Alleen beschikbaar als Slot-PC is geïnstalleerd.

Audio Instellingen Audio setting	Audio Scherm Beeldscherm VGA Image: Scherm Image: Scherm Image: Scherm Image: Scherm 25 0 0 0 25 0 0 0 Volume Laag pitch Hoog Pitch Evenwicht Image: Vegeting Image: Scherme Dempen			
Aanpassingsitem	Probleem /	Optie In te drukken knoppen		
Volume Direct	Te zacht Te hard	★ ↓		
Laag pitch Bass	Te weinig Te veel			
Hoog Pitch Treble	Te weinig Te veel			
Evenwicht Balance	Linker luidspreker harder.			
	Standaard	Standaard		
Geluid Modus	Vergadering	Geluidskwaliteit geschikt voor een conferentie.		
Sound Mode	Klas	Klas Geluidskwaliteit geschikt voor een klaslokaal.		
	Gebruikers	Gebruikers geluidskwaliteit.		
Dempen Direct	0	Geluidsvolume terugzetten naar voorgaande niveau.		
		Het geluid uitzetten.		

Scherm Instellingen Screen setting	Audio Scherm Beeldscherm VGA Ptxetverschulving Oogcomfort Oogcomfort Addratische adtregroßverdittigen ECO ECO ECO ECR ECR ECR		
Aanpassingsitem	Probleem	/ Optie	In te drukken knoppen
	4:3	Toon alle beeld-bronnen	n in een 4:3 beeld-verhouding.
Beeldverhouding Aspect ratio	16:9	Toon alle beeld-bronnen in een 16:9 beeld-verhouding	
	PTP *	Een op een weergeven.	
Pixelverschuiving	0	Het beeld op de display verplaatst zich elke 2 minuten	
Pixel Shift		De "Pixelverschuiving"-functie is uitgeschakeld.	
Oogcomfort	0	Blue Light is gereduceerd.	
Eye Comfort		De "Oogcomfort"-functie is uitgeschakeld.	
Automatische	0	De helderheid van het beeld kan automatisch word aangepast volgens het omgevingslicht.	
Auto Light		De "Automatische achtergrondverlichting"-functie is uitgeschakeld.	
ECO	0	Helderheid van back-light wordt verminderd.	
ECO		De "ECO"-functie is uitg	eschakeld.
ECR	0	Verbeterde contrastverh	ouding
ECR		De "ECR"-functie is uitge	eschakeld.

 Één op één, voor touch optimalisatie bij 3840 × 2160 weergave. (niet beschikbaar onder Android of niet 3840 × 2160 weergave)

Beeldscherm Instellingen Display setting	Audio Scherm 50 50 Helderheid Contrast Extension Cuensions	Beeldscherm VGA	
Aanpassingsitem	Probleem / Opti	е	In te drukken knoppen
Helderheid * ¹ Brightness	Te donker Te licht		
Contrast Contrast	Te vaag Te intens		
Hue Hue	Niet van toepassing op dit model.		
Scherpte Sharpness	Niet van toepassing op dit model.		
	Standaard Toon afbeelding en laat u beeldinstellinge wijzigen in het menu "Beeldinstellingen".		n laat u beeldinstellingen nu "Beeldinstellingen".
Display Mode *2	Helder	Vergroot de helderheid en levendigheid.	
Display Mode	Zacht	Verminder en verzacht de helderheid.	
	Gebruikers	Toont een afbeeld Image Settings Ad	ing zoals ingesteld onder ljustments.
	Standaard	Normale kleur	
Kleurtemp.	Koud	Koele kleur	
Color Temp	Warm	Warme kleur	
	Blue Light Reducer	Blue Light is gered	duceerd. (Op maat)

*¹ Pas de Brightness als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.
 *² Weergavemodus is uitgeschakeld wanneer iiWare-invoer.

VGA aanpassen Instellingen * ¹ Adjust setting	Audio Scherm Beeldscherm VGA H Postlie 50 V Postlie 50 Klok 50 Fase 50 Auto Auto Auto Auto Auto Scherm Scher	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie In te drukken knoppen	
H Positie H Position	Te veel naar links	
V Positie V Position	Te laag	
Klok Clock	Te smal Te breed	
Fase Phase	Om knipperende tekst of regels te corrigeren.	
Auto *2 Auto	Beeldpositie, Klok en Fase automatisch aanpassen.	

*1 Alleen beschikbaar voor VGA ingang.
 *2 Voor het beste resultaat gebruikt u de Auto installatie samen met het aanpassingspatroon. Zie pagina 44 voor SCHERMAANPASSINGEN.

[Foutopsporingsmenu] * Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening. Input + 2580

- Initial touch screen De standaardinstellingen worden hersteld.
- Onbekende bronnen: Aan / Uit Schakelt "Onbekende bronnen" in / uit.
- iiWare inschakelen: Aan / Uit Schakelt de "kioskmodus" in / uit.
- HDMI OUT inschakelen: Aan / Uit Schakelt "HDMI OUT inschakelen" in / uit wanneer de invoerbron HDMI is.
- Sluiten

[Toepassing]

Instellingen

Klik met de touch-pen op de icoon in op de navigatiebalk. Klik vervolgens met de touch-pen op of .



Statusbalk

- 🔄 : Klik op het icoon voor de Algemene instelling.
- 🚺 : Klik op het icoon voor de Helderheid
- 🔟 : Klik op het icoon voor de Volume.
 - 🚽 : Klik op het icoon voor de Ethernet instellingen.
- I: Displayed when USB flash drive is connected. Click to access your USB flash drive in the Finder application.
- Stlik op het icoon voor de Volume instellingen.
- : Wordt getoond wanneer er een USB stick aangesloten is. Click op het icoon om de USB stick te openen in de Finder applicatie.
- 01:41(Clock) : Klik op de klok om de datum en tijd instellingen menu te tonen.

🚍 xxxxxx :

Bij het aansluiten van een LAN- of Option WiFi-module wordt het wachtwoord voor een notebook of een smartphone, enz. om verbinding te maken met SSP, op het scherm weergegeven. (Automatisch gegenereerd)

[🧿 Instellingen]

Aanpassingsitem	Probleem / Op	tie In te drukken knoppen		
	WiFi* ^{1,2}	Zet het WIFI signaal aan/uit en maak verbinding met een WIFI apparaat.		
Draadloos en	Ethernet Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Network : Aan/Uit, MAC Adress, IP adress, Default gateway, Netmask, DNS, Proxy		
Wireless & networks	Hotspot* ^{1,2}	Stel de Hotspot-functie in. Network : Aan/Uit, SSID, Password, DHCP settings		
	Bluetooth*1	Zet het Bluetooth signaal aan/uit en maak verbinding met een Bluetooth apparaat.		
	VPN	Stel de VPN in.		
	Wallpaper	Stel de Wallpaper in. (Stills, Dynamic)		
	Swipe up options at the bottom	Swipe om de opties onderaan weer te geven. (Bottom Sidebar / Source Menu)		
Persoonlijk Personal	SystemBar Channel- instellingen	Stel het snelmenu in. Beschikbaar op alle kanalen / Beschikbaar op iiWare / Alle kanalen uitschakelen / Beschikbaar op alle kanalen behalve de PC		
	Multi-Window mode	Zet de Multi-Window-modus aan/uit.		
	Geluid Sound	Aanraakgeluiden : Aan/Uit Sound Output Settings : Headphone / Line Out / SpeakerOut		
Input & Output	Kanaal Input setting	Input Naming Settings Input Allas Switch : On / Off Verander de invoer naam naar een bijnaam.		
	External Source Display Settings	HDMI OUT Format : 3840 x 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz Type-C Format : 4K, 60Hz, USB2.0 / 4K, 30Hz, USB3.0		
Application	Application manag Show System, Res	iement set App Preferences		
	Datum en Tijd Date & time	Stel de Datum en tijd in. Use 24-Hour Format, Automatic Date & Time, Date Format, Timezone		
	Taal en invoer Language & Keyboard	Stel de taal, knoppenbord en invoer methode in. Taal: Deutsch, English, Français, Nederlands, Polski, Русский, Italiano, Čeština		
Systeem System	Wachtwoord Password	Stel het wachtwoord (4 cijfers). Schermvergrending wachtwoord, Slot instellen wachtwoord		
	Opstarten en	Lancering Laatste Afsluit Kanaal / Slot-PC* ³ / iiWare / Kanaal HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Type-C / VGA		
	afsluiten Startup &	Standby laten na het opstarten (zwarte scherm) : Schakel de achtergrondverlichting uit.		
	shutdown	OPMERKING Druk op de knop Scherm uit op de afstandsbediening of raak het scherm aan om terug te keren naar het scherm.		

Aanpassingsitem	Probleem / 0	Optie	In te drukken knoppen			
	Opstarten en afsluiten Startup & shutdown	Autom. Uitschakelings : Aktiviert die Automatische Abschaltung funktion.				
		OPMERKING				
		Autom. Uitschakeling functie is als standaardinstelling ingesteld. De monitor zal vanzelf afsluiten wanneer er 4 uur geen activiteit is. Wanneer u de monitor langer dan 4 uur continu wil gebruiken, zet de functie Autom. Uitschakeling dan uit.				
Systeem		Boot Logo	het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.			
System	Het starten en afsluiten geprogrammeerd	Sluit Power Uit herinnering				
		Start Tijd / Afsluit Tijd	Selecteer de tijd in en selecteer de dag van de week, elke dag of werkdagen.			
	Email	Stel de e-mail in.				
	Printing	Stel de netwerk- of WiFi Direct-printer in.				
	Opslagruimte Storage	Om het interne systeem en USB-schijf weer te geven.				
	Beveiliging Security	Credential storage (Trusted Credentials, User Credentials Install Form Storage, Clear Credentials, Unknown sources* ⁴ : On / Off				
	Systeemupdates System update	Controleer en update naar de nieuwste firmwareversie.				

*1 Een WiFi of Bluetooth verbinding is alleen mogelijk wanneer de Option WiFi-module of Slot-PC geïnstalleerd is.

*2 WiFi wordt automatisch uitgeschajeld wanneer het Ethernet netwerk actief is.

*³ Enkel beschikbaar wanneer de Option Slot-PC geïnstalleerd is.

*⁴ APK van onbekende bronnen kan worden geïnstalleerd, de installatie gebeurt op eigen risico van de klant, de fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen ondersteuning met betrekking tot de geïnstalleerde APK's. Input + 2580 (Foutopsporingsmenu : Unknown sources)

De navigatiewerkbalk wordt weergegeven

De slide werkbalk kan zowel aan de linker als rechterzijde van het scherm worden weergegeven.



- 👩 : Home
- I : Back Stage

Clean all : Verwijder alle lopende apps

- Toepassing -

U kunt maximaal 7 apps op de navigatiebalk plaatsen vanuit "Alle apps". (Sleep en plaats de appicoon)

- 🗐 : Note
- 🗐 : Finder
- 💽 : Settinas
 - : All Apps (Switch to PC, Browser, Cloud Drive, ESHARE Pro, Finder, Keeper, Note, Palette, Settings, Viualizer, WPS Office)

- Hulpmiddelen -

U kunt maximaal 4 tools op de navigatiebalk plaatsen vanuit "Meer". (Klik op Bewerken in het "Meer"-venster of houd de icoon ingedrukt. Voeg toe aan / verwijder van de navigatiebalk door op de " + " / " - " te klikken, weergegeven op de icoon.)



🖉 : Mark

Pen: Annotatie

Brush: Markeerstift

Clean: Verwijder alle annotaties en notities, handbeweging gum

Save: Sla de huidige annotaties op als afbeeldingen in het geheugen.

Share: Annotatie Delen

Gebruikers kunnen de QR-code scannen met een smartphone en de annonatieafbeelding downloaden naar een smartphone.

Cloud: Google Drive / One Drive

Opslaan in Cloud Drive

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

Gebruik het standaard account

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

Close: Sluiten



: ScreenShare Pro

ScreenShare Pro is interactiesoftware voor meerdere schermen voor smartphones naar een intelligent interactief paneel. ScreenSharePro-activeringscode inbegrepen in optionele WiFI-module OWM002/SI07. (Het apparaat, zoals een computer of smartphone, moeten op hetzelfde netwerk aangesloten zijn.)

Mirroring: Het is een applicatie die het scherm van een apparaat, zoals een computer of smartphone, op de monitor laat zien.

Desktop Sync: Het is een applicatie die het scherm van een Monitor kan besturen door het weer te geven op een apparaat, zoals een computer of smartphone.

Remote: Het is een applicatie waarmee je de monitor op een smartphone op afstand kunt bedienen. Smartphone werkt als muis / touchpad voor het scherm.

Airplay/Chromecast: Het apparaat zonder geinstalleerde ScreensharePro-app kan nog steeds verbinding maken met ScreenSharePro via Airplay / Chromecast.

(Compatibiliteit is niet gegarandeerd)

- miracast: Het apparaat zonder geinstalleerde ScreensharePro-app kan nog steeds verbinding maken met ScreenSharePro via miracast. (Compatibiliteit is niet gegarandeerd)
- 图 : Aftellen (CountDown)

Crop (Schermopname)
 Vrijheidsgrootte
 Volledige grootte
 Venstergrootte
 Save: Bewaar in interne opslag

- Insert: Bewerk de vastgelegde afbeelding in NOTE, stuur naar NOTE
- Exit : Stopwatch
- I: AirClass(WIFI teamwork)

(Beschikbaar wanneer de optionele WiFI module OWM002/SI07 is geïnstalleerd of bij een werkende LAN-verbinding. Deelnemers moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden.)

Stemmen / Antwoorden / Selecteerder / Bericht / Manager / Sluiten

Schijnwerpers Setting: Zoom / Duidelijkheid Exit

E Bevries het getoonde beeld.

200m +
Zoom -
Full-screen
Close: Exit

- Schermvergrendeling (het scherm vergrendelen / ontgrendelen) Vergrendelen / ontgrendelen is mogelijk door "Wachtwoord vergrendelscherm " in Instellingen in te stellen.
 - : More (All tools)
 - Clean (Remove in-progress tool) CloudDrive Account / Whiteboard and formatbestanden in de Finder / Browser-geschiedenis worden verwijderd.

Snelkoppeling

- App -

Versleep en plaats de app-icoon van "Alle apps" op je scherm om een snelkoppelingsicoon te maken.

- File / Folder -

Versleep en plaats een bestand of map vanuit de Finder op je scherm om een snelkoppelingsicoon te maken.

- Website -

Maak een snelkoppeling door de gewenste website te openen en in het instellingenmenu te klikken op "De snelkoppeling naar het bureaublad verzenden".

- Move -

Verplaats door de icoon lang ingedrukt te houden en te slepen en neer te zetten.

- Remove -

Verwijder het doorde icoon lang ingedrukt te houden en op Verwijderen te klikken in het menu.

Multi-Windows

Om de functie Multi-Windows te gebruiken, moet u het eerst inschakelen: Instellingen> Persoonlijk> Multi-Window-modus.

- Wijzig de grootte van Windows om 4 apps tegelijkertijd op het scherm weer te geven.

- Sleep inhoud tussen apps.

Houd de afbeelding in de browser ingedrukt en sleep de afbeelding naar NOTE. <Ondersteuning> Beeld : NOTE, Finder, Photos Tekst : NOTE, Finder

- 1) De leraar opent 🖪 AirClass.
- ② Deelnemers kunnen hun mobiele apparaat gebruiken om de QR code te scannen. Android en het mobiele apparaat moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden. De leerlingen kunnen ook deelnemen aan de klas door de URL in de browser in te voeren.
- ③ Wanneer alle studenten zijn aangesloten klik je op 'start de klas'.

④ Antwoord

- 1. De leraar schrijft een vraag in Note en klikt op Stemmen.
- 2. De leraar selecteert de optie Enkele keuzemodus of meervoudige keuzemodus.
- De studenten die zijn ingelogd worden weergegeven. Klik vervolgens op BEGIN.
- Nadat de student het antwoord heeft ingeleverd, kan de docent op "Voltooien" klikken en de statistische gegevens van het antwoord worden op het scherm weergegeven.
- 5. Leraar selecteert het juiste antwoord op het scherm; het juiste antwoord zal groen zijn en het verkeerde antwoord zal rood zijn.
- (5) Antwoorden

Nadat de leraar op de Responder heeft geklikt. De eerste leerling die op het pictogram "Wees snel" op de notebook / smartphone klikt, wordt geselecteerd.

6 Selecteerder

De docent kan op de Selector klikken om willekeurig een leerling te selecteren om de vragen te beantwoorden.

- Bericht
 - 1. De docent kan de berichtfunctie inschakelen om berichten van studenten op het scherm te laten zien.
 - De studenten schrijven hun eigen mening op hun notebook of smartphone en klikken om te verzenden.
- (8) Manager

De leraar kan via de Manager functie op elk gewenst moment de QR code weergegeven zodat andere studenten de sessie ook klikken bijwonen.











[Note]

Dit is een schrijf software.

Werkt als een whiteboard, je kunt er karakters op schrijven, lijnen en afbeeldingen tekenen. Tevens kunt u een afbeelding of een ander bestand toevoegen.

Klik op 🧾 -icoon met de touchpen.

- Tools -

Menu: Toon het menu van Note.

New: Sla de notitie op en open een nieuwe notitie.

Open: Open het bestand.

Save: Sla het huidige document op als afbeelding in de verkenner.

Import: Voeg een afbeelding toe. (IMG/PDF/SVG)

Export : Export als IMG/PDF/SVG/IWB.

Cloud Storage: Google Drive / One Drive

Opslaan in Cloud Drive

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

Gebruik het standaard account

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

Background: Verander de achtergrondkleur.

Send Email: Stuur de vastgelegde afbeelding per e-mail.

Customise taskbar: U kunt de taakbalk aanpassen door de optie te kiezen "Taakbalk

aanpassen".

Brightness disabled/enabled: Enabled: De helderheid wordt automatisch verlaagt tijdens het schrijven in Note.

Exit: Keer terug naar het hoofdscherm.

Share: Opmerking delen

Gebruikers kunnen de QR-code scannen met een smartphone en de annonatie-afbeelding downloaden naar een smartphone.

List: Maak een lijst van alle geopende notities.

Select: Selecteer een object die bewerkt, verplaatst en gezoomd kan worden.

Pen: Verander de breedte en de kleur van de lijn. (Pen/Handschriftgrootte/Handschrift kleur)

Eraser: Wis de geseicificeerd object.

Clean All: De pagina opschonen.

Ruler: Liniaal functie

Shape: Teken de vorm.

Table: Tafel creëren

Sticky-Notes: Brainstorm-hulpmiddel

Preview: Beeld weergeven

Undo: Annuleren

Redo : Overdoen



NEDERLANDS

Add: Voeg een nieuwe pagina toe na de laatste pagina.

- K : Naar de vorige pagina.
- > : Naar de volgende pagina.
- 2/7 : Paginanummer

- Uitbreidingsfunctie van de pen -

Nadat het handschrift is geselecteerd, kan het handschrift worden omgezet in intelligente tekst voor verdere verwerking.

Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete

- Afbeelding uitbreidingsfunctie -

Nadat je de afbeelding hebt geselecteerd, kan de afbeelding worden omgezet in een vectorafbeelding en kan de afbeelding worden gespiegeld.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Clone, Delete

[Finder (Bestandsverkenner)]

Klik op 🦲 -icoon met de touchpen.



Blader door de bestanden opgeslagen in het interne opslag apparaat, USB-opslag en Cloud drive.

Ondersteund formaat

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Open het bestand met behulp van WPS Office) Note : Note bestanden, schermafdruk Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

- Tools -

- Q: Zoeken
- : Minimalisatie
- : Maximalisatie / herstel
- X: Sluiten
- 🔡: Grid
- : List
- Selecteer
- §∃: Alles selecteren
- 🛞: Cancel
- 📑 : Create
- 🕀 : New Win
- 🗐 : Kopieëren
- 📋 : Plakken
- 🔀 : Knippen
- 🔟 : Verwijderen
- [T]: Andere naam geven
- : Send

Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

Opslaan in Cloud Drive

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

Gebruik het standaard account

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

Extern bestand

Ondersteuning voor toegang tot SAMBA(SMB1.0) en FTP-server.



[Clean]

Wis het volgende :

CloudDrive-account / Whiteboard enb-formaat bestanden in Finder / Browsergeschiedenis wissen

Klik op 💼 -icoon met de touchpen.

[Webbrowser]

Verbind met het netwerk en browse het web.

Klik op 💽 -icoon met de touchpen.

[Cloud Drive]

Verbind met het netwerk en Cloud Drive.

Klik op 🙆 -icoon met de touchpen.

[EShare Pro]

EShare is een multischerminteractie-applicatie die de gebruikerservaring natuurlijk en plezierig maakt voor home entertainment, zakelijke presentaties en educatieve training.

Klik op 🔟 -icoon met de touchpen.

[iMirror]

Dit is software die het beeld van een smartphone op de monitor kan weergeven.

Klik op 🧧 -icoon met de touchpen.

[Keeper]

Dit is een software die een draaiende toepassing kan opruimen.

Dubbelklik op 🔄 -icoon met de touchpen.

Een toets optimalisatie : Geheugen en prullenpak opschonen Geheugen opschonen : Geheugen opschonen Prullenmand opschonen : Opslagruimte opschonen

[Palette]

Dit is software voor het schrijven van illustraties.

Klik op 🥐 -icoon met de touchpen.

[Visualizer]

Visualizer is een app waarmee gebruikers een webcam of visualizer (documentcamera) kunnen aansluiten om live instructies of fysiek materiaal vast te leggen en deze vervolgens op een scherm te projecteren om ze te bekijken en te annoteren.

Klik op 💿 -icoon met de touchpen.

[WPS Office]

Dit is de software om het bestand in office te gebruiken.

Dubbelklik op 🔯 -icoon met de touchpen.

SCHERMAANPASSINGEN

Pas het beeld aan door de onderstaande procedure te volgen om zo het gewenste beeld te krijgen voor de Analoge ingang.

- De schermaanpassingen die in deze handleiding worden beschreven zijn ontworpen om de beeldpositie in te stellen en flikkeringen of onscherp beeld tot een minimum te beperken voor de gebruikte computer.
- De monitor is ontworpen voor de beste prestaties bij een resolutie van 1920 × 1080, en kan de beste prestaties niet leveren op resoluties van minder dan 1920 × 1080 omdat het beeld dan automatisch uitgerekt wordt om op het volledige scherm te passen. Het wordt aanbevolen tijdens normal gebruik een resolutie van 1920 × 1080 te gebruiken.
- Tekst of regels worden onscherp of onregelmatig qua dikte als het beeld wordt uitgerekt.
- Het is beter om de beeldpositie en frequentie rechtstreeks aan te passen via de bedieningsknoppen van de monitor dan via software of hulpprogramma's op de computer.
- Voer de aanpassingen pas uit na een opwarmperiode van minstens dertig minuten.
- Extra aanpassingen kunnen na de Auto-installatie nodig zijn, afhankelijk van de resolutie en signaaltiming.
- De Auto-installatie werkt niet altijd correct als een ander beeld dan het schermaanpassingspatroon wordt weergegeven. In dit geval is handmatige aanpassing vereist.

Er zijn twee manieren om het scherm aan te passen. Eén manier is de automatische aanpassing voor Positie, Klok en Fase. De andere manier is elke instelling handmatig aan te passen. Voer de Auto-installatie uit als de monitor wordt aangesloten op een nieuwe computer of als de resolutie is veranderd. Als na Auto-installatie het beeld flikkert of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past, dan zijn handmatige aanpassingen nodig. Beide aanpassingen moeten worden gemaakt met het schermaanpassingspatroon (Test.bmp) dat u van de website van IIYAMA kunt halen (http://www.iiyama.com).

Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen. Deze handleiding legt uit hoe u het beeld kunt aanpassen in Windows[®] OS.

① Toon het beeld op de optimale resolutie.

② Gebruik Test.bmp (schermaanpassingspatroon) als bureaubladachtergrond.

OPMERKING Raadpleeg de betreffende documentatie om dit te doen.

Stel de schermpositie in als "gecentreerd" in het dialoogvenster van de wallpaper.



[Aanpassingspatroon]

- ③ De Auto-adjust aanpassen.
- ④ Pas het beeld via onderstaande procedure handmatig aan als het beeld flikkert, onscherp is, of als het beeld niet op het scherm past na Auto-installatie.
- ⑤ Pas de V Positie zodanig aan dat de boven- en onderkant van de afbeelding in het schermgebied past.



(6) 1) Pas de H Positie zodanig aan dat de rechterkant van de afbeelding naar de linkerrand van het schermgebied schuift.







- NEDERLANDS
- 2) Rek door de Klok aan te passen de rechterkant van de afbeelding uit naar de rechterrand van het schermgebied.







OPMERKING

- Als de linkerkant van de afbeelding afzonderlijk verschuift van de linkerrand van het schermgebied tijdens het aanpassen van de Klok, pas dan stappen 1) en 2) aan.
- Een andere wijze om Klok te wijzigen is om de verticale zig-zag lijnen in het zebrapatroon te corrigeren.
- Het beeld kan knipperen tijdens het aanpassen van de Klok, H Positie en V Positie.
- In het geval dat de afbeelding groter of kleiner is dan het schermgebied nadat de Klok is aangepast, dan herhaalt u de stappen vanaf ③.

⑦ Pas de Fase aan om horizontale golfruis, knippering of wazig beeld in het zebrapatroon te corrigeren.







- **OPMERKING** In het geval dat een deel van het scherm blijft knipperen of wazig blijft, dan herhaalt u stappen (6) en (7) omdat de Klok wellicht niet correct is aangepast.
 - Pas de H Positie aan indien na de Fase-wijziging de horizontale positie tijdens het aanpassen verschuift.
- ⑧ Pas de Helderheid en Kleur aan om het gewenste beeld te krijgen, maar doe dit pas nadat Klok en Fase zijn aangepast. Herstel uw favoriete achtergrond.

STANDBY FUNCTIE

De standby functie van dit product voldoet aan de vereisten van VESA DPMS. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

Wilt u deze functie gebruiken, dan dient de monitor te worden aangesloten op een computer die voldoet aan VESA DPMS. De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdinstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de standby modus.



* Als er geen USB-randapparatuur en audio-video-apparaten zijn aangesloten.

OPMERKING

Zelfs in de standby modus verbruikt de monitor electriciteit. Zet de monitor uit met de aan/uit-knop als deze niet wordt gebruikt, zoals 'snachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik tegen te gaan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

- 1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
- 2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
- 3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	P	rob	leen	n
----------	---	-----	------	---

Controlepunt

U	Geen beeld.	
	(Stroomindicator licht niet op.)	 □ Is het netsnoer goed aangesloten? □ Staat de Power-schakelaar op ON? □ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.
	(Stroomindicator is blauw.)	 Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het knoppenbord of de muis aanraken. IVerhoog het Contrast en/of de Helderheid. Is de computer ingeschakeld? Is de signaalkabel goed aangesloten? Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
	(Stroomindicator is rood.)	 Als de monitor "Geen signaal" weergeeft, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. Is de computer ingeschakeld? Is de signaalkabel goed aangesloten? Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
2	Het scherm is niet gesynchroniseerd.	□ Is de signaalkabel goed aangesloten? □ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
3	De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	□ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
4	Het scherm is te helder of te donker.	□ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
5	Het scherm trilt.	□ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? □ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
6	Geen geluid.	 De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. Zet het geluid harder. De Mute-functie is UIT. Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
7	Het geluid staat tehard of te zacht.	□ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.

Probleem

Controlepunt

- ⑧ Er is een vreemdgeluid □ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. te horen.
- (9) Het touch scherm reageert niet.
- □ Zit de USB-kabel stevig in de connector? □ Heeft u de "Touch screen"-driver geïnstaleerd?
- De touch-positie veranderd niet.
- □ Heeft u de juiste set up van de kalibratie-functie gekozen?

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet. Gelieve te bezoeken onze website: www.iiyama.com voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite TE9804MIS

Touch- Scherm	Technologie	IR Touch 20points				
	Licht doorlatendheid	88%				
	Hardheid	7H				
	Dikte	4mm				
	Communicatie system	USB seriële overdracht				
	Reactietijd	10ms				
Afmeting Categorie		98"				
Panel-technologie		IPS				
	Afmeting	Diagonaal: 97,52" (247,65cm)				
	Pixelafstand	0,5622mm H × 0,5622mm V				
Lcd-	Helderheid	350cd/m ² (Standaard)				
Scherm	Contrastverhouding	1200 : 1 (Standaard: Zonder glas)				
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Standaard)				
	Reactietijd	8ms (Standaard: Grijs tot Grijs)				
Aantal kle	euren	Ongeveer 1,07 milliard				
Synchronisatiefrequentie		VGA: Horizontaal: 30,0-80,0kHz, verticaal: 50-60Hz HDMI1/2/3: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz USB-C 3.1 Gen1: Horizontaal: 30.0-135.0kHz, verticaal: 24-60Hz				
Optimaal	resolutie	3840 × 2160, 8,3 MegaPixels				
Max. ondersteunende resolutie		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2/3: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz				
Ingangsa	ansluiting	VGA ×1, HDMI ×3, USB-C ×1				
		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update)				
USB-vers	sie	USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2)				
		USB-C 3.1 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A) ×1 (DisplayPort 1.4 ALT mode/Touch/Power Derivery 65W)				
Aantal USB-poorten Type connector		1 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A				
Ingang a	udio-aansluiting	ø 3.5mm mini jack (Stereo)				
LAN		RJ45 ×2				
Seriële p	oort	RS-232C In				
Plug & Pl	ay	VESA DDC2B [™]				
Ingang sy	nchronisatiesignaal	Aparte sync: TTL, Positief of Negatief				
Ingang videosignaal		Analoog: 0,7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.4)				
Ingang audiosignaal		Maximaal 2,0Vrms				
Uitgang aansluiting		HDMI 3840 × 2160 60Hz				
SPDIF Uitgang aansluiting		SPDIF				
Koptelefoon aansluiting		ø 3.5mm mini jack (Stereo)				

Luidsprekers	Intern: 2 Standaard: 16W (stereo luidsprekers)					
Android-versie	V9,0					
Maximum schermformaat	2162,0mm B × 1217,4mm H / 85,1" B × 47,9" H					
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 6,0A					
Energieverbruik*	222W standaard, in Standbymodus: 0,5W maximum					
Afmetingen / gewicht	2244,5 × 1323,0 × 90,5mm / 88,4 × 52,1 × 3,6" (B×H×D) 103,55kg / 228,29lbs					
Omgevingsvariabelen	Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur Vochtigheidsgraad -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)					
Goedkeuringen	CE, UKCA					

OPMERKING * Als er geen USB-randapparatuur en audio-video-apparaten zijn aangesloten.





ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2	HDMI3	USB-C (DisplayPort)	
	VGA 640x	480	31,5	60,0	25,175	\circ	\circ		\circ	
	SVGA 800)x600	37,9	60,0	40,000	\circ	\circ	\bigcirc	0	$ $ $ $
	XGA 1024	x768	48,4	60,0	65,000	\circ	\circ	\circ	0	\bigcirc
	WXGA 12	80x768	47,8	60,0	79,500	0	0	\circ	0	\bigcirc
	QVGA 128	30x960	60,0	60,0	108,000	\circ	\circ	$ $ \bigcirc	0	$ $ $ $
	SXGA 128	30x1024	64,0	60,0	108,000	\circ	\circ		\circ	$ $ \bigcirc
VESA	HD FWXG	GA 1366x768	47,7	60,0	85,500	0	0	\circ	0	\bigcirc
	CVT 1400x900		55,9	60,0	106,500	\circ	\circ		0	
	WSXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	\bigcirc	\bigcirc	\circ	0	\circ
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	0	\circ	\circ	0	\bigcirc
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000		\circ	$ $ \bigcirc	0	\circ
			112,5	50,0	594,000		\circ	\circ	0	\circ
			135,0	60,0	594,000		\circ	\circ	0	\circ
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	0	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc
	NTSC-M		15,7	60,0	13,500					
	NTSC-J		15,7	60,0	13,500					
	PAL-BDGHI		15,7	60,0	13,500					
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	13,500		0	\bigcirc	0	
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500		\odot	\circ	\bigcirc	
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000		0	\bigcirc	0	
	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250		0	\bigcirc	0	
		60Hz	45,0	60,0	74,250		0	$ \bigcirc$	0	
НП	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250		\bigcirc		\bigcirc	
		60Hz	33,8	60,0	74,250		\Box		\bigcirc	
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500		0		0	$ \circ $
		60Hz	67,5	60,0	148,500					

 $* \bigcirc$ geeft de ondersteunde timing weer.