

# BEDIENUNGSANLEITUNG ProLite

# **LCD Monitor**

DEUTSCH

# ProLite LH47805B

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns f ü r das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Damit Ihre Arbeit nicht durch Fehleinstellungen getrübt wird, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und dieses Handbuch durchzulesen, bevor Sie Ihren neuen iiyama TFT-Monitor das erste Mal in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum

späteren Nachschlagen sorgfältig auf.



# **ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT**

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2004/108/ EG, "EMV Richtlinie", 2006/95/EG, "Niederspannungsrichtlinie" und 2011/65/EU, "RoHS Richtlinien".

#### ACHTUNG:

Das ist ein Klasse A Produkt. Falls dieses Produkt in häuslichem Umfeld verwendet wird, kann es zu Funkstörungen kommen. Der Benutzer muss dann ggf. entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: www.iiyama.com.

- Änderungsrechte vorbehalten.
- Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Als ENERGY STAR<sup>®</sup> · Partner, hat iiyama sichergestelt, dass dieses Produkt von ENERGY STAR<sup>®</sup> · Bestmmungen für effiziente Energienutzung entspricht.

# DEUTSCH

# INHALTSÜBERSICHT

FÜR IHRE SICHERHEIT1
SICHERHEITSHINWEISE1
BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN
KUNDENDIENST4
REINIGUNGSHINWEISE4
VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS
LEISTUNGSMERKMALE5
PACKUNGSINHALT6
AUSPACKEN7
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR8
INSTALLATION10
FUNKTIONSELEMENTE&ANSCHLÜSSE : FERNBEDIENUNG14
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG15
GRUNDFUNKTIONEN16
MONITOR ANSCHLIESSEN19
COMPUTER-EINSTELLUNG23
MONITOR BEDIENEN
MENÜINHALT EINSTELLEN26
BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN44
ENERGIEVERWALTUNG47
FEHLERSUCHE48
INFORMATIONEN ZUM RECYCLING49
ANHANG
TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN51
KONFORMES TIMING52
BILD-UND-BILD-MODUS53

# DEUTSCH

# FÜR IHRE SICHERHEIT

# SICHERHEITSHINWEISE

#### ACHTUNG

#### **BEI GEFAHR ABSCHALTEN**

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Bertrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

#### **GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN**

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

#### KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN

Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder fl üssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befi nden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE

Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

#### BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER

Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### **BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG**

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifi zierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### **KABEL SCHÜTZEN**

Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

#### WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfielt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benützen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

#### VORSICHT

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

#### **BELÜFTUNG SICHERSTELLEN**

Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand. Entfernen Sie auf keinen Fall den Kipp-/Schwenkfuss. Die Lüfungsschlitze auf der Rückseite des Gehäuses werden blockiert und es kann zu einer Überhitzung des Monitors kommen, wenn der Fuss entfernt wird. Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

#### ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

#### **NETZSTECKER ZIEHEN**

Sollten Sie den Monitor über langere Zeit nicht benützen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

#### **AUS- UND EINSTECKEN**

Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

#### WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

#### **ANMERKUNG BETRIEBSART 24/7**

Lesen Sie genau durch und beachten Sie die auf der nächsten Seite angegebenen Hinweise, falls der Monitor im Betrieb 24/7 betrieben werden soll.

#### SONSTIGES

#### **ERGONOMIC RECOMMENDATIONS**

Um eine Ermüdung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

2 FÜR IHRE SICHERHEIT

## **BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN**

Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

- HINWEIS
- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
- Aufgrund der Eigenschaften von Fluoreszenzlicht kann es bei Ersteinschaltung zu Bildschirmflackern kommen. Schalten Sie das LCD kurz aus und wieder ein, um diesen Zustand zu beheben.
- Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
- Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeit haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte in Deutschland für einen Ersatz der Hintergrundbeleuchtung, wenn der Bildschirm schwarz ist, flackert oder nicht leuchtet. Versuchen Sie niemals, die Hintergrundbeleuchtung selber auszuwechseln.
- Max. non-stop operating time and conditions
  - (1) Wenn eine durchgehende statische Anzeige erforderlich ist, wird dringend empfohlen in regelmäßigen Abständen eines bewegtes Bild darzustellen.
  - (2) Wir empfehlen Ihnen regelmäßig die Hintergrundfarbe und das Hintergrundbild zu ändern.
  - (3) Die maximale Betriebszeit des Monitors beträgt 24 Stunden/7 Tage, wenn der Bildschirmschoner (Betrieb MOTION (BEWEGUNG)) aktiv ist. Ist der Bildschirmschoner nicht aktiv, soll die 12-stündige Betriebszeit im kontinuierlichen Betrieb nicht überschritten werden.
  - (4) Nach einer längerer Betriebsdauer empfehlen wir folgende Aktionen durchzuführen:
    - I. Bildschirmschoner aktivieren (Film oder schwarzer Hintergrund)
    - II. Den Bildschirm für einen gewissen Zeitraum ausschalten.
  - (5) Das LCD darf nicht in einer geschlossener Umgebung (z.b. Schrank, Stehle) ohne ausreichende Belüftung betrieben werden, es besteht Überhitzungsgefahr.
  - (6) Eine aktive Kühlung mit Lüftern ist bei längeren Betriebszeiten empfehlenswert.
- Das LCD ist nicht f
  ür den Aussenbetrieb entwickelt.
- Wenn Sie ein längeres Video Kabel als das mitgelieferte Kabel verwenden, kann es zu Bildqualitätverlusten führen.

# **KUNDENDIENST**

HINWEIS Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilfl ich sein wird.

### REINIGUNGSHINWEISE

# ACHTUNG

Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

- **VORSICHT** Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.
- HINWEIS Die Bildschirmoberfl äche nicht mit einem rauhen Gegenstand reinigen.
  - Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt. Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an.

Verdünner	Scheuermilch	Reinigungsbenzin
Sprühreiniger	Wachs	Säuren oder Laugen

- Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.
- **GEHÄUSE** Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.
- LCDWir empfehlen das Display regelmässig mit einem trockenen weichen Tuch zuSCHIRMreinigen.

Bitte benutzten Sie keine Papiertücher, dies könnte das LCD beschädigen.

# VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

# LEISTUNGSMERKMALE

- Unterstützt Aufl ösungen von bis zu 1920 × 1080
- Hoher Kontrast 1300:1 / Helligkeit 700cd/m<sup>2</sup>
- Digitale Weichzeichnung von Schrift
- Automatisches Setup
- Stereo-Lautsprecher
   Zwei 10W-Stereo-Lautsprecher
- Konform mit Plug & Play VESA DDC2B
   Konform mit Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista/7/8
- Energieverwaltung (konform mit VESA DPMS, ENERGY STAR)
- Konform mit VESA-Montage-Standard (400mm×400mm)

# PACKUNGSINHALT

Folgendes Zubehör sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

Für EU Strom-Kabel *	Schraube (M4) x2 (Zur Befestigung der Klemme für Sturz Prävention)	Optionale Slot Abdeckung			
Für UK Strom-Kabel *	Für UK Strom-Kabel * (Kabelbinder )				
VGA (D-sub) -Kabel	Klemme x2 (Zur Befestigung des HDMI Kabels )	Sicherheits-Führer			
DVI-D-Kabel	Kabelbinder x4 (Zur Befestigung des HDMI Kabelklemme)	Leitfaden zur Inbetriebnahme			
Fernbedienung	Abstandhalter für die Montage der Wandhalterung x9				
Klemme x2 (Zur Sturzprävention)	Kabellhalter (Zur Befestigung des Stromkabels )				

#### ACHTUNG

\* Die Werte für das Netzkabel, das in Gegenden mit einer Stromversorgung von 120V geliefert wird, sind 10A/125V. Wenn Sie ein Netzteil mit höheren Werten verwenden, müssen Sie ein Netzkabel mit Werten von 10A/250V benutzen. Wenn Sie allerdings ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte.

# AUSPACKEN

- Stellen sie die Monitorverpackung in eine stabile und saubere Umgebung auf. Stellen sie die Verpackung in eine senkrechte Position und öffnen sie diese von oben, so dass Sie das obere Schaumstoffkissen entfernen könnten.
- ② Entfernen sie das obere Schaumstoffkissen und nehmen das Zubehör und den Monitor heraus.

## ACHTUNG

Das Transportieren und Bewegen des Monitors sollte mindestens durch zwei Personen erfolgen, andernfalls könnte er umkippen und. zerstört werden oder zu ernsthafte Verletzungen führen.

Für das Transportieren/Bewegen des Monitors, bitte die Kartonage-Halter aufbewahren.



# UNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR

<Rückseite>



1	Ambient Light Sensor	Erkennt die Lichtverhältnisse in der Umgebung und passt die Helligkeit am LCD automatisch an, wenn die Funktion Ambient Light Sensor aktiviert ist.
2	Φ	Ein-/ Ausschaltaste
3	MUTE	Menü-Taste
4	VIDEO SOURCE	Eingabequelle-Taste
5	+	+ Taste
6	-	- Taste
$\bigcirc$		Oben Taste
8	▼	Unter Taste
9	EXIT	Exit

#### <Frontseite>



		Grün	Leuchtend: Normale Betrieb		
		Pot	Leuchtend: Aus		
1 Ein/Aus-Anzeig	RUL	Blinkend: Fehler des LCD-Displays (entdeckt im Autotest)			
	/Aus-Anzeig Green&Red	Leuchtend: Power Management			
		Leuchtend (Rot) und Blinkend (Grün) :			
					Das LCD-Display ist betriebsbereit (Standby-Betrieb)
		Aus	Aus		
1	Remote Sensor		Sensor für die Fernbedienung		

#### Verhalten des Monitors beim Ein- / Ausschalten

Ziehen sie nicht das Netzkabel und schalten sie den Monitor nicht über den Haupt-Netzschalter, innerhalb von 2 Sekunden nach dem Ausschalten über die Power Taste an der Fernbedienung oder durch einen LAN-, RS232-Steuerbefehl, aus. Die Benutzerspezifischen Einstellungen im OSD Menü können beim nächsten Einschaltvorgang verloren gehen und alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.





12	MAIN POWER SWITCH	POWER SWITCH	Hauptschalter
13	AC IN	AC-INLET	AC Anschluss
14	DisplayPort (DP)	DisplayPort	DisplayPort Anschluss
15	HDMI1/HDMI2	HDMI	HDMI Anschluss
16	DVI-D IN	DVI-D 24pin	DVI-D 24pin Anschluss
1	DVI-D OUT	DVI-D 24pin	DVI-D 24pin Anschluss
18	D-SUB/YPbPr IN	VGA(D-sub) mini 15pin	D-SUB mini 15pin Anschluss
(19)	USB Hub	1Upstream(SeriesB) 2Downstream(SeriesA)	USB Anschluss
20	LAN	RJ45	LAN Anschluss
21)	RS232C OUT	D-SUB 9pin	RS232C Anschluss
22	RS232C IN	D-SUB 9pin	RS232C Anschluss
23	SPEAKERS OUT	Jack	External Speakers Anschluss
24	AUDIO OUT	Mini Jack	Audio OUT Anschluss
25	AUDIO IN (PC Audio In)	Mini Jack	Audio Anschluss
26	VIDEO OUT	BNC	Video Anschluss
Ø	VIDEO IN	BNC	Video Anschluss
28	S-VIDEO IN	Mini Din 4pin	S-Video Anschluss
29	Option Slot		Optionale Slot
30	Handles		Tragegriff
31)	SPEAKERS		Lautsprecher
32	Keyhole for Security Lock*		Diebstahlsicherung

HINWEIS Sie können ein Sicherheitsschloss und -kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Erlaubnis entfernt wird.

#### ACHTUNG

- Für eine Montage der Halterung befolgen Sie die Installationshinweise des jeweiligen Herstellers. Für die Wartung und Service dieser, ist der Hersteller der Halterung zuständig.
- Für das transportieren und bewegen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Bevor sie den Monitor an die Wand installieren, stellen Sie sicher das die Traglast der Wand ausreichend ist.

# [VENTILATION REQUIREMENTS FOR ENCLOSURE MOUNTING]

#### ACHTUNG

Fehler des LCD-Displays (entdeckt im Autotest). Das LCD-Display ist betriebsbereit (Standby-Betrieb). Die Öffnungen, die sich auf der Rückseite des Monitors befinden (siehe Bild oben), sollen nicht verdeckt werden. Sind die Öffnungen verdeckt, sammelt sich die Wärme innerhalb des Bildschirms und kann ihn beschädigen. Die obere Temperaturgrenze für den horizontal installierten Monitor beträgt 40°C. Befindet sich der Monitor in der Abdeckung bzw. im Gehäuse, soll die entsprechende Belüftung gewährleistet werden, so dass die Temperatur innerhalb des Gehäuses 40°C oder niedriger sein soll. Dies kann durch die Montage eines Kühllüfters bzw. das Anbringen der Öffnungen im Gehäuse erzielt werden. Die obere Temperaturgrenze für das vertikal bzw. nach oben angeordnete Display beträgt 35°C. Das LCD-Display wird mit dem Temperatursensor und dem Kühllüfter ausgestattet. Bei Überhitzung schaltet der Kühllüfter automatisch ein. Dabei wird das Menü "Caution" (Achtung) angezeigt. Wird das Menü "Caution" (Achtung) angezeigt, ist der Monitor auszuschalten. Dabei muss abgewartet werden, bis der Bildschirm abgekühlt wird. Wird das LCD-Display im Gehäuse bzw. mit dem Oberflächenschutz betrieben, ist die Innentemperatur des Bildschirms mit der Funktion "HEAT STATUS" (TEMPERATURSTAND) zu prüfen (siehe, Seite 39). Übersteigt die Temperatur die zulässigen Werte, ist die Option "COOLING FAN" (KÜHLLÜFTER) mittels Funktion SCREEN SAVER (BILDSCHIRMSCHONER) (siehe Seite 32) zu wählen.



#### [VERWENDUNG DER WAND-BZW. DECKENHALTERUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG MONITORS]

#### Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten

Legen Sie die Schutzfolie, die für die Verpackung des Monitors eingesetzt wird, auf den Tisch. Die Folie ist unterhalb der Monitoroberfläche zu legen, um eventuelle Risse zu verhindern. Dieses Gerät darf nicht ohne Tischunterlage und sonstige Befestigungselemente installiert oder betrieben werden. Die Nichtbeachtung dieser Montagehinweise kann zur Beschädigung des Gerätes bzw. Verletzung des Benutzers oder Monteurs führen. Die Garantie umfasst nicht die Beschädigungen, die auf die

unsachgemäße Montage zurückzuführen sind. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Verlust der Garantieansprüche führen.

Für die Befestigung des Monitors sind die Schrauben M6 zu verwenden (Die Schrauben sollen mit der Federscheibe als Schutz gegen Lockerung ausgestattet sein und deren Länge soll um 10 mm größer als Dicke der Montagehalterung sein). Die Schrauben sind fest anzuziehen.



#### ACHTUNG

#### Um die zuverlässige Befestigung zu gewährleisten, sind folgende Schritte vorzunehmen:

- Montieren Sie den Monitor mittels handelsüblicher Metallhalterung für die Wand- oder Deckenmontage. Detaillierte Montagehinweise, siehe Betriebsanleitung für die Metallhalterungen.
- Um das Risiko der Verletzungen und Beschädigungen infolge des Herunterfallens des Displays bei Erdbeben und sonstigen Katastrophen zu verhindern, setzen Sie sich mit dem Hersteller von Montagehalterungen in Verbindung und wählen Sie den Einbauort.
- Um das Risiko des Herunterfallen des Monitors zu verhindern, ziehen Sie das handelsübliche Seil über die Halterungen an der rechten und linken Seite des Monitors durch und befestigen Sie das Seil an der Wand- bzw. Deckenhalterung. Das Seil soll die Belastungen aushalten, die 6 Mail größer als Gewicht des Monitors sind (Der Monitor 47" wiegt ca. 102 kg).
- Man soll nicht dort schlafen, wo das Risiko besteht, dass der Monitor bei Erdbeben bzw. anderen Katastrophen herunterfallen könnte.
- Man soll die Schrauben verwenden, die das LCD-Display halten können (aus Edelstahl etc.).

#### Angaben zur Montagehalterung aus Metall:

- · Verwenden Sie die Montagehalterung aus Metall gemäß dem VESA-Standard.
- Vor der Installation vergewissern Sie sich, ob die Installationsoberfläche beständig ist.
- Verwenden Sie die handelsübliche Metallhalterung, die den Monitor halten kann.
- Vor der Montage prüfen Sie die Beständigkeit und andere Parameter, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Vor der Montage prüfen Sie die Beständigkeit und andere Parameter, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Detaillierte Montagehinweise für die handelsübliche Metallhalterung, siehe entsprechende Betriebsanleitungen für die Metallhalterungen.
- Bei Problemen treffen Sie folgende Maßnahmen: Einsatz von mehreren Metallhalterungen, Befestigung des Monitors an mehreren Stellen und Schutz gegen Umkippen bzw. Herunterfallen des installierten Monitors.

# [EINSATZ VON DISTANZELEMENTEN FÜR DIE WANDHALTERUNG]

Berühren der optionale Deckel bzw. der Führungsrahmen die Wände bzw. verdecken sie die Belüftungsöffnungen in der Rückseite des Monitors, sind die Distanzelemente (Zubehör) für die handelsübliche Wandhalterung aus Metall zu verwenden.

Legen Sie die Distanzelemente (9 Stk.) zwischen die Metallhalterung und Löcher für die Schrauben der Wandhalterung am Monitor und befestigen Sie diese mittels Schrauben (a).



#### [WAND- DECKENMONTAGE]



#### ACHTUNG

Falls sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben möchten, benutzen sie zur Anbringung dieser M6 Schrauben mit eine max. Länge von 21 mm. Längere Schrauben könnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerät zerstören.

# IMONTAGE DES MONITORS IN VERTIKALER EBENE BZW. MIT DEM BILDSCHIRM **NACH OBEN1**

Der Monitor kann in vertikaler Ebene bzw. mit dem Bildschirm nach oben montiert werden. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor wie unten dargestellt aufgestellt ist.

# ACHTUNG

- Die Umgebungstemperatur f
  ür den reibungslosen Betrieb des vertikal bzw. mit dem nach oben montierten Bildschirm soll sich auf zwischen 0°C - 35°C belaufen.
- Der zuverlässige Betrieb des Monitors wird nicht gewährleistet, wenn dieser unsachgemäß installiert wird (siehe unten), (dh. wenn der Monitor umgekehrt, mit dem Bildschirm nach unten etc. installiert wird).
- Die Lebensdauer der Hervorhebung für den vertikal bzw. mit dem Bildschirm nach oben installierten Monitor ist kürzer als für den horizontal installierten Monitor.
- Wird der Monitor mit dem Bildschirm nach oben installiert, ist die Option COOLING FAN (KÜHLLÜFTER) mittels SCREEN SAVER (BILDSCHIRMSCHONER) im Bildschirmmenü CONFIGURATION1 (KONGIGURATION 1) zu wählen.

HINWEIS Montage in vertikaler Ebene

Das Logo soll sich an der LINKEN Seite des von der Frontseite gesehenen Monitor befinden.

Dieser Monitor verfügt über keine Funktion, mit der die Bilder umgedreht werden können. Bei der vertikalen Anordnung können nur die früher umgedrehten Bilder im Uhrzeigersinn angezeigt werden



Montage des Monitors mit dem Bildschirm nach oben



Betrieb des in vertikaler Ebene bzw. mit dem nach oben angeordneten Bildschirm installierten Monitors

Bei in vertikaler Ebene bzw. mit dem nach oben angeordneten Bildschirm installierten Monitoren sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Temperatur 0 - 35°C / 32 - 95°F Feuchtigkeit 20 - 80% (ohne Kondensation)

# FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : FERNBEDIENUNG



1	POWER*1	Schaltet den Monitor Ein oder Aus.
2	INPUT*2	Signalquelle auswählen.
3	PICTURE MODE	Wahl des Bildbetriebes. Siehe Seite 25.
4	DISPLAY	Es werden die Angaben zu Auflösung, Quelle, Audio-Eingangssignal, Bildgröße und Farbsystem angezeigt.
	SET	Ihre Auswahl bestätigen oder Änderungen speichern.
5	▲ ▼ - +	Ermöglichen die Navigation durch ein Untermenü oder durch Einstellungen. ▲: Taste Oben ▼: Taste Unten -(Minus): - / Taste Links +(Plus): + / Taste Rechts
6	AUTO SETUP*3	Anzeigen des Menüs "Automatische Konfiguration".
Ø	AUDIO INPUT	Wahl des Audio-Eingangssignals je nach Video-Eingangssignal, siehe Seite 25.
8	PIP	ON/OFF (EIN/AUS): Einschalten/Ausschalten des Anzeigebetriebes (PIP bzw. POP). INPUT (EINGANG): Wahl des Video- Eingangssignals für das Unterbild. CHANGE (WECHSEL DES BILDES): Wechsel des Hauptbildes und des Unterbildes.
9	STILL	ON/OFF : Einschalten/Ausschalten des Betriebes "Unbewegliches Bild". CAPTURE : Übernahme eines neuen Bildes.
10	SIZE	Selects the picture size. See page 25.
1	MENU	Öffnen und Schließen des Bildschirmbetriebes. Wenn das Menü bereits geöffnet ist, wird durch Drücken dieser Taste das vorherige Untermenü ausgewählt.
12	EXIT	Zurück zum vorherigen Menü.
13	VOLUME(VOL)	VOL-: Reduzierung der Lautstärke. VOL+: Vergrößerung der Lautstärke.
14	MUTE	Aktiviert oder deaktiviert die Mute- Funktion, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

\*1 Leuchtet die Einspeiseanzeige nicht, ist die Steuerung nicht aktiv.

\*<sup>2</sup> Die OPTION kann nach der Montage des Erweiterungsbetriebes als Option eingesetzt werden.

\*<sup>3</sup> Nur D-SUB-Eingang.

14 VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

# VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Legen sie die zwei Batterien ein um die Fernbedienung zu benutzen.

#### ACHTUNG

Verwenden Sie für die Fernbedienung ausschließlich Batterien des hier spezifi zierten Typs. Legen Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam in die Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich, dass die Polung der Batterie der Abbildung entspricht. Auslaufende Batteriefl üssigkeit könnte zu einer Beschädigung der Fernbedienung und zu einer Verletzung des Anwenders führen.

① Entfernen sie die Batterie-Abdeckung, Drücken Sie sie nach hinten in Pfeilrichtung.



② Legen Sie die zwei AAA Batterien ein. Achten sie beim Einlegen auf die angezeigte Polarität in der Fernbedienung.
Batterie x 2 (Nicht enthalten)



③ Schließen sie die Fernbedienung erneuert.



#### HINWEIS

- Bitte ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung wenn diese, selbst bei einem geringen Abstand zum Empfangssensor des LC Displays keine Funktion zeigt. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs AAA.
- Bitte richten Sie die Fernbedienung immer Richtung Empfangssensor des LC Displays. Dies gewährleistet die beste Funktion.
- Bitte verwenden Sie ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltene original iiyama Fernbedienung. Andere auf dem Markt erhältliche Fernbedienungen werden mit diesem LC Display nicht funktionieren.
- Gebrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte die lokalen Richtlinien beachten.

# GRUNDFUNKTIONEN

#### Monitor Ein- oder Ausschalten

Die Monitor ist eingeschaltet und die POWER-LED Anzeige wechselt auf Grün, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen. Der Monitor ist ausgeschaltet und die POWERLED Anzeige wechselt auf rot, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen. Drücken Sie erneuert die Powertaste um den Monitor einzuschalten.

#### HINWEIS

Auch bei Verwendung des Power-Management-Modus oder durch Ausschalten an der Power Taste, wird der Monitor eine geringe Menge an Strom verbrauchen. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung, wenn der Monitor nicht in Gebrauch ist, z.B. während der Nacht, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.





#### Anzeigen der Menu Einstellungen

Das Menü-erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie die MENU-Taste am Monitor oder der Fernbedienung drücken. Das Menü wird ausgeblendet wenn Sie die EXIT-Taste an der Fernbedienung erneuert drücken.







# DEUTSCH

#### Den Cursor vertikal bewegen

 Wählen Sie eine Einstellung durch Drücken der ▲ / ▼ -Taste, während das Menü am Bildschirm angezeigt wird.

 [Monitor]
 [Fernbedienung]





#### Den Cursor horizontal bewegen

Wählen oder Bestätigen Sie eine Einstellung durch Drücken der + / - Button, während der Menü am Bildschirm angezeigt wird.



# [Fernbedienung]





#### Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die + / - Taste auf der Fernbedienung um die Lautstärke zu verändern, wenn kein Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.





#### [Fernbedienung]



#### Wählen des Eingangssignal

Drücken Sie nacheinander die Source-Taste am Monitor oder der Fernbedienung bis der richtige Eingang angezeigt wird.



# DEUTSCH

# MONITOR ANSCHLIESSEN

①Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.

- ② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
- ③ Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
- ④ Schalten Sie Ihren Monitor (Hauptschalter und Ein/Aus-Schalter) sowie Computer ein.
- HINWEIS Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama- Vertretung.
  - Wenn Sie den Monitor an einen Macintosh-Computer anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung, um einen geeigneten Adapter zu erhalten.
  - Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.



[Beispiel für Verbindung]

<Rückseite>

## [Verbindungsbeispiel mit Peripheriegeräten]

# ACHTUNG

Schalten Sie den PC und den Monitor ab und trennen Sie alle Komponenten vom Stromnetz bevor Sie den PC mit dem Display verbinden. So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung der Hardware.

#### HINWEIS

- Eziehen Sie sich hierbei gleichzeitig auf das Handbuch des Monitors.
- Versichern Sie sich, dass die notwendigen Kabel vorhanden sind.



#### VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 21

#### [SCHUTZ GEGEN ABSCHALTUNG DES KABELS HDMI]

Um die zufällige Abschaltung des Kabels am Monitor zu verhindern, wird empfohlen, das Kabel mittels Klemme (zusätzliches Zubehör) zu sichern.

- 1. Schließen Sie das Kabel HDMI am Port des Monitors an.
- 2. Sichern Sie das Kabel HDMI mittels Klemme (Zubehör) und Klemmschelle (Zubehör).
  - 1 Drehen Sie die Schraube aus dem Monitor heraus.
  - 2 Befestigen Sie die Klemme für den Monitor mittels früher herausgedrehter Schraube.
  - ③ Sichern Sie das Kabel HDMI und die Klemme mittels Klemmschelle.

#### HINWEIS

Die Schelle darf nur einmal verwendet werden. Der Monitor wird mit 2 zusätzlichen Schellen geliefert.

Um die Schelle zu wechseln, schneiden Sie die alte Schelle und entfernen Sie sie. Anschließend befestigen Sie die Schelle mit derselben Form (handelsübliche Schellen, Breite 2,5 mm, Länge ca. 100 m<sup>--</sup>`

 $r_{\Delta} D$ 

HDMI-kabel Ð 2 Schraube Klemme (Zubehör) 3 Kabelbinder (Zubehör)

3. Sichern Sie das Kabel HDMI mittels Klemme (Zubehör) und Klemmschelle (Zubehör).



### [ANSCHLUSS DER STROMQUELLE]

#### Vor der Herstellung der Anschlüsse

Prüfen Sie, ob der Hauptschalter ausgeschaltet ist.

#### HINWEIS

Lesen Sie bitte folgende Abschnitte "Wichtige Sicherheitshinweise" und "Installation, Ergonomie, Instandhaltung und Wartung" in dieser Betriebsanleitung für die Wahl der entsprechenden Speiseleitung AC durch. Verwenden Sie die Klemme, um die zufällige Abschaltung der Speiseleitung zu verhindern. <u>H</u>auptschalter

- Schließen Sie die Speiseleitung vollständig und fest an die Leitung AC IN am Monitor an.
- 2. Sichern Sie die Speiseleitung mittels Leitungshalterung (Zubehör).

# 

#### ACHTUNG

Schließen Sie die Leitungshalterung nicht an die Steckdose an – Stromschlaggefahr.

- Befestigen Sie de beiden Enden der Leitungshalterung am Monitor.
- ② Befestigen Sie die Leitungshalterung an den Teilen A.
- ③ Sichern Sie die Speiseleitung mittels Leitungshalterung.
- Sichern Sie die Speiseleitung mittels Klemme (Zubehör).
- 4. Schließen Sie den Stecker der Speiseleitung an die Steckdose an.
  - Schließen Sie den Stecker der Speiseleitung an die Steckdose an.
  - Die Speiseleitung darf innerhalb kurzer Zeit nicht mehrmals ein- und ausgeschaltet werden.



Netzkabel (für Nordamerika)

#### Signal Timing

Siehe Seite 52, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.

#### Windows XP/Vista/7/8 Plug & Play

Der iiyama-LCD-Monitor ist mit dem VESA-Standard DDC2B konform. Die Plug & Play-Funktionen können unter Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7/8 benutzt werden, wenn der Monitor mit dem mitgelieferten Signalkabel an einen DDC2B-konformen Computer angeschlossen wird.

Installation unter Windows 95/98/2000/Me/XP: Wenn Sie die Monitorinformationsdatei für iiyama-Monitore benötigen, können Sie diese aus dem Internet herunterladen.

http://www.iiyama.com

### HINWEIS

Monitortreiber werden in den meisten Fällen für Macintosh- oder Unix-Betriebssysteme nicht benötigt. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Computerhändler.

# MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 52 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen. Für weitere Informationen siehe BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 44.

 ① Drücken Sie die Taste MENU (Fernsteuerung) bzw. die Taste EXIT (Steuerpult), um das Bildschirmmenü (OSD) zu aktivieren. Es gibt zusätzliche Menüelemente, die mit den Tasten ▲ / ▼ geändert werden können.

	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL NOESE REDUCTION TRI NOESE REDUCTION TOTR COLOR TEMPERATURE COLOR CONTROL GAMMA SELECTION AUTO BRIGHTNESS HCTUR RESET	 OFF 10000K NATIVE	70 50 50 ►	
-1				
	CI CHENEYY DATE DETION	145 M 11 M 2		

- ② Wählen Sie die Position des Menüs, welche korrigiert werden soll. Drücken Sie die Taste SET (EINSTELLEN) (Fernbedienung) bzw. Taste INPUT (EINGANG) (Steuerpult), um zum Menü zu übergehen. Dann betätigen Sie die ▲ / ▼ Tasten um die gewünschte Einstelloption zu markieren.
- ③ Drücken Sie erneut die Taste SET (EINSTELLEN) (Fernbedienung) bzw. die Taste INPUT (EINGANG) (Steuerpult). Nehmen Sie die entsprechende Einstellungen vor bzw. geben Sie die entsprechende Einstellungen mit den Tasten + / - ein.
- ④ Drücken Sie auf die EXIT-Taste, um das Menü zu beenden. Die vorgenommenen Einstellungen werden dann automatisch gespeichert.

Wenn Sie z.B. die vertikale Position ändern möchten, wählen Sie das Menüelement von "Bildschrim". Wählen Sie "V Position" mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ .

Verwenden Sie die Tasten + / - um die Einstellungen für die vertikale Position zu ändern. Hierbei sollte die vertikale Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst werden.



Drücken Sie zuletzt auf die EXIT-Taste, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.

#### HINWEIS

- EXIT-Taste kann benutzt werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.
- Einstellungen für Bildposition, Taktfrequenz und Phase werden für jedes Signaltiming gespeichert. Alle anderen Einstellungen gelten jeweils für alle Signaltimings.

24 MONITOR BEDIENEN

# DEUTSCH

# [CONTROL LOCK MODE]

#### • Back Controller Button:

Drücken und Halten Sie die ▲ und ▼ Tasten für ca. 3 Sekunden, wenn kein Menü angezeigt wird, damit die Bedienleiste Tasten komplett gesperrt / entsperrt werden.



**NORMAL:** Die von den Fremdgeräten wie PC und DVD-Wiedergabegerät übertragenen Bilder passen sich an den Bildschirm an, wobei ihre Originalgröße beibehalten wird.

FULL: Die Bilder werden im ganzen Bildschirm angezeigt.

**DYNAMIC:** Die Bilder im Format 4:3 werden auf den ganzen Bildschirm ohne Beibehaltung der Linearität ausgedehnt (Die runden Bildelemente können infolge der Ausdehnung zugeschnitten werden).

**CUSTOM (ZOOM):** Die angezeigten Bilder können außerhalb der aktiven Darstellungsfläche erweitert werden. Die Bildteile, die sich außerhalb der aktiven Darstellungsfläche befinden, sind nicht sichtbar. **REAL:** Die Bilder werden in ihren Originalgrößen angezeigt.

"DYNAMIC"-BETRIEB (DYNAMISCH): Kann für das Video-Eingangssignal (YPbPr, VIDEO und S-VIDEO) gewählt werden.

#### BildBetrieb:

Drücken Sie die Taste PICTURE MODE (BILDBETRIEB), wenn das Menü nicht angezeigt wird. HIGHBRIGHT: Die Helligkeit wird maximiert.

STANDARD: Werkeinstellung.

**sRGB:** Entsprechend für die Farbanpassung in Zusammenwirkung mit den Geräten nach sRGB-Standard. **CINEMA:** Entsprechend für das Anschauen der Filme.

- Der Betrieb "sRGB" kann für das Eingangssignal aus dem Computer (HDMI1, HDMI2, DVI-D, D-SUB und DISPLAYPORT) gewählt werden.
- Der Betrieb "CINEMA" (KINO) kann für das Video-Eingangssignal (HDMI1, HDMI2, YPbPr, VIDEO und S-VIDEO) gewählt werden.

#### • Änderung der Eingangs-Tonquelle:

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼AUDIO INPUT (AUDIO-EINGANG), wenn das Menü nicht angezeigt wird. Die verfügbare Wahl der Audio-Eingänge hängt vom aktuell gewählten Video-Eingangssignal ab.

Wahl des Video-Eingangssignals	Betrieb
HDMI1 oder HDMI2	ANALOG ← → HDMI* ←
DVI-D	ANALOG nur
D-SUB	ANALOG nur
DISPLAYPORT	ANALOG - DISPLAYPORT
YPbPr	ANALOG nur
S-VIDEO	ANALOG nur
VIDEO	ANALOG nur

\* Sollte HDMI1 oder HDMI2 gewählt werden, wird das Signal als Audio-Signal HDMI übertragen.

# MENÜINHALT EINSTELLEN

BILD PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL NOISE REDUCTION TINT COLOR CONTROL COLOR ECHTROL COLOR ECHTROL AUTO BRIGHTNESS PICTUR RESET		70 50 00 0000K NATTVE ►			
Einstellungselement	Problem /	Option	Zu drückende Tast	te		
HELLIGKEIT BRIGHTNESS <sup>*1</sup>	Zu dunkel Zu hell			-		
KONTRAST CONTRAST* <sup>2</sup>	Zu matt Zu intensiv			-		
SCHÄRFE SHARPNESS	Zu unschar Zu schart	f		-		
HINWEIS Bei übermäßiger Vereinen in einer	rgrößerung d n solchen Fa	ler Bildschä II muss der	irfe können die Linien als Doppellinien Wert vermindert werden.			
SCHWARZNIVEAU BLACK LEVEL <sup>*2</sup>	Einstellunge	en der Helli	gkeit im dunklen Bildfeld. 🛛 👉 🕇	- -		
	AUS Rauschunterdrückung ist auf Aus eingestellt.					
	NIEDRIG	G Im geringen Umfang Bildrauschen, verursacht vor verschieden Media Player, reduzieren.				
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG NOISE REDUCTION* <sup>2,3</sup>	MITTEL	Im geringen Umfang Bildrauschen, verursacht vor verschieden Media Player, reduzieren.				
	носн	Im geringe verschied	en Umfang Bildrauschen, verursacht vor en Media Player, reduzieren.	n		
	TINT		Purpur 🔶 + Grünlich 👉 -	-		
FARBTON	ROTSÄTTIO PURPURSÄ	GUNG ÁTTIGUNG				
1 IN I **	BLAUSÄTT	IGUNG	Es können folgende 🛛 📥 🕇	-		
	CYANSÄTT	IGUNG	Earben eingstellt werden	-		
	GRÜNSÄT	FIGUNG				
	GELBSÄTT	IGUNG				
	FARBE		Zu schwach + Zu stark +	-		
	ROTSÄTTI	GUNG				
FARBE	PURPURSÄ	<b>ATTIGUNG</b>				
COLOR*2	BLAUSÄTT	IGUNG	Falsson falson de <b>-</b>	-		
	CYANSÄTT	IGUNG	Es konnen tolgende	-		
	GRÜNSÄTTIGUNG		Farben eingstellt werden			
	GELBSÄTTIGUNG		1			

BILD PICTURE	PICTUR BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL MTNT REDUCTION TOLOR TEMPERATURE COLOR CONTROL GAMMA SELECTION AUTO BRIGHTNESS PICTUR RESET	COFF 10000K NATIVE	70 50 50		
Einstellungselement	Problem / Opti	ion	Zu drückende Taste		
FARBTEMPERATUR COLOR TEMP.* <sup>2</sup>	Rötlich Bläulich		<ul> <li></li></ul>		
FARBSTEUERUNG COLOR CONTROL* <sup>2</sup>	ROT GRÜN BLAU	Zu schwach Zu stark	<ul> <li></li></ul>		
GAMMA-WAHL GAMMA SELECTION	Wahl des Gamma-Bildes. Die Option PROGRAMMIERBAR erlaubt die Änderung der GAMMA- Kennlinie mittels Computer. Um mehr Details zu erfahren, setzen Sie sich mit dem Verkäufer in Verbindung. HINWEIS Gamma wird auf 2.2 im sRGB-Bildbetrieb eingestellt. Nac der Wahl der Option PROGRAMMIERBAR wird die Farb- temperatur des Monitors auf 10,000 K (NATIV) eingestellt				
		AUS AU LOKAL	JTO BRIGHTNESS is turned off. Funktion AUTO BRIGHTNESS aktiv und Sie können die Option DNTROL] (STEUERUNG) und die chsten Positionen einzeln wählen.		
AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT	AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT	FERN- BEDIE- NUNG übe	Prunktion AUTO BRIGHTNESS ist iv. Zusätzlich übergeht der Monitor zum trieb der gegenseitigen Kommunikation, dem mehrere Monitoren gleichzeitig erwacht werden können (siehe Seite 42).		
HELLIGKEIT AUTO BRIGHTNESS* <sup>4</sup>		AUTO Ein	e Einstellungen der Funktion AUTO IGHTNESS werden automatisch gestellt. NWEIS Nach der Wahl der Option AUTO können Sie nur die Option [CONTROL] einstellen.		
		HAUP- MONITOR	Wählen Sie diese Einstellung, um den Monitor als Hauptmonitor zu konfigurieren, wobei mehrere Monitoren gleichzeitig überwacht werden können.		
		UNTER- GEORDNE- TER MONITOR	Wählen Sie diese Einstellung, um nur einen Monitor zu benutzen bzw. den Monitor als untergeordnetes Gerät zu konfigurieren, wobei mehrere Monitoren gleichzeitig überwacht werden können.		

DEUTSCH

#### F

Einstellungselement	Problem / Op	otion	HEND, EX	KIT MENU	Zu drück	ende Taste	e
BILD PICTURE	PICT BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL NOISE REDUCTON TIMI COR COLOR TEMPERATURE COLOR CONTROL COLOR CONTROL AUTO BRIGHTNESS PICTUR RESET	URE	OFF 10000K NATIVE	50 50 50			

Einstellungselement	Problem / Option	า	Zu drückende Taste	
AUTOMATISCHE		Befindet sich die Lichtquelle (Beleuchtung oder Fenster) außerhalb des Monitors, gilt der hintere Sensor als vorrangig.		
	HINTERE BELEUCH- TUNG* <sup>5</sup>	JA	Wählen Sie diese Einstellung, wenn sich die Lichtquelle (Beleuchtung oder Fenster) hinter dem Monitor befindet.	
		NEIN	Wählen Sie diese Einstellung, wenn sich keine Lichtquelle (Beleuchtung oder Fenster) hinter dem Monitor befindet.	
	HINTERE	Wählen Sie diese Einstellung je nach Abstand zwischen der Rückseite des Monitors und der Wand bzw. dem Fenster.		
	WAND*5	WEIT	Der Abstand beträgt 5 m oder mehr.	
		NAH	Der Abstand beträgt 5 m oder weniger.	
HELLIGKEIT	VORDERER SENSOR	EIN	Wählen Sie ON im normalen Betrieb.	
AUTO BRIGHTNESS*4		AUS	Wählen Sie die Einstellung, wenn der Sensor am vorderen Paneel verdeckt ist	
	HINTERER SENSOR	EIN	Wählen Sie ON im normalen Betrieb.	
		AUS	Wählen Sie die Einstellung, wenn der Sensor am hinteren Paneel verdeckt ist.	
	SÄTTIGUNG	EIN	Die Farbsättigung wird je nach störendem Umgebungslicht eingestellt.	
		AUS	Die Funktion SATURATION ist aus.	
	ERKENNUNG DES VIDEOSIGNALS	EIN	Die Helligkeit des Bildschirms ändert sich je nach im Bildschirm angezeigten Inhalten. Diese Funktion dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Monitor.	
		AUS	Die Funktion VIDEO DETECT ist aus.	
BILDEINSTELLUNGEN	NEIN	Zurück z	um Menü.	
UMSCHALTEN PICTURE RESET	JA	Umschalten aller Bildeinstellungen auf Standardeinstellungen.		

\*1 Passen Sie die Helligkeit an, wenn Sie den Monitor im dunklen Raum benutzen und den Eindruck bekommen, dass der Bildschirm zu hell ist. Die Funktion BRIGHTNESS ist ausgeschaltet, wenn die Funktion BRIGHTNESS of SCREEN SAVER (HELLIGKEIT DES BILDSCHIRMS - BILDSCHIRMSCHONER) im Menü CONFIGURATION1 (KONFIGURATION 1) aktiv ist.

- \*2 Diese Einstellung ist im Bildschirmmenü sRGB aktiv.
- \*<sup>3</sup> Diese Funktion ist am Eingang D-SUB nicht aktiv.
- \*<sup>4</sup> Diese Funktion ist im Bildbetrieb sRGB bzw.CINEMA-Betrieb nicht aktiv.
- \*<sup>5</sup> Diese Funktion ist aktiv nur dann, wenn der HINTERE SENSOR EINGESCHALTET ist.

BILDSCHRIM SCREEN	SO H POSITION V POSITION CLOCK PHASE ZOM MODE CUSTOM ZOGM H RESOLUTION V RESOLUTION V RESOLUTION SOLEN VESET SOLEN VESET	EEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Einstellungselement	Problem / Op	tion Zu drückende Taste
H POSITION	Zu weit I	inks $+$ + echts $-$
V POSITION	Zu weit u Zu weit d	unten 👉 + oben 👉 -
TAKTFREQUENZ CLOCK*	Zu eng Zu weit	<ul> <li></li></ul>
PHASE CLOCK PHASE*	Zur Korrektur flimmernden Z	von flimmerndem Text oder + +
ZOOM MODE	VOLLBILD NORMAL DYNAMISCH	Das Bild ist auf den ganzen Bildschirm unabhängig von dessen Formkoeffizienten ausgedehnt. Das Bild ist auf die völlige Bildschirmhöhe unter Einhaltung dessen Formkoeffizienten vertikal ausgedehnt Das Bild ist auf den ganzen Bildschirm bei Vergrößerung in der Mitte ausgedehnt.
	KEIN STANDARD	Dehnen Sie das Bild beliebig in vertikaler und horizontaler Ebene mittels Funktion CUSTOM ZOOM (KEIN STANDARD) aus. Das Bild wird ohne Ausdehnung bzw
HINWEIS Im DYNAMIC-Betrie Auflösung von 1920	ORIGINAL b werden die Bil x 1080 und wie	Einschränkung der Bildgröße angezeigt. der im Verhältnis 16:9 wie die Bilder mit einer im FULL-Betrieb angezeigt.
	Die Option CUS Betrieb) auf die	TOM ZOOM ist aktiv, wenn Sie ZOOM MODE (ZOOM- Option CUSTOM (KEIN STANDARD) umschalten.
	ZOOM	Gleichzeitige Ausdehnung in horizontaler und vertikale Ebene.
KEIN STANDARD	H ZOOM	Ausdehnung nur in horizontaler Ebene.
CUSTOM ZOOM	V ZOOM	Ausdehnung nur in vertikaler Ebene.
	H POSITION	Zu weit links + Zu weit rechts +
	V POSITION	Zu weit unten + Zu weit oben +
H AUFLÖSUNG H RESOLUTION*	Wählen Sie dies Auflösung des E (AUTOMATISCH (AUTOMATISCH	e Einstellung, wenn Sie die horizontale ingangssignals mit der Funktion AUTO SETUP IE KONFIGURATION) und AUTO ADJUST IE ANPASSUNG) nicht erreichen können.

## 

」 日

Einstellungselement	Problem / Op	otion	Zu drückende Taste
V AUFLÖSUNG V RESOLUTION*	Wählen Sie dies Auflösung des E SETUP (AUTOM ADJUST (AUTO können.	se Einstellung, wenn Sie die v Eingangssignals mit der Funkt MATISCHE KONFIGURATION MATISCHE ANPASSUNG) ni	ertikale ion AUTO J) und AUTO icht erreichen
BILDSCHRIM RESET SCREEN RESET	NEIN	Zurück zum Menü.	
	JA	Umschalten aller TONEI auf Standardeinstellunge	NSTELLUNGEN en.

# \* Nur VGA Eingang.

AUDIO	AUDIO	
	BALANCE TREBLE BASS SPEAKER AUDIO RESET	50 50 50
	r G	
	AV, SEL BELINEAT BABL, RETURN	BEED, CAT PICAU

Einstellungselement	Problem / Opt	tion Zu drückende Taste		
BALANCE	Lautstärke Links erhöhen. Lautstärke Rechts erhöhen. +			
HÖHEN TREBLE	Zu schwach Zu stark	<ul> <li></li></ul>		
BASS	Zu schwach Zu stark	<ul> <li></li></ul>		
LAUTSPRECHER	INTERN	Wählen Sie den externen Lautsprecher.		
SPEAKER	EXTERN	Wählen Sie den internen Lautsprecher.		
AUDIO RESET	NEIN	Zurück zum Menü.		
	JA	Alle Einstellungen im Audiomenü werden zurückgesetzt.		

PIP*	PIP NODE PIP NODE PIP SIZE PIP AUDIO PIP H POSITION PIP V POSITION SUB INPUT PIP RESET	P ARCE HARRE NIDEO VIDEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Einstellungselement	Problem / Op	otion	Zu drückende Taste
PIP MODUS PIP MODE	PIP AB SBS VOLL AB	AUS	SBS ASPECT
PIP SIZE	KLEIN MITTEL GROSS	Verkleinerung der Unter Mittelgroße Unterbildgrö Vergrößerung der Unter	bildgröße. ße. bildgröße.
PIP AUDIO	MAIN AUDIO PIP AUDIO	Wahl der primären Tonq Wahl der Tonquelle für d	uelle. len PIP-Betrieb.
PIP H POSITION	Verschieben d Ebene.	es Unterbildschirmes in h	orizontaler 🔶 +
PIP V POSITION	Verschieben d Ebene.	es Unterbildschirmes in v	ertikaler 🔶 + -
SUB INPUT	Wahl der Eingangssignale des Unterbildschirmes HDMI, DVI-D, D-SUB, YPbPr, S-VIDEO und VIDEO.		
PIP RESET	JA	Zurück zum Menü. Umschalten aller Einstel Betriebs auf Standardei	llungen des PIP- nstellungen.

 \* PIP = Picture in Picture POP = Picture on Picture SBS = Side by Side Mit dieser Funktion können zwei verschiedene Bilder angezeigt werden.
 Mehr Angaben zu PIP- und POP-Betrieben, siehe Seite 53 "Tabelle mit Angaben zu PIP- und POP-Betrieben").

DEUTSCH

KONFIGURATION1 CONFIGURATION1	CONFIGU AUTO SETUP AUTO ADJUST UPER-DUST PORTA SOREN SAVER COLOR SYSTEM SOREN SAVER COLOR SYSTEM SOREN SAVER CONFIGURATION RESET FACTORY RESET	RATIONI O V ENG V AI	FF ► LISH ► JTO ► S0 ►		
Einstellungselement	Problem / Op	tion		Zu c	lrückende Taste
AUTO. KONFIGURATION AUTO SETUP* <sup>1</sup>	Die Bildschirmg Uhrphase und B	größe, hor Eingangss	izontale. signalstu	/vertikale Anordi ife werden autor	hung, Uhr, natisch eingestellt.
AUTOMATISCHE ANPASSUNG	EIN	Die hori: die Uhrp des Eing	zontale bhase w gangssi	und vertikale A erden während gnals automatis	nordnung sowie der Änderung sch angepasst.
AUTO ADJUST	AUS	Zurück z	um Me	nü.	
ENERGIESPARFUNKTION POWER SAVE	Ist die Energiesparfunktion im Bildschirmmenü aktiv, ist die Energiemanagementfunktion eingeschaltet.				
	RGB	Wird die Synchronisation des Eingangssignals aus dem Computer (HDMI1, HDMI2, DVI-D, D-SUB bzw. DP) abgeschlossen, übergeht der Monitor zum Schlummerbetrieb innerhalb der einigen Sekunden.			
	VIDEO	Wird die Synchronisation des Video- Eingangssignals (YPbPr, S-VIDEO bzw. VIDEO abgeschlossen, übergeht der Monitor zum Schlummerbetrieb innerhalb der zehn Minuten			/ideo- DEO bzw. VIDEO) fonitor zum er zehn Minuten.
SDRACHE	English	English		Nederlands	Dutch
	Français	French		Polski	Polish
	Deutsch	German Русский Rus		Russian	
	GAMMA	EIN	Wird der Gamma-Betrieb einges ist das Eindringen von Licht erscl		rieb eingesetzt, n Licht erschwert.
		AUS	Die GAMMA-Funktion ist aus.		n ist aus.
BILDSCHIRMSCHONER SCREEN SAVER	KÜHLLÜFTER COOLING FAN	AUTO	AUTO Der eingebaute k nach Betriebsterr ein.		üfter schaltet je atur automatisch
		EIN	Der K	Der Kühllüfter arbeitet ständig.	
	HELLIGKEIT	EIN	EIN Die Helligkeit verringert sich.		ert sich.
	BRIGHTNESS	AUS	Die Fu	Inktion BRIGHT	NESS ist aus.

KONFIGURATION1 CONFIGURATION1	CONFIG AUTO SETUP AUTO ADJUST POMER SAVE SOTECH SAVER COLOR SYSTEM SIDE BORDER COLOR CONFIGURATION RESE FACTORY RESET		
Einstellungselement	Problem / O	otion Zu drückende Taste	
		EIN Der Bildschirm wird in horizontaler und vertikaler Ebene in regelmäßigen Zeitabständen verschoben, um den Lichteffekt einzuschränken. 10-900s	
		AUS Die Funktion ist ausgeschaltet.	
BILDSCHIRMSCHONER SCREEN SAVER	BEWEGUNG MOTION* <sup>2</sup>	Nach der Wahl der Zeit in den Funktionseinstellungen vergrößert der Monitor das Bild und verschiebt es in vertikaler und horizontaler Ebene. Die Bildteile, die sich außerhalb der aktiven Darstellungsfläche befinden, sind unsichtbar. Damit das ganze Bild die ganze Zeit sichtbar ist, stellen Sie das Bild in einem Bereich in der Mitte des Bildschirms ein, der 90% der Bildschirmfläche darstellt.	
	AUTO	Das System NTSC, PAL, SECAM, PAL-60 bzw. 4.43 NTSC wird automatisch gewählt.	
	NTSC	Wahl des NTSC-Systems.	
FARBSYSTEM	PAL	Wahl des PAL-Systems.	
COLOR SYSTEM*3	SECAM	Wahl des SECAM-Systems.	
	4.43NTSC	Wahl des 4.43 NTSC-Systems.	
	PAL-60	Wahl des PAL-60-Systems.	
	Einstellung der I werden, wenn d ÄNDERUNGEN	Helligkeit eines Bereichs, in dem keine Bilder angezeigt as Bild im Format 4:3 im NORMALEN BETRIEB, im Betrieb DER BILDGRÖßE bzw. POP- oder PIP-Betrieb angezeigt wird	
SIDE BORDER COLOR	AUS [	DIE FUNKTION SIDE BORDER COLOR ist ausgeschaltet. schwarz)	
	50 V	ergrößerung der Bildschirmhelligkeit. (grau)	
	100 H	leller als "50" der Bildschirmhelligkeit. (weiß)	
	JA Z	Zurück zum Menü	
KONFIGURATION		leueinstellungen im Menü KONFIGURATION1 und ONFIGURATION2 – Umschalten auf Werkeinstellungen.	
CONFIGURATION RESET	HINWEIS Die	e Einstellungen SPRACHE, ID des MONITORS, ZEITPLAN d DATUM UND UHRZEIT werden nicht neu eingestellt.	

MONITOR BEDIENEN 33

KONFIGURATION2 CONFIGURATION1	CONFIGU AUTO ADJUST POMER SAVE LANGUAGE SOREN SAVER COLOR SYSTEM COLOR SYSTEM COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET FACTORY RESET	LERATION1
Einstellungselement	Problem / Op	otion Zu drückende Taste
	NEIN	Zurück zum Menü
UMSCHALTEN AUF WERKEINSTELLUNGEN FACTORY RESET	JA	Umschalten aller Einstellungen BILD, BILDSCHIRM, AUDIO, KONFIGURATION1, KONFIGURATION2 und FORTGESCHRITTENE OPTIONE auf Werkeinstellungen.
	HINWEIS	Die Einstellungen SPRACHE, ZEITSCHALTER, ID des MONITORS, ZEITPLAN und DATU UND UHRZEIT werden nicht neu eingestellt.

\*<sup>1</sup> Nur D-SUB-Eingang. \*<sup>2</sup> Die Funktion MOTION (BEWEGUNG) ist nicht aktiv, wenn die Funktion TILING TILING (TEILUNG ODER VERGRÖßERUNG DER BILDER UND DARSTELLUNG IN MEHREREN BILDSCHIRMEN) im Menü ADVANCED OPTION (FORTGESCHRITTENE OPTIONEN) aktiv ist.

\*<sup>3</sup> Nur S-VIDEO- und VIDEO-Eingänge.

KONFIGURATION2 CONFIGURATION2	CONFICE SERIAL CONTROL LAN SETTING CONTROL TIME OUT MONITOR THE SETTING OSD H POSITION OSD H POSITION OST H POSITION NOT INFORMATION	RATION2 R5232C 10ns 50 45s 50 0FF 0FF 10ns 45s 50 0FF		
Einstellungselement	Problem / Opt	tion Zu drückende Tas		
RHENSTEUERUNG	RS-232C	Wählen Sie RS-232C.		
SERIAL CONTROL	LAN	Wählen Sie das LAN-Netzwerk.		
	KLIENT	EIN Die Funktion ist eingeschaltet.		
	DHCP	AUS Die Funktion ist ausgeschaltet.		
EINSTELLUNG DES LAN-NETZWERKES LAN SETTING*	IP-ADRESSE	Ist die Funktion DHCP CLIENT ausgeschaltet, stellen Si die IP-Adresse des Monitors ein. Ist die Funktion aktiv, können Sie den vom DHCP-Server eingestellten Wert prüfen.		
	NETZMASKE	Ist die Funktion DHCP CLIENT ausgeschaltet, stellen Sie die Netzmaske ein. Stellen Sie die Netzmaske auf 255.255.255.0 im normalen Betrieb ein. Ist die Funktion DHCP CLIENT aktiv, können Sie den vom DHCP-Server eingestellten Wert prüfen.		
	DEFAULT GATEWAY	Ist die Funktion DHCP CLIENT ausgeschaltet, stellen Sie die IP-Adresse des Gateways für die externe lokale Verbindung des Bereichs ein, der den Monitor umfasst. Ist die Funktion DHCP CLIENT aktiv, können Sie den vom DHCP-Server eingestellten Wert prüfen.		
	PORT	Es wird die Nummer der Schnittstelle des Monitors (60822) angezeigt.		
	RESET	Die LAN-Einstellungen werden neu eingestellt		
FINSTELL UNGEN DES	CONTROLLER IP	Einstellung der IP-Adresse des Steuergerät		
STEUERGERÄTES CONTROLLER SETTING*	NUMMER DER SCHNITSTELLE	Einstellung der für die Kommunikation eingesetzten Schnittstelle.		
	IP ID	Einstellung der IP-Identifikationsnummer.		
ZEITBEGRENZUNG DER STEUERUNG CONTROL TIME OUT	Bei Fernbedienung kann die Zeitbegrenzung für die Abstände der Codeübertragung durch den Steuerbefehl eingestellt werden. 10ms / 2s / 30s			
ID DES MONITORS MONITOR ID	Einstellung der ID des Monitors im Bereich von 1-26			
AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMMENÜS OSD TURN OFF	Das Bildschirm es benutzt wird	imenü ist so lange eingeschaltet, bis I. 5 - 120 Sekunden		

\* Diese Funktion ist nur nach der Wahl der Option "LAN" in der REIHENSTEUERUNG aktiv.

KONFIGURATION2 CONFIGURATION2	CONFIGURATION2  SERIAL CONTROL LAN SETTING CONTROLER SETTING CONTROLER SETTING CONTROL TWE OUT COSD TAN OFF OSD TAN OTHER OATE AND THE CONTROL CONTROL COSD CONTAINON OFF OATE AND THE CONTROL CON	
Einstellungselement	Problem / Option Zu drückende Taste	
OSD H POSITION	Zu weit links + Zu weit rechts -	
OSD V POSITION	Zu weit unten Zu weit oben + 	
OSD ROTATION	AUS H MIRROR V MIRROR abc Jd6 SpC horizontal gedreht vertikal gedreht 90L 180 90R SQP 180-Grad-Drehung 270-Grad-Drehung	
INFORMATION OSD	Einschalten und Ausschalten des Informationsbildschirmmenüs. AUS, 3 - 10 Sekunden HINWEIS Im Informationsbildschirmmenü wird die Mitteilung nach dem Einschalten der Eingangssignalquelle angezeigt.	
ZEITSCHALTER OFF TIMER	Wählen Sie OFF TIMER (ZEITSCHALTER). AUS, 1 - 24 Stunden HINWEIS Ist der ZEITSCHALTER eingeschaltet, sind die Einstellungen des ZEITPLANS (siehe Seite 41) nicht aktiv.	
ZEITPLAN SCHEDULE	Si können die Zeitpläne für den Betrieb des LCD-Displays programmieren (siehe, Seite 41).	
DATUM UND UHRZEIT DATE AND TIME	Einstellung des aktuellen Datums und der Uhrzeit für die Innenuhr. Sie sollen diese Position einstellen, wenn Sie die Option SCHEDULE benutzen. Nach der Beendigung der Einstellungen drücken Sie die Taste DET (EINSTELLEN) (Fernbedienung) bzw. die Taste INPUT (EINGANG) (Steuerpult). YEAR (JAHR) / MONTH (MONAT) / DAY (TAG) / HOUR (STUNDE) / MINUTE (MINUTE) / DAYLIGHT SAVING TIME (SOMMERZEIT/WINTERZEIT)	
MONITOR INFORMATION	Es werden die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Monitors angezeigt. Es werden auch die MAC-Adresse des LAN-Netzwerkes angezeigt.	

FORTGESCHRITTENE OPTIONEN ADVANCED OPTION				
Einstellungselement	Problem / 0	Option Zu drückende Taste		
AUFLÖSUNG DES EINGANGSSIGNALS	Erkennt der M erwünschte A dann eingeste der in drei Gr	Monitor die Auflösung des Eingangssignals nicht richtig, können Sie die utflösung manuell wählen. Die Werte aus der besten Gruppe dürfen nur ellt werden, wenn die Auflösung des Signals der beliebigen Auflösung uppen bestimmten Werte ähnlich ist.		
RESOLUTION*1	Gruppe 1	AUTO, 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768		
	Gruppe 2	AUTO, 1400 x 1050, 1680 x 1050		
	Gruppe 3	AUTO, 1600 x 1200, 1920 x 1200		
SCHWARZSÄTTI-	AUS	Einstellung der Helligkeit im dunklen Bildbereich.		
	WEICH	Niedrigeres Schwarzsättigungsniveau.		
EXPANSION*2	HART	Niedrigeres als Schwarzsättigungsniveau "SOFT" (WEICH).		
	NORMAL	Normale Geschwindigkeit der Änderung des Eingangssignals.		
ÄNDERUNG DES	SCHNELL	Hohe Geschwindigkeit der Änderung des Eingangssignals.		
INPUT CHANGE	PUT CHANGE Wird die Einstellung SCHNELL gewählt, kann das Bild Signaländerung verformt werden.			
	AUS	Die Funktion INPUT DETECT ist nicht aktiv.		
	AUTOMA- TISCHE WAHL AUTO SELECT	Als Zieleingänge gelten die Videoeingänge DVI-D und D-SUB. Geht das aktuell gewählte Eingangssignal verloren, wird mit dieser Funktion geprüft, ob das Signal an einem anderen Eingang vorhanden ist. Ist das Signal vorhanden, wird der andere Eingang automatisch gewählt. Ist das Signal an den beiden Eingängen innerhalb der 5 Sekunden nicht vorhanden, übergeht der Monitor zum Schlummerbetrieb. Priorität des Eingangssignals: DVI-D > D-SUB		
ERKENNUNG DES		HINWEIS Sie können keine anderen Eingänge als DVI-D und D-SUB wählen.		
INPUT DETECT	ERKEN- NUNG DES VIDEO- SIGNALS VIDEO SELECT	Als Zieleingänge gelten die Videoeingänge HDMI1, S-VIDEO, VIDEO und D-SUB. Der erkannte Eingang HDMI1, S-VIDEO bzw. VIDEO wird automatisch gewählt. Geht das angezeigte Videosignal verloren, wird der Eingang D-SUB automatisch gewählt. Priorität des Eingangssignals: HDMI1 > VIDEO > S-VIDEO HINWEIS Sie können die Eingänge HDMI2, DVI-D und DISPLAYPORT nicht wählen.		
SCANNBETRIER	Wahl der Darstellungsfläche.			
SCAN MODE*3	OVERSCAN	Es sind nur 95% des Bildes sichtbar.		
	UNDERSCAN	Es sind fast 100% des Bildes sichtbar.		

DEUTSCH

#### FORTGESCHRITTENE OPTIONEN **ADVANCED OPTION**

	INPUT RESOLUTION BLACK LEVEL EXPANSION INPUT DETECT SCAN MODE SCAN CONVERSION FLA MODE SCAN CONVERSION FLA MODE SCAN TROL MEDITAL INS HEAT STATUS POWER ON DELAY POWER ON DELAY DEMINAL SETTING USB UPSTREAM ADVANCED OPTION RESET	OPTION	AUTO OFF NORMAL AUTO SELECA UNDERECAN PROGRESSIVE AUTO OFF OFF EXTERNAL	** * *****
	ADVANCED OPTION RESET	•		
- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14 Cold (1990) CALL COLD CA			

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste		
00404/004	Wahl des IP-Konvertierungsbetriebs.				
VERTIERUNG	PROGRESSIV	Die Zwischenliniensignale werden in pro- umgewandelt. Wählen Sie diese Einstelli	gressive Signale ung für die normalen Fälle.		
CONVERSION* <sup>3,4</sup>	ZEILEN- SPRUNG- SVERFAHRE	Die Zwischenliniensignale werden ohne Obwohl diese Einstellung für die bewegli werden die unbeweglichen Bilder nicht k	Konvertierung angezeigt. chen Bilder geeignet ist, orrekt angezeigt.		
	AUS	Der FILMBETRIEB ist ausgeschalte	et.		
FILMBETRIEB FILM MODE* <sup>3,4</sup>	AUTO	Die Bilder mit einer Wiedergabegeschwin Bildausschnitte je Sekunde werden erkan anschließend angezeigt.	ndigkeit jeweils 24 nnt, interpoliert und		
	HINWEIS	Wird der FILMBETRIEB aufAUTOBETRI schalten Sie die SCANNKONVERTIERU PROGRESSSIVBETRIEB um.	EB umgeschaltet, NG auf		
FLIEßENDE	Mit diesem Betrieb kann das fliegende und scharfe Bild erzielt werden. Der mit ein Wiedergabegeschwindigkeit jeweils 60 Bildausschnitte je Sekunde angezeigte Film wird mit einer Wiedergabegeschwindigkeit jeweils 120 Bildausschnitte je Sekunde für die Erzielung des scharfen und fließenden Bildes interpoliert.				
BEWEGUNG	AUS	Der Betrieb "FLIEßENDE BEWEGU	ING" ist ausgeschaltet.		
MODE	WEICH	Interpoliert (typisch)			
	HART	Interpoliert (für die Erzielung des fließend	den und scharfen Bildes)		
	HINWEIS D Ve w	ie Interpolation der Bildausschnitte kann z erschwimmen des Bildes führen. Um die S ählen Sie die Option AUS.	u Störungen und Störungen zu verhindern,		
	Blockade der F	ernbedienung.			
	NORMAL	Alle Funktionen der Fernbedienung	sind aktiv.		
INFRAROT-	HAUPT- MONITOR	Der erste unter den Monitoren, der als Kor RS-232C verbunden wird, wird als HAUF	ettensystem mittels Kabel PTMONITOR bezeichnet.		
STEUERUNG IR CONTROL	UNTERGE- ORDNETER	Die Monitoren, die anders als der erste M Kettensystem mittels Kabel RS-232C ver UNTERGEORDNETE MONITOREN bez	Nonitor sind, werden als bunden und werden als reichnet.		
	BLOCKADE	Alle Funktionen der Fernbedienung	sind ausgeschaltet.		
-	HINWEIS Der Fer	r NORMALBETRIEB wird aktiviert, wenn o nbedienung mindestens 5 Sekunden lang	lie Taste DISPLAY an der gedrückt gehalten wird.		

FORTGESCHRITTENE OPTIONEN ADVANCED OPTION       INPUT RESULUTION BLACK LEVEL EXPANSION INPUT CHANGE       AUTO OFF         Schwarzen       NORMAL OFF       UNDERSCAN         Schwarzen       AUTO OFF       AUTO OFF         Schwarzen       OFF         Schwarzen       OFF					
Einstellungselement	Problem /	Option	Zu drückende Taste		
	TILING ist die mehreren Mor vertikaler Eber 25 (5 x 5) nebr	Funktion de nitoren. Sie k ne einteilen eneinander a	r Teilung bzw. Vergrößerung der Bilder und Darstellung in den können das Videobild maximal in fünf Teile in horizontaler und und diese auf einem großen Monitor anzeigen, der aus maximal aufgestellten Monitoren (Kachelanordnung) besteht.		
	H MONITOR	REN Aufste	ellung der Monitoren in horizontaler Ebene.		
	V MONITOR	REN Aufst	ellung der Monitoren in vertikaler Ebene.		
TEILUNG	POSITION	Wahl	des Bereichs, der vergrößert werden soll.		
TILING	FRAME COMP.	EIN	Während des Anzeigens des Bildes in den mehreren Monitoren können Sie die Kompensation der Bildausschnitte wählen. Somit kann das fließende und natürliche Bild angezeigt werden.		
		AUS	DIE FUNKTION FRAME COMP. IST AUSGESCHALTET.		
	AKTIVIERE	N EIN	Das Bild ist im gewählten Bereich im Bildschirm vergrößert.		
		AUS	DIE FUNKTION AKTIVIEREN IST AUSGESCHALTET.		
TEMPERATUR- STAND DES MONITORS HEAT STATUS	Es werden die Angaben zu Stand des Kühllüfters, Helligkeit und Innentemperatur angezeigt. HINWEIS Der Kühllüfter schaltet je nach Betriebstemperatur bzw. nach der Aktivierung der Funktion COOLING FAN (KÜHLLÜFTER) im Menü SCREEN SAVER (BILDSCHIRMSCHONER) ein. Übersteigt die Betriebstemperatur erheblich die zulässigen Werte, die den störungsfreien Betrieb des Monitors gewährleisten, wird die Mitteilung TEMPERATURWARNUNG" im Bildschirm angezeint				
EINSCHALT- VERZÖGERUNG POWER ON DELAY	Einstellung Betriebsber AUS 2 - 50	der Verzög reitschaftsl Sekunder	gerung zwischen dem Umschalten des Monitors vom betrieb auf den Betrieb. n		
	Sie können den Anzeigebetrieb des Signals HDMI1, HDMI2 bzw. DVI-D nach Signalformat is nach Quellengerät wählen				
TERMINAL- EINSTELLUNGEN		VOLL	Wählen Sie die Option VOLLSTÄNDIG, wenn das Bild- steuersignal empfangen wird, das alle von 256 Niveaus (von 0 bis 255) nutzt. Dieser Betrieb wird eingesetzt, wenn das Eingangssignal aus dem Computer gesendet wird.		
TERMINAL SETTING	1/2 E F	BESCH- RÄNKT	Wählen Sie die Option LIMITED, wenn das Bildsteuersignal empfangen wird, das von 16 bis 235 Niveaus von 256 Niveaus für jeden Parameter R, G, und B nutzt. Dieser Betrieb wird eingesetzt, wenn das Eingangssignal aus dem Videogerät gesendet wird.		
		HDMI-HD	Wählen Sie HDMI-HD, wenn das Quellengerät das Video ist.		
	1/2	HDMI-PC	Wählen Sie HDMI-PC, wenn das Quellengerät der PC ist.		
		DVI-HD	Wählen Sie DVI-HD, wenn das Quellengerät das Video DVI-HD ist.		
		DVI-PC	Wählen Sie DVI-PC, wenn das Quellengerät der PC ist.		

DEUTSCH

#### FORTGESCHRITTENE OPTIONEN **ADVANCED OPTION**

	ADVANCE	ED OPTION		
	INPUT RESOLUTION BLACK LEVEL EXPANSIC INPUT CHANGE INPUT CHANGE SCAN CONVERSION FILM MODE SCAN CONVERSION FILM MODE IR CONTROL IR CONTROL TILING HEAT STATUS POWER ON DELAY	2	AUTO OFF NORMAL AUTO SELECT UNDERSCAN PROGRESSIVE AUTO OFF	
ШW.	TERMINAL SETTING			
Eq.	USB UPSTREAM ADVANCED OPTION RES	ет 🖡	EXTERNAL	2
₽.	EL BEBUINEXT BEBUINEXT	N	CALD EXIT MEN	

Einstellungselement	Problem / Opt		tion Zu drückende Taste		
	AUS	Die	Funktion CLOSED CAPTION ist ausgeschaltet.		
	CC1	Die synd	Die angezeigten Untertitel sind mit dem Hauptton synchronisiert.		
CODIERTE	CC2	Die	Information (Hauptton) wird ohne Synchronisation angezeigt.		
UNTERTITEL CLOSED CAPTION	CC3	Es v Ton	werden die Untertitel angezeigt, die mit dem zusätzlichen angezeigt.		
	CC4	Die I ange	Information (zusätzlicher Ton) wird ohne Synchronisation ezeigt.		
	TT1/TT2/ TT3/TT4	Es werden vier Arten der Informationen angezeigt, die mit den angezeigten Bildern nicht verbunden sind (z.B. Nachrichten und Wettervorhersage).			
USB UPSTREAM	HINWEIS	Be Vid El/ Stil we	i jedem Lieferanten von Videosoftware und externen deogeräten muss geprüft werden, ob diese den Standards A- 608-A entsprechen. mmen die Videosignale mit diesen Standards nicht überein, rrden die Bilder nicht richtig angezeigt.		
	EXTERN		1 Anschluss für das übergeordnete Gerät und die Signal- übertragung an zwei Anschlüsse für das untergeordnete Gerät.		
	HINWEI	S	Diese Funktion kann nicht geändert werden.		
	NEIN		Zurück zum Menü.		
ADVANCED OPTION RESET	JA		Umschalten aller Funktionen ADVANCED OPTION RESET auf Werkeinstellungen.		
	HINWEIS	6	Der HDMI- und DVI-Betrieb MODUS werden nicht neu eingestellt.		

\*<sup>1</sup> Nur Eingang D-SUB.
 \*<sup>2</sup> Nur Eingänge HDMI, DVI-D, YPbPr, DISPLAYPORT, S-VIDEO und VIDEO.

\*<sup>3</sup> Diese Einstellung ist für den Eingang D-SUB nicht aktiv.

\*<sup>4</sup> Ist nur für die Zwischenliniensignale aktiv.

#### [ERSTELLUNG DES ZEITPLANS]

		SCHEDULE			
	TO	DAY 2000. 1	l. 1 FRI	0:0:0	
Kontrollkästchen	<u> </u>	ON	0FF	INPUT	
	۵3	08:00	18:00	HDMI1	
	<u>-4</u>	DAY	OMON	OTHE	
Radio Taste	06	OWED	OTHU	OFRI	
	□ 7 ['	OSAT	OSUN O	EVERY WEEK	
		+-:SEL	EXIL: RETURN	MENU EXIT MENU	

#### Wahl der Programmnummer

Befindet sich der Cursor im beliebigen Wahlfeld mit den Programmnummern von 1 bis 7 an der linken Bildschirmseite, drücken Sie die Taste UP (nach oben) (▲) bzw. DOWN (nach unten) (▼), um den Cursor nach oben oder nach unten zu verschieben und die erwünschte Programmnummer zu wählen.

Um das gewählte Programm einzuschalten, drücken Sie die Taste SET (EINSTELLEN), um den Wahltag im Wahlfeld zu setzen. Um das Programm auszuschalten, löschen Sie den Tag.

#### Einstellung der Zeitpläne für jedes Programm

Befindet sich der Cursor im beliebigen Wahlfeld, wird der Cursor nach dem Drücken der Taste PLUS (+) in den weißen Rahmen an der rechten Seite verschoben.

Befindet sich der Cursor in beliebiger Position im weißen Rahmen, wird der Cursor nach dem Drücken der Taste PLUS (+) nach rechts verschoben, nach dem Drücken der Taste MINUS (-) wird der Cursor nach links verschoben. Sie können die Ein- und Ausschaltzeit für die Stromversorgung und den Videoeingang mit Taste TUP (NACH OBEN) (▲) bzw. DOWN (NACH UNTEN) (▼) einstellen. Sie können auch die Radiotasten durch das Drücken der Taste SET (EINSTELEN) markieren.

ON	Die Einstellung der Einschaltzeit für die Stromversorgung. Möchten Sie die Einschaltzeit nicht einstellen, geben Sie das Symbol "" ein.
OFF	Die Einstellung der Ausschaltzeit für die Stromversorgung. Möchten Sie die Ausschaltzeit nicht einstellen, geben Sie das Symbol "" ein.
EINGANGS- SIGNAL	Anzeigen des nach dem Einschalten der Stromversorgung gewählten Videosignals. Wenn Sie das Videosignal wählen möchten, das vor dem Einschalten der Stromversorgung gewählt wird, geben Sie "" ein. Nach der Einstellung der Einschaltzeit und des Videosignals kann nur das Videosignal eingeschaltet werden.
TÄGLICH	Wählen Sie diese Option, um den Zeitplan täglich zu erstellen. Nach der Wahl der Option EVERY DAY können der beliebige Wochentag und die Option EVERY WEEK (JEDE WOCHE) nicht gewählt werden.
MONTAG- SONNTAG	Wahl des Wochentages, an dem der Zeitplan erstellt werden soll. Soll die Option EVERY WEEK nicht gewählt werden, wird der gewählte Wochentag nach der einmaligen Erstellung des Zeitplans gelöscht.
JEDE WOCHE	Wählen Sie diese Option, um den Zeitplan an den gewählten Wochentage jede Woche zu erstellen.

#### Bestätigung des Zeitplans

Um den Zeitplan zu bestätigen, drücken die die Taste MENÜ (Fernsteuerung) bzw Taste EXIT (Steuerpult), um das Menü SCHEDULE (ZEITPLAN) im Bildschirmmenü zu verlassen. Wird die Stromversorgung vor dem Verlassen des Menüs SCHEDULE ausgeschaltet, können die Zeitplan-Einstellungen gelöscht werden.

#### HINWEIS

• Vor der Eingabe der Zeitplan-Einstellungen prüfen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit mittels Option "DATE AND TIME" (DATUM UND UHRZEIT).

• Nach dem Schließen des Bildschirms SCHEDULE werden die Einstellungen gespeichert.

• Wenn zwei oder mehrere Zeitpläne aktiv sind, werden Sie nach sinkender Programmreihenfolge realisiert und die Stromversorgung wird nach der Erstellung des letzten Zeitplans ausgeschaltet.

Werden zwei oder mehr Zeitpläne derselben Ein-/Ausschaltzeit der Stromversorgung zugeordnet, wird der Zeitplan als erster realisiert, der über die höchste Programmnummer verfügt.

• Die Einschaltzeit der Stromversorgung und die Ausschaltzeit der Stromversorgung dürfen für dieselbe Uhr nicht eingestellt werden.

• Wenn OFF TIMER (ZEITSCHALTER) eingeschaltet ist, werden die Einstellungen des Zeitplans ignoriert.

Schaltet der Hauptschalter bzw. AC-Netzgerät aus bzw. wird der automatische Schalter wegen Stromausfall oder sonstigen Gründen ausgelöst, werden die eingestellten Zeitpläne nicht erstellt.

#### [ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR AUTOMATISCHEN FUNKTION DER HELLIGKEITSEINSTELLUNG]

#### Mehrere Monitoren Sammelsteuerung

Werden die Funktionen der Teilung und Vergrößerung der Bilder und Darstellung von Bildern in den mehreren Bildschirmen eingesetzt, können Sie die automatische Funktion der Helligkeitseinstellung durch die Übertragung der Messergebnisse kontrollieren, die vom Helligkeitssensor eines Monitors an alle angeschlossenen Monitoren übertragen werden.

1. Verbinden Sie die Monitoren als Kettensystem mittels handelsüblicher Kabel RS-232C, wie das im nachstehenden Beispiel dargestellt wird.



Hauptmonitor: Der Monitor wird als Hauptmonitor konfiguriert, der das Licht vom Außen erkennt (ID-Nummer des Monitors "1".) Untergeordneter: Der untergeordnete Monitor wird durch den Hauptmonitor überwacht (Die ID-Nummer des Monitors ist anders als "1".)

- 2. Stellen Sie die ID-Nummer des Monitors f
  ür jeden Monitor im Kettensystem mittels Option MONITOR ID (ID-Nummer des Monitors) ein. (siehe Seite 35.) Die ID-Nummer kann im Bereich von 1 bis 26 eingestellt werden. Der Hauptmonitor soll die ID-Nummer "1" und die untergeordneten Monitoren sollen andere ID-Nummern haben. Es wird empfohlen, die ID-Nummern f
  ür die Monitoren von 1, 2, 3 etc. einzustellen.
- 3. Stellen Sie AUTOMATISCHE HELLIGKEITSEINSTELLUNG im Bildschirmmenü BILD wie folgt ein.

	AUTOMATISCHE HELLIGKEITSEINSTELLUNG	STEUERUNG
Hauptmonitor	LOKAL	HAUPTMONITOR
Untergeordnete Monitoren	FERNBEDIENUNG	Untergeordnete Monitoren

#### Einsatz des Computers für die Monitorsteuerung

Um die Monitoren mittels Computer zu steuern, soll der Benutzer selbständig die Steuersoftware erstellen. Die Helligkeit aller Monitoren kann mittels Computers gesteuert werden, wenn der Kunde die Steuersoftware erstellt, mit welcher das Ablesen der Werte von zwei Helligkeitssensoren und die Übertragung dieser Werte an alle Monitoren möglich ist.

- Verbinden Sie den Anschluss RS-232C IN des oben dargestellten Hauptmonitors mit dem Anschluss RS-232C des Computers mittels Kabel RS-232C. Die Steuerung über das LAN-Netzwerk ist an demselben Monitor nicht aktiv sondern kann aktiviert werden, wenn der Monitor mit dem Computer benutzt wird.
- Stellen Sie die ID-Nummer des Monitors f
  ür jeden Monitor im Kettensystem mittels Option MONITOR ID ein. (siehe Seite 35.) Die ID-Nummer des Monitors kann im Bereich von 1 bis 26 eingestellt werden.
- 3. Stellen Sie AUTOMATISCHE HELLIGKEITSEINSTELLUNG im Bildschirmmenü (BILD) wie folgt ein.

	AUTOMATISCHE HELLIGKEITSEINSTELLUNG	STEUERUNG
Hauptmonitor	FERNBEDIENUNG	Untergeordnete Monitoren
Untergeordnete Monitoren	FERNBEDIENUNG	Untergeordnete Monitoren

4. Die vom Kunden erstellte Steuersoftware liest die Werte von zwei Helligkeitssensoren an jedem Monitor ab und überträgt sie an alle Monitoren. Um die Spezifikationen für die Kommunikationsbefehle zu bekommen, setzen Sie sich mit Ihrem Verkäufer in Verbindung.

## [MEHRERE MONITOREN FERNBEDIENUNG]

Nach der Verbindung mehrere Monitoren mittels Kabel RS-232C können Sie die einzelnen oder alle Monitoren mittels Fernbedienung kontrollieren.

- 1. Stellen Sie die ID-Nummer des Monitors für jeden Monitor im Kettensystem mittels Option MONITOR ID ein. Die ID-Nummer kann im Bereich von 1 bis 26 eingestellt werden. Es wird empfohlen, die ID-Nummern für die Monitoren von 1, 2, 3 etc. einzustellen.
- 2. Die Fernbedienung für den ersten Monitor wird auf den Wert PRIMARY (HAUPTMONITOR) und für die übrigen Monitoren auf den Wert SECONDARY (UNTERGEORDNETE MONITOREN) eingestellt.
- Nach dem Richten der Fernbedienung in Richtung des Fernbedienungssignal-Sensors am HAUPTMONITOR und dem Drücken der Taste DISPLAY wird das Bildschirmmenü Wahl der ID-Nummer in der lenken oberen Ecke angezeigt.



ID-Nummer des laufenden Monitors

Mit den Tasten +/- (Fernbedienung) wählen Sie die ID-Nummer des Monitors, den Sie kontrollieren möchten. Die Identifikationsnummer, die Sie kontrollieren möchten, wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Nach der Wahl der Einstellung "ALL" (alle) können Sie alle Monitoren gleichzeitig steuern.

 Richten Sie die Fernbedienung in Richtung des Fernbedienungssignal-Sensors am HAUPTMONITOR. Am Monitor, dessen ID-Nummer gewählt wird, wird das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt.

Wird das Bildschirmmenü Wahl der ID-Nummer am HAUPTMONITOR angezeigt, drücken Sie erneut die Taste DISPLAY (Fernbedienung), um das Bildschirmmenü Wahl der ID-Nummer zu schließen und den gewählten Monitor steuern zu können. Ist die Fernbedienung infolge der falschen Konfiguration der Fernbedienungseinstellungen unmöglich, drücken Sie die beliebige Taste am Steuerpult des Monitors, um das Bildschirmmenü anzuzeigen und den Fernbedienungsbetrieb mittels Funktion ADVANCED OPTION (FORTGESCHRITTENE OPTION) zu ändern. Nach dem Drücken und Halten der Taste DISPLAY (Fernbedienung) innerhalb der 5 Sekunden oder länger wird auf den normalen Betrieb umgeschaltet (NORMAL).

# BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Um die best mögliche Bildqualität unter Verwendung des Analog Einganges zu erhalten, folgen Sie bitte dieser Beschreibung:

- Im Handbuch bedeutet "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" die Einstellung der Bildposition, die Minimierung von Flackern oder Verschmieren von Buchstaben oder Linien f
  ür den von Ihnen benutzten Monitor.
- Der Monitor ist für eine optimale Auflösung von 1920 × 1080 entwickelt und kann daher aus physikalischen Gründen nicht die bestmögliche Darstellung bei kleineren Aufl ösungen darstellen, da hier das Monitorbild entweder auf die maximale Fläche des Panels vergrössert wird oder in der Originalgrösse angezeigt wird. Wir empfehlen, den Monitor im normalen Gebrauch nur mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Bildpunkten zu betreiben.
- Texte oder Linien können verwischt oder in anderen Dicken dargestellt werden, wenn das Monitorbild vergrössert dargestellt wird.
- Sie sollten Bildlage über das OSD Monitors anpassen. Veränderung dieser Parameter über den Computer können zu Darstellungsfehlern führen.
- Bitte nehmen Sie erst Eingaben vor, wenn das Gerät bereits mindestens 30 Minuten eingeschaltet ist ("Aufwärmphase").
- Nach dem automatischen Set-Up werden eventuell weitere Einstellungen erforderlich, bedingt durch die gewünschte Auflösung oder die Signaleinstellung.
- Die Auto Set-up Funktion kann nur korrekt arbeiten, wenn das Test.bmp auf dem Display dargestellt wird. Anderenfalls muss die Einstellung des Displays via H-GROSE und GELDSTRAFE von Hand vorgenommen werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Bildschirmeinstellung. Entweder nehmen Sie die automatische Einstellung von Position, Taktfrequenz und Phase oder Sie stellen alles manuell ein. Wenn der Monitor an einen neuen Computer angeschlossen wird, oder die Aufl ösung gewechselt wird, nutzen Sie das automatische Set-Up.Wenn es bei der Bildwiedergabe fl ackert, unscharf ist oder die Bildgrösse nicht passt, nachdem

Sie das automatische Set-Up haben laufen lassen, dann müssen Sie manuell nachjustieren. Beide Einstellungen sollten unter Verwendung des Testbildes (Test.bmp) vorgenommen werden. Das Testbild erhalten Sie via Internet auf der iiyama Homepage (http://www.iiyama.com/de).

Adjust the image by following the procedure below to get the desired picture.

This manual explains adjustment under Windows OS.

1 Stellen Sie die empfohlene Aufl ösung des Monitors ein.

#### 2 Richten Sie die Test.bmp als Hintergrundbild ein.

HINWEIS Folgen Sie dabei den Anweisungen Ihres Computer-Handbuchs.

Test.bmp läuft bei einer Aufl ösung von 1280 × 1024. Gehen Sie sicher, daß Sie die Bildschirmposition in der Dialogbox für den Bildschirmhintergrund auf "zentriert " eingestellt haben. Wenn Sie Microsoft® PLUS! 95/98 verwenden, löschen Sie bitte die Einstellung "Ausdehnen des Hintergrundbildes über den gesamten Bildschirm".

[Einstellungsmuster]



DEUTSCH

- Manuelle Bildanpassung.
- ④ Wenn das Bild nach dem automatischen Set-up flackert, unscharf ist oder die Bildgrösse nicht richtig passt, dann stellen Sie das Bild durch nachfolgende Prozedur manuell ein.
- (5) Stellen Sie die V Position so ein, dass das obere und untere Ende des Bildschirm-Frames die Bildschirmfl äche ausfüllt.



(6) 1) Stellen Sie die H Position so ein, dass die linke Seite des Bildrandes auf die linke Seite der Bildschirmfl äche wandert.



2) Vergrössern Sie die rechte Seite des Bildrandes auf der Bildschirmfl äche, indem Sie die "Taktfrequenz"-Einstellung verändern.



- HINWEIS 
  Wenn die linke Seite des Bildschirmrandes während der "Taktfrequenz"-Einstellungen nach rechts wandert, wiederholen Sie bitte entsprechend Schritt 1) und 2).
  - Mit der "Taktfrequenz"-Einstellung können auch vertikale wellenförmige Linien bei Zebra-Mustern korrigiert werden.
  - Während der "Taktfrequenz"-, "H Position"- und "V Position"-Einstellungen kann das Bild flackern.
  - Sollte nach der "Taktfrequenz"-Einstellung das dargestellte Bild breiter oder schmäler als die Displayfl äche sein, wiederholen Sie bitte die Justage ab Punkt (3)

Stellen Sie mit der "Phase"-Einstellung horizontale wellenförmige Linien, Flackern oder Schmieren in Zebra-Mustern ein.



#### HINWEIS

- Sollten Teile des Bildes stark verschmiert dargestellt werden oder durch ein starkes Flackern gestört werden, ist die "Taktfrequenz" Einstellung möglicherweise nicht optimal. Wiederholen Sie hierfür bitte die Schritte ⑥ und ⑦. Lässt sich das Problem durch optimieren der "Taktfrequenz" Einstellung nicht beheben, vermindern Sie bitte die Bildwiederholfrequenz (60Hz) und wiederholen Sie dann die Einstellung ab Schritt ③
- Stellen Sie die "H Position" nach der "Phase"-Einstellung ein, wenn sich die horizontale Position während der Einstellung verändert.
- ⑧ Stellen Sie Helligkeit und Farbtemperatur nach Ihren Wünschen ein, nachdem Sie die Taktfrequenz- und Phase-Einstellungen beendet haben. Stellen Sie auch wieder ihren bevorzugten Bildschirmhintergrund ein.

# ENERGIEVERWALTUNG

Die Funktion zur Energieverwaltung in diesem Produkt entspricht den Anforderungen für VESA DPMS. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnötiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert, während der Monitor nicht bedient wird.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Monitor an einen VESA DPMS-konformen Computer angeschlossen sein. Der Monitor verhält sich für die Energierverwaltung folgendermaßen. Die Funktion zur Energieverwaltung, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfi guration zu fi nden.

#### Energieverwaltungsmodus

Wenn das H-Sync-Signal, das V-Sync-Signal bzw. die H- und V-Sync-Signale vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Energieverwaltungsmodus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel. Sie können den Monitor aus dem Energieverwaltungsmodus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.



- HINWEIS Selbst wenn sich der Monitor im Energieverwaltungsmodus befi ndet, verbraucht er Strom. Sie sollten den Monitor daher immer ganz ausschalten, wenn Sie ihn für einen längeren Zeitraum, z.B. in der Nacht oder am Wochenende, nicht verwenden, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.
  - Es kann u.U. vorkommen, dass das Videosignal vom Computer aktiv ist, das Hoder V-Sync-Signal dagegen fehlt. In diesem Fall funktioniert die Funktion zur ENERGIEVERWALTUNG u.U. nicht korrekt.

# FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

- 1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt, gehen Sie zu Punkt 2.
- 2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
- 3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

#### Problem

#### Abhilfe

① Kein Bild.	<ul> <li>Steckt das Stromkabel richtig?</li> <li>Hauptschalter auf ON?</li> <li>Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes, ob überhaupt Strom Steht der vorhanden ist.</li> <li>Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.</li> <li>Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.</li> <li>Ist der Computer eingeschaltet?</li> <li>Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?</li> <li>Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?.</li> <li>Falls der Monitor im Power Management Mode ist, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.</li> </ul>
② Der Bildschirm ist nicht synchronisiert.	<ul> <li>Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?</li> <li>Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?.</li> <li>Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifi kationen des Monitors?</li> </ul>
3 Das Bild ist nicht in der Mitte.	Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
④ Das B i I d i s t zu dunkel oder zu hell.	Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifi kationen des Monitors?
5 Das Bild wackelt.	<ul> <li>Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifi kationen des Monitors?</li> <li>Entspricht das Video Timing den Spezifi kationen des Monitors?</li> </ul>
6 Kein Ton.	<ul> <li>Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.</li> <li>Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.</li> <li>Erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>Stummschaltung ist AUS.</li> <li>Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.</li> </ul>
⑦ Der Sound ist zu laut oder zu leise.	Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
8 S e I t s a m e Geräusche sind zu hören.	Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.

(9) Die Fernbedienung ist nicht verfügbar. □ Prüfen Sie die Batterie der Fernbedienung.

- □ Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesteckt worden sind.
- □ Prüfen Sie, ob die Fernbedienung in Richtung des Sensor sam Monitor gerichtet ist.
- Die Funktion "SCHEDULE" (ZEITPLAN) / "OFF TIMER" (ZEITSCHALTER) funktioniert nicht richtig.
- Die Funktion "SCHEDULE" wird nach der Wahl der Option "OFF TIMER" ausgeschaltet.
- □Wird die Funktion "OFF TIMER" eingeschaltet und wird die Stromversorgung des LCD-Displays wegen unerwarteten Stromausfalls ausgeschaltet, wird die Funktion "OFF TIMER" neu gestartet.

# INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab. Besichtigen Sie bitte unsere Web site: www.iiyama.com/recycle für die Monitorwiederverwertung.

# ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifi kationen vorbehalten.

# TECHNISCHE DATEN

Grösse-Kategorie		47"			
LCD -	Panel-technologie	IPS			
Fläche	Grösse	Diagonal: 46.9" (119.3cm)			
	Lochabstand	0.542mm H × 0.542mm V			
	Helligkeit	700cd/m <sup>2</sup> (Typical)			
	Kontrastrate	1300 : 1 (Typical)			
	Ansichtbereich	Horizontal : 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)			
	Reaktionszeit	12ms (Gray to Gray)			
Anzeige	farben	Ca.1.06B			
Sync-Fr	equenz	Analog: Horizontal: 15.625/15.734, 31.5-91.1kHz, Vertikal: 50/58-85Hz Digital: Horizontal: 31.5-91.1kHz, Vertikal: 50/58-85Hz			
Maximu	m Auflösung	1920 × 1080, 2.1 Megapixels			
Eingang	Isanschluss	15-poliger D-Sub, 24-poliger DVI-D, HDMIx2, DisplayPort			
Eingang	sanschluss (Video)	BNC jack, S-Video terminal			
Eingang	s-Audioanschluss	Minibuchse			
LAN		RJ45			
Serielle Schnittstelle		RS-232C In/Out			
Plug & Play		VESA DDC2B <sup>™</sup>			
Eingang	s-Sync-Signal	Separate sync: TTL, Positiv oder Negativ			
Eingang	ıs-Videosignal	Analog: 0.7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: DVI (Digital Visual Interface Standard Rev.1.0) compliance Digital: HDMI, DisplayPort			
Eingang	s-Audiosignal	2.0Vrms maximum			
Ausgan	gsanschluss	24-poliger DVI-D			
Ausgan	gsanschluss (Video)	BNC jack			
Ausgan	gs-Audioanschluss	mini jack			
USB Sta	andard	USB2.0			
Anzahl der USB-Ports Steckerform		1 Upstream : Series B 2 Downstream : Series A			
Lautspre	echer	Internal: 10W×2 (Stereolautsprecher), External Lautsprecher buchse:10W×2			
Maxima	le Bildschirmgröße	1039.7mm W × 584.8mm H / 40.9" W × 23.0" H			
Netzque	elle	100-240V~, 50 - 60Hz, 2.2A - 1.0A			
Stromverbrauch*		Typisch 140W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 0.8W			
Abmessungen / Gewicht		1080.0 × 624.5 × 46.5mm / 42.5 × 24.6 × 1.8" (W×H×D) 17.0kg / 37.5lbs			
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur0 bis 35°C / 32 bis 95°FLuftfeuchtigkeit20 bis 80% (nicht kondensierend)Speicher: Temperatur-20 bis 60°C / 4 bis 140°FLuftfeuchtigkeit10 bis 90% (nicht kondensierend)			
Zertifika	te	CB, CE, EAC, TÜV-Bauart, ENERGY STAR®			

HINWEIS

\* Audiogeräte sind nicht angeschlossen.



_	
C	
S	
F	
∍	
ш	
Δ	

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	DVI	DisplayPort	IMDH	YPbPr	AV	S-Video
VGA 640x480			31.470	59.940	25.180	$\circ$	0	0	$\circ$			
ſ	SVGA 800x600		37.880	60.320	40.000	Õ	Õ	Ŏ	Ŏ			
1	XGA 1024x768		48.360	60.000	65.000	Õ	Õ	Ō	Õ			
VESA	1280x720		45.000	60.000	74.250	Ŏ	Ŏ	Õ	Õ			
	1280x768		47.780	59.870	79.500	Ō	Ō	Ō	Ō			
	WXGA 1280x800		49.702	59.810	83.500	Õ	Õ	Õ	Õ			
	SXGA 1280x1024		63.980	60.020	108.000	Ō	Ō	Ō	Ō			
	1366x768		47.700	60.000	85.380	Ō	Ō	Ō	Ō			
	1400x1050		65.320	59.980	121.750	Ó	Ó	Ó	Ó			
	1440x900		55.935	59.887	106.500	0	0	$\circ$	$\circ$			
	1680x1050		64.674	59.883	119.000	Ó	Õ	Ō	Ō			
ſ	1920x1080(Recommend)		67.158	59.963	148.500	0	0	0	0			
IBM	720x400		31.470	70.080	28.320	0	0	0	$\circ$			
MAC	1920x1080		67.625	60.110	160.000	0	0	0	0			
	NTSC		15.734	59.940	13.500					0	0	0
	4.43NTSC		15.734	59.940	13.500					0	0	0
	PAL		15.625	50.000	13.500					0	0	0
	PAL-60		15.734	59.940	13.500					0	0	0
SD [	SECAM		15.625	50.000	13.500					$\circ$	0	0
	480i	60Hz	15.734	59.940	13.500				$ $ $\circ$	$\circ$		
	576i	50Hz	15.625	50.000	13.500				$\circ$	$\circ$		
	480p	60Hz	31.469	59.940	27.000		$\circ$	$ $ $\circ$	$\circ$	$\circ$		
	576p	50Hz	31.250	50.000	27.000		0	$ $ $\circ$	$ $ $\circ$	$ $ $\circ$		
	720p	50Hz	37.500	50.000	74.250		0	$\circ$	$\circ$	$\circ$		
HD		60Hz	44.955	59.940	74.250		0	$\circ$	$\circ$	$\circ$		
	1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250		$\overline{O}$	$\overline{\mathbf{O}}$	$\overline{\mathbf{O}}$	$\overline{\mathbf{O}}$		
		60Hz	33.716	59.940	74.250		0	$\overline{\mathbf{O}}$	$\overline{\mathbf{O}}$	$\overline{\mathbf{O}}$		
	1080p	50Hz	56.250	50.000	148.500		0	0	0	$10^{-}$		
		60Hz	67.432	59.940	148.500		0	$  0^{-}$	$  0^{-}$	$  0^{-}$		

\* O bedeuted unterstützt das Timing.

# BILD-UND-BILD-MODUS

Die folgende Tabelle zeigt die Kombinationen von Signaleingängen, mit denen die "PIP" und "POP" Modi funktionieren. Allerdings funktionieren diese Modi nicht , wenn die Bildschirmgröße auf "CUSTOM" oder "REAL" eingestellt ist.

Sub	HDMI1	HDMI2	DVI-D	D-SUB	DP	YPbPr	S-Video	VIDEO
Main								
HDMI1	_	_	_	_	_	_	0	0
HDMI2	_	_	_	_	_	_	0	0
DVI-D	_	_	—	_	_	_	0	0
D-SUB	_	_	—	_	—	_	0	0