

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prolite

LCD Monitor



Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S OZNAČENÍM CE

Tento LCD monitor splňuje požadavky směrnice ES/EU 2014/30/EU "Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě", 2014/35/EU "Směrnice o nízkém napětí", 2009/125/ES "Směrnice o ochraně životního prostředí" a 2011/65/EU "Směrnice o omezení používání nebezpečných látek".

Varování

Toto zařízení je v souladu s třídou A normy EN55032. V obytném prostředí může toto zařízení způsobovat rádiové rušení.

Níže je uveden provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP): PL9813 / PL8613 / PL7513 / PL6513 / PL5513

Funkce	Frequency	Maximální výstupní výkon (EIRP)	
	2412-2472 MHz	15.70 dBm	
	5180-5240 MHz	16.41 dBm	
WiFi	5260-5320 MHz	16.54 dBm	
	5500-5700 MHz	16.26 dBm	
	5745-5825 MHz	11.09 dBm	
Bluetooth BLE	2402~2480 MHz	6.51 dBm	
Bluetooth BR+EDR	2402~2480 MHz	5.97 dBm	

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Číslo modelu : PL9813 / PL8613 / PL7513 / PL6513 / PL5513

🗥 varování

TENTO VÝROBEK OBSAHUJE DVĚ UHLÍKOVÉ ZINKOVÉ SUCHÉ BATERIE AAA



Baterie nezahřívejte.

Nedeformujte baterii.

Nedobíjejte baterii.

Nevyhazujte baterii do ohně.

Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

Nepožívejte baterii, nebezpečí popálení chemickými látkami.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie	R03
Napětí baterie/typická kapacita	1.5 V, 400 mAh
Výrobce baterií	DongGuan Tianqiu Enterprise Co., Ltd. Průmyslový park TianQiu, průmyslová zóna Xinji, město Machong, Dongguan FuangDong, Čínská lidová republika
Autorizovaný zástupce pro baterie	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE



Doporučujeme recyklovat použitý výrobek. Obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte prostřednictvím internetu na adrese: https://iiyama.com

Můžete z ní přistupovat na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Všechny ochranné známky použité v této uživatelské příručce jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Eprel registrační číslo TE9813A-B1AG: 2239807, TE8613A-B1AG: 2239823, TE7513A-B1AG: 2239841

OBSAH

PRO VAŠI BEZPEČNOST1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM
SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM4
ČIŠTĚNÍ5
PŘED POUŽITÍM MONITORU6
VLASTNOSTI6
KONTROLA OBSAHU BALENÍ6
ROZBALENÍ7
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K DOTYKOVÉMU PANELU7
INSTALACE8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY: MONITOR10
SOVLÁDACÍ PRVKY : DÁLKOVÝ OVLADAČ12
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE13
ZÁKLADNÍ PROVOZ15
PŘIPOJENÍ MONITORU18
NASTAVENÍ POČÍTAČE21
OVLÁDÁNÍ MONITORU
ZDROJ SIGNÁLU24
MENU ZAŘÍZENÍ25
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE48
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ49
INFORMACE O RECYKLACI
DODATEK51
SPECIFIKACE: ProLite TE9813A-B1AG51
SPECIFIKACE: ProLite TE8613A-B1AG53
SPECIFIKACE: ProLite TE7513A-B1AG55
SPECIFIKACE: ProLite TE6513A-B1AG57
SPECIFIKACE: ProLite TE5513A-B1AG59
ROZMĚRY: ProLite TE9813A61
ROZMĚRY: ProLite TE8613A61
ROZMĚRY: ProLite TE7513A62
ROZMĚRY: ProLite TE6513A62
ROZMĚRY: ProLite TE5513A63
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ64

PRO VAŠI BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontážl krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

- Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.
- Pči prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
 - Můžete zjistít mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
 - Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.
- Tento LCD displej nemůže být používaný venku.
- Tento LCD displej nemůže být používaný v poloze s obrazovkou nahoru.
- Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena. Dotyková funkce může být přerušena, pokud délka USB kabelu přesahuje 3 m.

POUŽITÍ POTVRZENÍ

Displej je kompatibilní pro použití v aplikacích na šířku.

PERZISTENCE OBRAZU / PŘILEPENÍ OBRAZU

Uvědomte si, že u všech obrazovek LCD může docházet k přetrvávání obrazu nebo jeho ulpívání. K tomu dochází, když při dlouhodobém zobrazování statických obrázků zůstává na obrazovce viditelný zbytkový obraz. Přetrvávání obrazu na LCD displeji není trvalé, ale je třeba se vyvarovat zobrazování stálých obrazů po dlouhou dobu.

Chcete-li působit proti přetrvávání obrazu, vypněte monitor na dobu, po kterou byl zobrazen předchozí obraz, takže pokud byl obraz na monitoru 1 hodinu a objeví se zbytkový nebo "duchovitý" obraz, měli byste monitor na 1 hodinu vypnout, aby se zbytkový obraz vymazal.

U všech produktů LFD doporučuje společnost iiyama zobrazovat pohyblivé obrázky a používat pohyblivý spořič obrazovky v pravidelných intervalech, kdykoli je obrazovka nečinná. Můžete také vypnout monitor, když se nepoužívá, abyste napomohli prevenci.

Dalšími způsoby, jak snížit riziko perzistence obrazu, je využití funkce FAN-on (je-li k dispozici), nastavení nízkého podsvícení a nízkého jasu.

PRO DELŠÍ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÁ EXPOZICE

Obrázek nalepený na panelu LCD

Když je statický obraz zobrazován po několik hodin, zůstává v blízkosti elektrody uvnitř LCD displeje stopa elektrického náboje, která vytváří "ducha" obrazu. (Stálost obrazu).

Funkce Image Persistence není trvalá.

Doporučení

Abyste zabránili nalepování obrazu a prodloužili životnost displeje, doporučujeme následující:

- Vyhněte se dlouhodobému zobrazování statických obrázků statické obrázky měňte v nepřetržité smyčce.
- 2. Pokud monitor nepoužíváte, vypněte jej dálkovým ovladačem nebo pomocí funkcí Pohotovostní režim nebo Plán.
- 3. Pokud je monitor instalován v prostředí s vysokou okolní teplotou nebo v uzavřeném prostoru, použijte funkce Chladicí ventilátor, Spořič obrazovky a Nízký jas.
- 4. Vhodná ventilace jakéhokoli monitoru je předpokladem každé instalace může být nutné použít klimatizační systémy.
- 5. Při dlouhém provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou důrazně doporučujeme použít aktivní chlazení s ventilátory.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

POZNÁMKA Pokud musíte přístroj vrátit do servisu a původní obal byl vyřazen, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poradí nebo poskytnou náhradní obal.



- Pokud při čištění spadnou do monitoru jakékoli materiály nebo tekutiny, například voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama.
 - Před čištěním monitoru z bezpečnostních důvodů vypněte vypínač a odpojte jej ze zásuvky.

POZOR

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, zhoršení kvality nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy dotykového panelu a znehodnocení součástí.
- Abyste zabránili možnému poškození monitoru (dotykového panelu / skříně / konektorových svorek) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy dotykového panelu a znehodnocení součástí.

Benzín	Voda s kyselinou chlornou
Řidší	Kyselá nebo zásaditá rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Abraziva
Peroxidy	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Tkaninový papír
Toluen	Vlhká tkáň
Čpavek	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného	Čisticí papír
(chlorové bělidlo)	ato

POZNÁMKA Abyste dotykový panel ochránili, nepoškrábejte jej a netřete o něj tvrdým předmětem.

- Nenechávejte dotykový panel mokrý. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobné látky, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání může způsobit změnu barvy nebo skvrny na dotykovém panelu. Pokud se navíc vlhkost dostane dovnitř monitoru, může způsobit jeho poškození.
- Dlouhodobé dotýkání se skříně jakýmkoli výrobkem z gumy nebo plastu může způsobit degeneraci nebo ztrátu barvy na skříni.

Pravidelná péčeSkříňku jemně otřete měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je
monitor obzvláště znečištěný, namočte hadřík do jemného čisticího
prostředku důkladně zředěného vodou, pevně jej vyždímejte a poté
nečistoty setřete. Poté jej ihned otřete měkkým a suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy dotykového panelu a znehodnocení součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat ruce mimo dosah monitoru před a po použití.

Pokud monitor bezpodmínečně musíte dezinfikovat alkoholem, předem si uvědomte výše uvedená varování a upozornění. Vyvarujte se také časté dezinfekce alkoholem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- Podpora rozlišení až 3840 × 2160
- Vysoký kontrast 1200:1 (typicky: bez skla) / Jas 450cd/m² (typicky, panel) : ProLite TE5513A / ProLite TE9813A
- Vysoký kontrast 1200:1 (typicky: bez skla) / Jas 500cd/m² (typicky, panel) : ProLite TE6513A / ProLite TE7513A / ProLite TE8613A
- Digitální vyhlazování znaků
- Automatické nastavení
- Konektory USB typu-C / RJ45
- USB Power Delivery podporuje až 100 W
- ♦ 2 × 20W (typicky) stereofonní reproduktory + 1 × 20W (typicky) subwoofer
- Kompatibilní s montážním standardem VESA (800 mm × 600 mm) : ProLite TE9813A / ProLite TE8613A
- Kompatibilní s montážním standardem VESA (800 mm × 400 mm) : ProLite TE7513A
- Kompatibilní s montážním standardem VESA (600 mm × 400 mm) : ProLite TE6513A
- Kompatibilní s montážním standardem VESA (400 mm × 400 mm) : ProLite TE5513A
- Sklo s povlakem AG a antibakteriálním povlakem
- Čtečka NFC
- Senzor HALL
- Senzor PIR

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Součástí balení je následující příslušenství. Zkontrolujte, zda je přiloženo k monitoru. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, obraťte se na místního prodejce ijyama nebo regionální pobočku ijyama.

- Napájecí kabel*
- Kabel HDMI
- Dotykový kabel USB
- Dálkové ovládání
- Baterie (2ks)
- Dotykové pero (dvojitá hlava: 4ks)
- Stahovací pásky (pro vedení kabelů, 6ks)
- Montážní držák pro webovou kameru (1 sada)
- Sada pro montáž na stěnu
- Anténa (3ks)
- Stručný návod k použití
- Bezpečnostní příručka

UPOZORNĚNÍ

Veškeré záruky a garance jsou neplatné v případě jakýchkoli problémů nebo poškození způsobených napájecím kabelem, který nedodala společnost iiyama.

Schválený výkon c větší nebo stejný jako H05VVF, 3G, 0,75 mm².



UPOZORNĚNÍ

Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby. V opačném případě může dojít k pádu a vážnému zranění.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K DOTYKOVÉMU PANELU

UPOZORNĚNÍ

Při použití předmětů s ostrými hranami, špičatých předmětů nebo kovových předmětů k aktivaci dotyku může dojít k trvalému poškození.

To by mohlo vést ke ztrátě platnosti zbývající záruky.

Doporučujeme použít plastový stylus (hrot ø3 mm nebo větší) nebo prst.



UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle návodu k obsluze pro vybraný typ držáku. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby.
- Před instalací se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla potřebnou hmotnost displeje a držáku.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

UPOZORNĚNÍ

Pomocí čtyř šroubů M8 x 25 mm připevněte k monitoru montážní držák VESA. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny.

Při použití montáže na stěnu je třeba vzít v úvahu tloušťku montážní konzoly VESA. Předpokládá se, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně <2,5 mm.

Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.



[POZNÁMKA K INSTALACI]

Dotyková sada tohoto monitoru je optické zařízení, které využívá zdroj infračerveného světla a citlivé senzory pro detekci dotyku.

Všimněte si, že dopadající světlo, které obsahuje velké množství infračerveného světla, může ovlivnit provoz a výkon dotykové obrazovky.

Abyste zajistili spolehlivý dotykový výkon, instalujte jej opatrně podle následujících pokynů.

Intenzivní světlo / Zrcadlové světlo / Rozostřený reflektor / Široce rozptýlené světlo / Přímé sluneční světlo z okna a/nebo skleněných dveří. / Neinstalujte dotykový monitor přímo pod zdroj světla.



[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimu na šířku.



OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY: MONITOR

<Přední strana>



1	USB-C 3.2 (Public)	USB-C3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A	TE9813A: USB-C3.2 Gen 1: 5Gbps, (5V, 3A / 9V, 1.67A)	Konektor USB-C	
2 3	USB 3.2 (Public)	USB3.2 Gen 1: 5Gbps,5V, 900mA	Konektor USB		
4	NFC		Senzor NFC		
(5)	PIR Sensor		Senzor PIR		
6	Remote/Light Sens	or	Senzor dálkového	ovládání/světla	
	Power Button 🕁		Vypnutí napájení Stisknutím a podržením tlačítka napájení na přední straně po dobu 3-5 sekund. Vypnutá obrazovka Krátký tisk.		
		White	Normální provoz		
Ī	Power Indicator	Red	Pohotovostní reži Pokud kontrolka na v úsporném režimu stisknutím tlačítka na dálkovém ovlad	m apájení svítí červeně, je displej I. Obrazovku znovu zapnete napájení na přední straně nebo ači.	
		Red & White Flashing slow	Funkce vypnutí obr znovu zapnete doty libovolné tlačítko na	razovky je aktivní. Obrazovku ykem na obrazovku nebo na a dálkovém ovladači.	
		Red & White Flashing fast	Přechod do pohoto aktualizace systém	vostního režimu nebo u.	
8	HOME *1		Tlačítko Domů / Nabídka zařízení		
9) TOUCH-FREEZ		Dotykové tlačítko / Zakázat dotykové tlačítko		
10	VOLUME *2		Tlačítko hlasitosti / ztlumení zvuku		
1	1) INPUT		Vstupní tlačítko		
12	D SPEAKERS		Reproduktory		
13	3 Hall Sensor * ³		Hallův senzor		

ČESKY



14	AC IN	AC-INLET	Konektor AC(\sim : střídavý proud) (AC-IN)	
15	AC SWITCH (ON) / (OFF)	MAIN POWER	Hlavní vypínač	
16	HDMI OUT	HDMI	Konektor HDMI	
1	MIC IN	Mini Jack	Konektor MIC	
18	RS232C	RS232C 9pin	Konektor RS232C	
(19)	SPDIF	SPDIF	Konektor SPDIF	
20	AUDIO OUT*4	Mini Jack	Konektor Audio	
21)	LAN	RJ45	Konektor RJ45 (tento síťový port se používá pouze pro systém Android)	
22	USB-C 2.0 (Public)	USB2.0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A)	Konektor USB-C	
23	USB 2.0 (Public)	USB2.0 5V, 500mA	Konektor USB	
24	USB 3.2 (Android)	USB3.2 Gen 1: 5Gbps,5V, 900mA	Konektor USB	
25	DP IN	DispalyPort	Konektor DispalyPort	
26 27	HDMI2 IN HDMI1 IN (ARC)* ⁵	HDMI(A)	Konektor HDMI	
28)	TOUCH	USB-B	Dotykový konektor USB	
29	MICRO SD MICRO SD		Slot MICRO SD	
30	HANDLES		Rukojeti	
31	Option PC module slot		Slot pro volitelný modul PC	
32	SUBWOOFER	Subwoofer		
33	Antenna Connector (Antenna x 3 in Accessory)		Konektor Anténní	

*¹ Nabídka zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko HOME po dobu 2 sekund.
*² Ztlumení: Stiskněte a podržte tlačítko VOLUM po dobu 2 sekund.
*³ Není k dispozici ProLite TE5513A.
*⁴ Použití náhlavní soupravy s tímto portem není podporováno.
^{*5} Funkce HDMI ARC je k dispozici pouze tehdy, když povolíte CEC. Připojené zařízení (např. soundbar) musí mít/podporovat HDMI ARC.

SOVLÁDACÍ PRVKY : DÁLKOVÝ OVLADAČ



*UC-CAM10PRO-1 a UC-CAM10PRO-MA1 vyrobené od března 2025 budou tuto funkci podporovat. Výrobky vyrobené před tímto datem budou vyžadovat aktualizaci firmwaru.

1	Ċ	Zapněte a vypněte monitor.
2	Number (1-9) / Other / Keyboard function	Pod iiWare: číselný vstup 0-9 V systému Windows: v systému Windows se zadávají číslice 0-9, Start/Mezerník/ALT+Tab/ALT+F4 pro funkci klávesnice
3	Display	Poskytněte informace o zdroji a rozlišení.
4	Home	Tlačítko na hlavní obrazovce systému.
5	Input	Vyberte zdroj.
6	Screen Off	Zapnutí a vypnutí podsvícení.
Ī	A V <	Procházení dílčích nabídek a nastavení. ▲: Tlačítko nahoru ▼: Tlačítko dolů ◀: Levé tlačítko ▶: Pravé tlačítko
	ОК	Potvrďte výběr nebo uložte změny.
8	, str	Rychle spust'te "Writing Software".
9	PgUp / PgDn	Při výběru Soubor: První / Poslední Když internetový prohlížeč: Posunout nahoru / Posunout dolů
10	Lift + / Lift -	Výtah + : Elektrický výtah Pohyb nahoru Výtah - : Elektrický výtah Posun dolů
1	Green	Funkce zamykání a odemykání tlačítek.
(12)	Red	Zamknutí a odemknutí tlačítek a funkce Touch.
13	Webcam	 [®]: Fotoaparát vypnutý, [®]: Mikrofon vypnutý, ^ <> & OK : Nastavení polohy filmu, ←: Návrat, ^M: Automatické rámování / ruční, [@] / G: Přiblížení / oddálení, ≕: OSD menu
14	₿	Zapnutí nebo vypnutí funkce ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka Menu.
(15)	\$	U tohoto modelu není k dispozici.
(16)	MENU	Zobrazení nabídky "Zařízení"
1	×	Backspace
18	Back	Návrat do předchozí nabídky nebo zavření nabídky OSD.
(19)	VOL+ / VOL-	VOL+: Zvýšení hlasitosti zvuku. VOL-: Snižte hlasitost zvuku.
20	Yellow	Funkce uzamčení a odemčení Dotyková obrazovka.
21)	Blue	Obrázek zmrazte.

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Chcete-li dálkový ovladač používat, vložte do něj dvě suché baterie.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou uvedeny v této příručce pro dálkové ovládání.
- Nevkládejte do dálkového ovladače staré a nové baterie společně.
- Ujistěte se, že svorky odpovídají údajům "+" a "-" v prostoru pro baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k úniku kapaliny do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo zranění.
- 1) Otevřete zadní kryt bateriové komponenty na zadní straně dálkového ovládání.



② Zarovnejte a vložte dvě baterie AAA podle jejich plusových a minusových portů (jak je uvedeno na dálkovém ovladači).



③ Po instalaci baterie zavřete zadní kryt součástí baterie a připevněte následující sponu ke spodní části.



POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Pokud dálkový ovladač v blízkosti monitoru nefunguje, vyměňte jej za nové baterie. Používejte suché baterie AAA. Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Dálkový ovladač ovládejte tak, že jej nasměrujete na snímač dálkového ovládání na monitoru.
- Dálkové ovládání jiných výrobců s tímto monitorem nefunguje. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- Použité baterie je třeba podle městského předpisu zlikvidovat. (doporučení: při likvidaci použitých baterií se řiďte správnými pravidly podle předpisů vaší městské rady)
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

Zapnutí monitoru

Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍna monitoru nebo na dálkovém ovladači se monitor zapne a indikátor napájení se změní na bílý. Monitor je vypnutý a indikátor napájení se změní na červený, když stisknete tlačítko NAPÁJENÍna monitoru nebo na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka monitor zapnete.

POZNÁMKA

l při použití pohotovostního režimu nebo vypnutí vypínače bude monitor spotřebovávat malé množství elektrické energie. Vypněte vypínač nebo odpojte napájecí kabel od zdroje napájení vždy, když monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste zabránili zbytečné spotřebě energie.



[Dálkové ovládání]



Zobrazení stránky nabídky zařízení

Po stisknutí tlačítka Menu na dálkovém ovladači se na obrazovce zobrazí stránka nabídky zařízení. Stránka nabídky zařízení zmizí po stisknutí tlačítka Zpět na dálkovém ovladači.



Přesunkurzoru ve svislém směru

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ na dálkovém ovladači vyberte nastavení, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

[Dálkové ovládání]



Přesunkurzoru ve vodorovném směru

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

[Dálkové ovládání]



Nastavení hlasitosti zvuku

Stisknutím tlačítka VOL- / VOL+ na dálkovém ovladači upravíte hlasitost zvuku, když se na obrazovce nezobrazuje stránka nabídky.

[Dálkové ovládání]



Přepínání vstupního signálu

Po stisknutí tlačítka Input na dálkovém ovladači se na obrazovce zobrazí nabídka nastavení vstupu.

[Dálkové ovládání]



PŘIPOJENÍ MONITORU

- ① Zkontrolujte, zda jsou počítač i monitor vypnuté.
- 2) Připojte počítač k monitoru pomocí signálního kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí dotykového kabelu USB.
- ④ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB typu C, když si prohlížíte obrázky na monitoru prostřednictvím konektoru USB typu C nebo když používáte funkci rozbočovače USB monitoru.*
- (5) Napájecí kabel nejprve připojte k monitoru a poté ke zdroji napájení.
- 6 Zapněte monitor(hlavní vypínač a tlačítko napájení) a počítač.
- * Při nabíjení připojeného zařízení přes konektor USB typu C zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno s konektorem USB typu C, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
- Připojené zařízení lze nabíjet přes konektor USB typu C, i když je monitor v pohotovostním režimu .
- Napájení přes USB je až 100 W. Pokud připojené zařízení vyžaduje více než 100 W pro provoz nebo pro spuštění (když je baterie vybitá), použijte originální napájecí adaptér, který byl dodán se zařízením.
- Pokud používáte samostatně zakoupený kabel USB typu C, ujistěte se, že je kabel certifikován organizací USB-IF a že je plně vybaven funkcemi napájení a přenosu videa / zvuku / dat.
- Kabel USB C na A není součástí dodávky monitoru. Pokud použijete kabel USB C na A, mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
- Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace v budově má jistič 120/240 V, maximálně 20 A.
- Signálové kabely používané pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit podle typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození monitoru i počítače. Kabel dodávaný s monitorem je určen pro standardní konektor. Pokud potřebujete speciální kabel, obraťte se na místního prodejce iiyama nebo regionální pobočku iiyama.
- Ujistěte se, že jste utáhli šrouby na obou koncích signálního kabelu.
- Dotyková funkce je připravena k použití přibližně 5 sekund po připojení kabelu USB a lze ji ovládat perem, prstem nebo jiným ukazovátkem.
- Zásuvné zařízení třídy I typu A musí být připojeno k ochrannému uzemnění.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

[Příklad připojení]



[Příklad připojení s periferním zařízením]

UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte vypínač a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

POZNÁMKA

- Současně nahlédněte do uživatelské příručky periferních zařízení.
- Zkontrolujte, zda máte potřebné kabely.



NASTAVENÍ POČÍTAČE

- Časování signálu Změňte požadované časování signálu uvedené na straně 64: KOMPATIBILNÍ ČASOVÁNÍ.
- Postup zapnutí vypínače napájení
 Nejprve zapněte monitor a poté počítač.
- MULTI-TOUCH :

Tento monitor je v souladu s normou DDC2B standardu VESA. (Plug&play kompatibilní) Funkce MULTI-TOUCH funguje v systému Windows7/8/8.1/10/11 po připojení monitoru k počítači kompatibilnímu s DDC2B pomocí dodaného kabelu USB.

DOTYKOVÝ operační systém:

Microsoft Windows 2000 (64bitový a 32bitový) Microsoft Windows XP (64bitový a 32bitový) Microsoft Windows Vista (64bitový a 32bitový) Microsoft Windows 7 (64bitový a 32bitový) Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64bitový a 32bitový) Mac OS X V13.1 a vyšší HID pouze pro jeden dotyk Linux 3.0 a vyšší potřebují opravu pro multi-touch 3.5 a vyšší HID pro vícedotykové ovládání

Nepodporuje starší verze systému Windows.

	Windows ^{7*5} ,8/8 ^{.1*6,10*6,7,8,11*6,7,8}	Windows7*4	Zobrazit	XP	2000	Mac OSX	Linux
Výchozí ^{myš*1}	0	0	0	0	0	0	0
Dotykový ^{digitizér*2}	0	0	0	×	×	×	×
Gesta systému Windows*3	0	×	×	×	×	×	×

- *1 Výchozí myš (kliknutí, přetažení, dvojklik a kliknutí pravým tlačítkem myši)
- *² Dotykový digitizér (kliknutí, přetažení / výběr, dvojklik, kliknutí pravým tlačítkem myši, pohyb a vizuální zpětná vazba)
- *3 Digitizér s vícedotykovými gesty systému Windows7/8/8.1/10
- *4 Windows 7 verze Starter a Home Basic
- *⁵ Windows 7 verze Home Premium, Professional, Enterprise a Ultimate
- *6 Windows 8/8.1/10/11 potřebují pro podporu vícedotykového ovládání jinou než OEM verzi
- *7 Windows10/11 Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Není podporováno pro mobilní zařízení a mobilní podnik.

*8 Windows10/11 - Touch nepodporuje "gesta touchpadu". Gesta touchpadu jsou určena pro touchpad na notebooku.

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Pro vytvoření nejlepšího obrazu byl váš LCD monitor iiyama z výroby přednastaven na SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ, které je uvedeno na straně 64. Obraz můžete také nastavit podle níže uvedeného ovládání tlačítek.

 Pomocí dotykového pera vyvoláte nabídku zdroje kliknutím na ikonu [] na postranním panelu obrazovky. Nebo stiskněte tlačítko Input na dálkovém ovladači. Nabídku zařízení můžete také vyvolat kliknutím na 🗐 na pracovní ploše.



② Spusťte funkci On Screen Display. Existují další položky Menu, které lze přepínat pomocí tlačítek ▲ / ▼ na dálkovém ovladači nebo pomocí dotykového pera.

Obecné	Obecné	x
_	Personalizace	>
E Zañzeni	Zohmait	>
E Kanil	Znik	30 >
Co Russian	Radiālni menu	>
U	Boční panel nabidky	
🔝 Admin	Interakce gesty	>
	Záznamník obrazovky	>
	Režim anotace	
0		

- ③ Vyberte položku nabídky nastavení, které chcete provést. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem zvýrazněte požadovanou položku nastavení. Poté stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.
- ④ Pomocí tlačítek ◀ / ▶ na dálkovém ovladači nebo pomocí dotykového pera proveďte příslušnou úpravu nebo nastavení.
- 5 Stisknutím tlačítka Zpět na dálkovém ovladači nebo kliknutím na prázdnou oblast mimo nabídku dotykovým perem nabídku ukončíte.

Například pro korekci Podsvícení, vyberte položku nabídky "Displej". Vyberte možnost "Podsvícení" pomocí tlačítka ▲ / ▼ Tlačítka na dálkovém ovladači nebo pomocí dotykového pera.

Použijte ◀ / ▶ Tlačítky na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem můžete měnit nastavení podsvícení. Během této činnosti by se měl odpovídajícím způsobem měnit celkový jas displeje.

Obecni	Obecné / Zobrazit	×
Zalizani	csc •	• •
_	Relim zobrazeni	Variet •
C Kanil	Podeviceni	100
🗿 System	Saturation	0 22
	Hat C	50
N	Ostrost	O 50
	Teplota barev	Reviewi •
_		

Stiskněte tlačítko Zpět na dálkovém ovladači nebo klikněte dotykovým perem na prázdnou oblast mimo menu, tím se ukončí, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Tlačítko Zpět na dálkovém ovladači slouží k návratu k předchozí položce nabídky.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí obrazovka. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.
- Úpravy polohy a fáze obrazu se ukládají pro každé časování signálu. Kromě těchto úprav mají všechny ostatní úpravy pouze jedno nastavení, které platí pro všechna časování signálu.

Přímo * K dispozici pouze pro dálkové ovládání.

• Funkce zmrazení:

Když se nezobrazuje nabídka Menu, stiskněte modré tlačítko. Opakováním postupně aktivujte/deaktivujte funkci.

• Funkce podsvícení:

Stiskněte tlačítko Vypnout obrazovku, když není zobrazena nabídka Menu. Opakováním postupně zapnete/vypnete funkci.

• Vstupní funkce:

Stiskněte vstupní tlačítko, když není zobrazena nabídka Menu.

• Funkce svazku:

Pokud není zobrazena nabídka Menu, stiskněte tlačítka VOL+/VOL-.

Funkce ztlumení zvuku:

Stiskněte tlačítko 式, když není zobrazeno Menu. Opakováním postupně zapnete/vypnete funkci.

[ZÁMEK REŽIMU]

Přední všechna tlačítka:

Stisknutím zeleného tlačítka, když není zobrazena nabídka Menu, se uzamknou/odemknou všechna přední tlačítka.

Dotyková funkce:

Když není zobrazena nabídka Menu, stiskněte žluté tlačítko nebo použijte přední dotyková tlačítka zmrazení

Přední tlačítko napájení a dotyková funkce

Stisknutím červeného tlačítka, když není zobrazeno Menu, se uzamknou/odemknou všechna přední tlačítka a funkce Touch.

Zdroj signálu Source of signal	Zdru	j signálu Cos isan pos		
Položka úpravy	Problém / r	nožnost		
	iiWare	Vyberte vstup iiWare.		
	OPS *2	Vyberte vstup OPS.		
	HDMI1	Vyberte vstup HDMI1.		
Vstup *' Přímo Input	HDMI2	Vyberte vstup HDMI2.		
	DP	Vyberte vstup DP.		
	Тур С	Vyberte vstup Type-C.		
	F-Type-C	Vyberte vstup F-Type-C.		

*1 Přepnutí vstupního signálu trvá několik sekund.

*² K dispozici pouze při instalaci PC.

Obecné General	 Owned Second Second Second Access B 	Obeoné Peruritana Jainus Zuitus Radiana man Kalai panta dana man Zumanik dana man Radia mantas	x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
Položka úpravy	Problém / mož	nost	Tlačítko pro stisknutí		
	Téma	Systém ve výchozím nastavení poskytuje 2 sady témat (konferenční téma/vzdělávací téma).			
Personalizace Personalization	Tapety	Systém posky uživatel může	tuje 2 tapety ve výchozím nastavení, přidat tapety.		
	Automatická smyčka	zapněte autor automaticky v	natickou smyčku, tapety se budou přepínat intervalu 20 sekund.		
	Podsvícení *	Příliš tmavé 🔶 Příliš jasný			
	Režim zobrazení	Standardní	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.		
		Bright	Zvětšit jas a živost.		
		Briilliant	Snižte jas a změkčete.		
		Vlastní	Zobrazí obraz na obrazovce nastavené pomocí úprav nastavení obrazu.		
	Jas	Příliš tmavé Příliš lehké	↔ <		
Zobrazit	Kontrast	Příliš nudné Příliš intenzivní	€ ► € ▼		
Display	Saturace	Příliš slabé Příliš silný	\$ \$		
	Hue	Purpurový Zelenkavý	\$ \$		
	Ostrost	Příliš měkké Příliš ostrý	\$ \$		
	Teplota barev	Standardní	Normální barva		
		Teplé	Teplá barva		
		Cold	Chladná barva		
	Režim ochrany očí	Zapnutí nebo vypnutí režimu ochrany očí.			
	Úspora energie	Zapnutí nebo vypnutí úspory energie.			

 * Pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná, upravte podsvícení.

Obecné General		Obscné Obscné Zařtevi Persoulizace Zařtevi Zdrezí Katél Zvát	x 2 3 8	
	c	System Radialni menu Bočni panel nabi sky		
		Admin Interakce gesty	>	
		Záznamník obrazovky Ražím arotace	3	
Položka úpravy	Problém / možr	nost	Tlačítko pro stisknutí	
	Svazek Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý	€ •	
	Maximální hlasitost	Nastavení m systému	aximální výstupní hlasitosti 🔶 🔶 🗲	
	Ekvalizér	Obnovení ho	odnoty vyvážení hlasitosti.	
	Bilance	Hlasitější lev Hlasitější pra	ý reproduktor 🔶 🔶 🗸	
Sound		Standardní	Standardní kvalita zvuku.	
	Režim zvuku	Kino	Kvalita zvuku vhodná pro kino	
		Třída	Kvalita zvuku vhodná pro učebnu.	
		Vlastní	Vlastní kvalita zvuku.	
	Basová kytara	Příliš slabé Příliš silný		
	Treble	Příliš slabé Příliš silný		
Radiální menu	Je-li tato funkce j rozhraní. Pokud j (podrobnosti viz s	povolena, zobi je vypnuta, ne strana 41)	razí se radiální nabídka na libovolném Ize radiální nabídku vyvolat gesty.	
Radial menu	Zavření nabídky po neprovedení žádné akce	Po zapnutí můžete nastavit odpovídající dobu skládán na 5 nebo 20 sekund.		
Boční panel nabídky	0	Zapněte pos	tranní panel nabídek.	
Side menu bar		Vypněte pos	tranní panel nabídek.	
	Aktivace	eokuu je tato runkce povolena, muzete radialni habidku aktivovat pomocí		
Interakce gesty	radiální nabídky	dlouhé stisknutí rozhraní IFPD pěti prsty.		
Gesture	Spánek	Pokud je tato	o funkce povolena, můžete obrazovku	
Interaction	-	uzamknout pomocí dvakrát klepněte dvěma prsty.		
	Vrátit se zpět	přejetím dvěma prsty doleva.		
	Rozlišení	Na výběr jso 1280*720 ne	u dvě možnosti rozlišení, bo 1920*1080.	
∠aznamnik obrazovky	Maximální čas	nejdelší doba Krátká doba	a nahrávání nahrávání	
Screen recorder	Zdroj zvuku	Jako zdroj zv nebo kombir	vuku můžete nastavit zvuk média, mikrofonu naci zvuku média a mikrofonu.	
Režim anotace	Když je zapnutý i	režim Anotace s perem, může se zobrazit rukopis, zatímco		
Annotation mode	pomocí ruky lze o	lze ovládat rozhraní.		

Zařízení Device	Concerned Zaffendi X Concerned Zaffendi X Concerned Zaffendi Zaffendi Concerned Temperation X Concerned Concerned Concerned Concerned Concerned Concerned			
Položka úpravy	Problém / možnost Tlačítko pro stisknutí			
Mikrofon Microphone	V mikrofonním zařízení připojeném k přístroji můžete vybrat mikrofon, který chcete použít, a otestovat, zda je vstup mikrofonu v pořádku.			
Fotoaparát Camera	Můžete vybrat fotoaparát, který chcete použít, ze zařízení připojeného k počítači a zobrazit náhled fotoaparátu.			
NFC * NFC	Zapněte modul NFC zařízení. Po zapnutí lze přidávat nové karty NFC. Vypněte modul NFC zařízení. Vypnutí ze strany NFC Povoleno / zakázáno Zavedení pomocí NFC Probuzení pomocí NFC Povoleno / zakázáno Povolení dotvku pomocí NFC Povolení dotvku pomocí NFC			
CEC CEC	Po aktivaci se funkce realizuje prostřednictvím rozhraní HDMI a umožňuje ovládání a komunikaci mezi připojenými zařízeními. V současné době je podporována pouze jednosměrná funkce CEC.			
Snímač okolního světla Ambient light sensor	Po zapnutí se jas podsvícení obrazovky automaticky přizpůsobí okolnímu světlu.			
Snímač snímání stylusu Stylus pickup sensor	Pokud je tato funkce povolena, při detekci zvednutí pera se zobrazí tři rychlé přístupy zobrazí se tlačítka pro tabuli, anotaci a žádnou akci.			
Senzor pohybu PIR PIR motion sensor	Pokud je tato funkce povolena, obrazovka se automaticky probudí, když se k zařízení někdo přiblíží.			

* Podpora čteček NFC ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340).)

Kanál Channel		Course Kantal x Propresentationation > Total > Course > Sector >		
Položka úpravy	Problém / mo	žnost		
Přejmenování vstupního kanálu Rename input channel	iiWare OPS HDMI1 HDMI2 DP Typ C F-Type-C	Uživatelé si mohou přizpůsobit názvy vstupních zdrojových kanálů. Po přizpůsobení systém zobrazí nově definované názvy zdrojů.		
	Detekce ztraceného zdroje	Pokud je zjištěn výpadek zdroje signálu, stránka se automaticky přepnout. Uživatelé si mohou přizpůsobit, na kterou stránku mají přejít.		
	Automatické přepínání zdrojů	Když je systém spuštěn a je připojen nový zdroj signálu, automaticky se přepne na zobrazení nového vstupu. Nepodporuje typ C / F- Typ C		
Vstupní nastavení Input settings	Automatické probuzení	Když je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku, připojením zdroje signálu se zařízení automaticky probudí.		
Přímo	Zavedení OPS se systémem	Pokud je tato funkce povolena, zařízení se automaticky zapne když je modul OPS napájen.		
	Zapnutí zdroje	Nastavení výchozího vstupního kanálu, který se zobrazi vždy, když se zobrazí zařízení je zapnuté. Lze nastavit poslední použitý kanál (paměťový kanál), iiWare, OPS, HDMI1, HDMI2, DP, TYPE-C, F-TYPE-C.		

Systém System		Anna Systém * * Transmission * Trans
Položka úpravy	Problém / možn	lost
	Stav zapnutí	volitelné zapnutí, zapnutí v pohotovostním režimu, poslední zapnutí
	Vypnutí obrazovky po žádné operaci	Pokud během zadané doby nedojde k žádné operaci, zařízení se automaticky vypne. (Nikdy / 15 minut / 30 minut / 60 minut / 90 minut / 120 minut)
	Pohotovostní režim bez provozu	 Pokud během zadané doby nedojde k žádné operaci, systém automaticky přejde do pohotovostního režimu. (Nikdy / 30 minut / 60 minut / 90 minut / 120 minut / 240 minut) Pokud během zadané doby nedojde k žádnému vstupu signálu, systém automaticky přejde do pohotovostního režimu. (Nikdy 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min)
Stav napájení Power status	Pohotovostní režim při absenci signálu	
	Detekce teploty	Zapnutí nebo vypnutí detekce teploty.
	Ochrana proti vysokým teplotám	Stroj se automaticky vypne, když Teplota je příliš vysoká.
	Plánované zapnutí/vypnutí	Plánované zapnutíNastavte časový spínač zařízeníPlánované vypnutíStrojový plán na dobu automatického spuštění a vypnutí.
Verze sestavení Build version	Verze FW	

Admin Admin		Course Admin X Datas Press Press Course Press Press			
Položka úpravy	Problém / mo	ožnost			
Zámek nabídky Menu lock	Správce může při prvním vstupu nastavit šestimístné heslo a po jeho nastavení musí uživatelé pro další vstup na stránku správce zadat příslušné heslo.				
	Oprávnění USB	Když je zapnutá, aplikace třetích stran nebudou mít přístup k paměti USB.			
Zabezpečení	Povolení kanálu	Po zapnutí je pro vstup do systému vyžadováno heslo kanál zdroje signálu			
systemu System security	Zámek	Pokud je zapnuta, je pro vstup do aplikace vyžadováno			
	aplikace	heslo.			
	Neznámé	Když je zapnutá, umožní ostatním aplikacím instalovat			
	zdroje	aplikace třetích stran.			
Režim setkání Meeting mode	Když je zapnutý, není signál v pohotovostním režimu, pouze klidová obrazovka, uživatelé se mohou dotknout obrazovky, aby probudili velkou obrazovku.				
Sdílení obrazovky Screen share	Můžete si vybrat, zda chcete používat iiShare nebo EsharePro				
Režim HDMI HDMI Mode	Uživatelé mohou přepnout režim HDMI na EDID1.4 nebo EDID2.0.				
WOL WOL	Když je zaříze odesláním pak vypnuto.	ení zapnuto, umožňuje uživatelům probudit zařízení ketu Magic Packet prostřednictvím sítě LAN, když je zařízení			

[Aplikace]

Nastavení

Do nabídky se dostanete kliknutím na 😑 na pracovní ploše a kliknutím na 💿 v levém rohu.

•	03:46 November, C	11	
	 Obecné Zařízení Kanál Systém Admin 	Zařízení Mikrofon Potosparát NFC CEC Snímač okolního svět Snímač snímání stytu Senzor pohybu PIR	X 2dni ()) Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
م ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	Search Network & Internet With Instance Interneting and Internet Research ages Research ages Apps Notifications Notifications Notifications Notifications Notifications Notifications Notifications Notifications Display Dask theme, fort size, bright	astone isturb	Network & internet Internet To wink intervolute, disconnect ethemet Internet Internet

🔜 xxxxxx :

Při připojení modulu LAN nebo Option WiFi se na obrazovce zobrazí heslo pro připojení notebooku nebo chytrého telefonu k iiShare. (Automaticky vygenerované)

Položka úpravy	Problém / možnost			
		Ethernet	Nastavte kabelovou síť. Ethernet : Zapnuto / vypnuto, nastavení místní sítě, IP adresa, výchozí brána, síťová maska, DNS, proxy, MAC adresa	
		Wi-Fi *	Nastavte funkci WiFi On / Off a párování se zařízením WiFi.	
	Internet	Uložené sítě	Uložte sítě wifi na tomto monitoru.	
Str o		Předvolby sítě	Automatické zapnutí Wi-Fi / Upozornění na veřejné sítě / Instalace certifikátů / Wi-Fi Direct	
internet Network &		Používání dat bez operátora	Spotřeba dat na monitoru, která neprobíhá prostřednictvím sítě operátora.	
	Hotspot a tethering	Hotspot Wi- Fi * ^{1,2}	Nastavení funkce Hotspot a tethering . Použijte hotspot Wi-Fi: Zapnuto/Vypnuto, Název hotspotu, Zabezpečení, Heslo hotspotu, Rozšíření kompatibility: Zapnuto/ Vypnuto	
	Spořič dat	Snižuje spotř Použití spořid	ebu dat na monitoru. če dat : Zapnuto / Vypnuto, Neomezená data	
	VPN	Nastavení sítě VPN.		
	Soukromý systém DNS	Vyberte možnost Private DNS Mode. Vypnuto / Automaticky / Soukromý hostitelský název poskytovatele DNS		
Připojená zařízení Connected devices	Párování s více zařízeními nebo výběr z uložených párování. Ostatní zařízení / Uložená zařízení			
	Předvolby připojení	Nastavení pře Bluetooth / NF	dvoleb pro různé možnosti připojení. C / Cast / Android Beam / Tisk / Sdílení v blízkosti	
Aplikace Apps	Správa aplikací Výchozí aplikac speciálním aplil	í ce, Čas na obrazovce, Nepoužívané aplikace, Přístup ke kacím		
	Oznámení aplikací	Ovládání oznámení z jednotlivých aplikací.		
	Historie oznámení	Zobrazení posledních oznámení a odložených oznámení.		
	Rozhovory	Zobrazení ko upravených.	nverzací označených prioritou nebo	
	Bubliny	Zobrazení ko aplikacemi.	nverzací jako plovoucích ikon nad ostatními	
Oznámení	Oznámení zařízení a aplikací	Řízení, které aplikace a zařízení mohou číst oznámení.		
Notifications	Oznámení na uzamčené obrazovce	Nastavení oznámení zobrazovaných na zamčené obrazovce monitoru.		
		Zakázat / pov	/olit funkci přerušení.	
	Nerušit		Nastavoní pozobrazování oznámoní	
		Aplikace Alarmy a jiná přerušení	o lidech, aplikacích, budíku a dalších rušivých prvcích.	
		Rozvrhy	Zakázat / povolit funkci přerušení během režimu spánku a událostí.	

Položka úpravy	Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí	
Úložiště Storage	Zobrazení a nastavení úložiště zařízení. Správce úložiště, Uvolnění míst			
	Objem médií	Příliš měkké 🔶 🔶 Příliš hlasitý		
	Nerušit	(Viz nastavení "Nerušit" v možnostech "Oznámení".)		
	Živé titulky	Rozpozná řeč v zařízení a automaticky vygeneruje titulk Jazyky, Skrýt vulgarismy, Zobrazit zvukové popisky, Živo titulky v ovládání hlasitosti		
		Přehrávač médií Pin	Zakázat / Povolit pro rychlé obnovení přehrávání, protože přehrávač médií zůstává přístupný v nabídce Rychlá nastavení.	
Zuuk o vibrooo	Média	Zobrazení médií na uzamčené obrazovce	Zakázat / povolit rychlé obnovení přehrávání, přehrávač médií zůstane otevřený na zamčené obrazovce.	
Zvuk a vibrace Sound & vibration		Zobrazit mediální doporučení	Zakázat / povolit zobrazování doporučení mediálního obsahu na základě vašich zvyklostí a preferencí.	
	Výchozí zvuk oznámení	Vyberte zvuk, který se bude ve výchozím nastavení přehrávat při oznámeních.		
	Výchozí zvuk alarmu	Vyberte zvuk, který bude ve výchozím nastavení přehráván při budíku.		
	Zvuk uzamčení obrazovky	Zakázat / povolit zvuk, který se přehrává při zamknutí obrazovky.		
	Zvuky a vibrace při nabíjení	Zakázat/povolit zvuky a vibrace při nabíjení zařízení.		
	Zvuky klepnutí a kliknutí	Zakázat / povolit zvuky, které se přehrávají při dotyku obrazovky.		
	Úroveň jasu	Příliš tmavé 🔶 🔶		
	Zamykací obrazovka	Nastavení informací nebo funkcí zobrazených na zamykací obrazovce. Soukromí, Přidat uživatele ze zamčené obrazovky, Přidat text na zamčenou obrazovku Zobrazit peněženku, Zobrazit ovládací prvky zařízení, Ovládání ze zamčeného zařízení Dvouřádkové bodiny.		
Zobrazit Display	Časový limit obrazovky	Nastavení doby trvání časového limitu obrazovky. (15 sekund / 30 sekund / 1 minuta / 2 minuty / 5 minut / 10 minut / 30 minut / nikdy)		
		Zakázat / povolit rež displeje.	žim tmavého motivu pro rozhraní	
	Tmavé téma	Nastaví se, když je aktivován režim tmavého motivu. (Žádné / Zapíná se v nastaveném čase / Zapíná se od západu do východu slunce)		
	Barvy	NEUPLATŇUJE SE		

Položka úpravy	Problém / možnost				
	Šetřič	Zakázat / povo Hodiny / Barvy	lit spořič obrazovky. / Krajina / Fotografie		
	obrazovky	Nastavení doby (Nikdy / 15 min	y trvání spořiče obrazovky. / 30 min / 60 min / 90 min)		
Zobrazit Display	Probuzení na vstupním zdroji	Zakázat / povo	Zakázat / povolit		
	Probuzení při dotyku	Zakázat / povolit			
	Časový limit vypnutí	Nastavte dobu trvání vypnutí. (1 hodina / 12 hodin / 24 hodin)			
Tapety	Fotografie	Zakázat / povo	lit používání fotoalba.		
Wallpaper	Tapety & styl	Zakázat / povo	lit používání tematických ikon.		
		Nastavte veliko	ost písma a zobrazení.		
		Tučný text	Zakázat / povolit tučný text.		
	Velikost zobrazení a text	Vysoce kontrastní text	Zakázat / povolit text s vysokým kontrastem.		
		Obnovení nastavení	Velikost displeje a nastavení textu se obnoví na údaje přednastavené z výroby.		
	Barva a pohyb	Inverze barev	Zakázat / Povolit (Inverze barev / Zkratka inverze barev.		
		Tmavé téma	(Viz nastavení "Tmavý motiv" v možnostech "Zobrazení".)		
		Korekce barev	Zakázať / povolit korekci barev. Červeno-zelená / Červeno-zelená / Modro- žlutá / Šedá škála Zakázat / povolit "Zkratku pro korekci barev".		
		Odstranění animací	Snížení pohybu na obrazovce.		
		Velký ukazatel myši	Ukazatel myši bude výraznější.		
Přístupnost Accessibility	Zvětšení	Zkratka pro zvětšení	Zakázat / povolit " Zkratku zvětšení ".		
		Typ zvětšení	Vyberte způsob zvětšení. Zvětšení celé obrazovky / Zvětšení části obrazovky / Přepínání mezi celou a částečnou obrazovkou		
		Zvětšit psaní	Lupa sleduje text při psaní.		
	Přístup k přepínači	Zakázat / povoli přední kamery	t Ovládání zařízení pomocí přepínačů nebo		
	Ovládání časování	Zpoždění při dotyku a podržení	Nastavuje dobu, po kterou je klepnutí na obrazovku rozpoznáno jako akce dotyk a podržení. (Krátké / střední / dlouhé)		
		Čas pro provedení akce (časový limit zpřístupnění)	Zvolte dobu zobrazení dočasných zpráv vyzývajících k provedení akce. (Výchozí / 10 sekund / 30 sekund / 1 minuta / 2 minuty)		
		Automatické kliknutí (časování prodlevy)	Nastavení automatického provedení akce, pokud kurzor zůstane po zadanou dobu nehybný. (Automatické kliknutí vypnuto / krátké / střední / dlouhé / vlastní)		

Položka úpravy	Problém / možnost			
	Ovládací prvky systému	Navigace v systému	Nastavení způsobu navigace v systému. (Navigace gesty / Navigace pomocí 3 tlačítek / Tradiční navigace)	
		Použití živých titulků	Zakázat / povolit živé titulky.	
	Živé titulky	Nastavení	Jazyky, Zakázat / Povolit (Skrýt vulgarismy / Zobrazit zvukové popisky / Živé titulky v ovládání hlasitosti)	
		Předvolby titulků	Zakázat / povolit titulek.	
	Předvolby titulků	Velikost a styl titulků	Nastavení velikosti a stylu titulků.	
DY/stowerst		Další možnosti	Nastavení jazyka titulků.	
Accessibility	Popis zvuku	Zakázat / povolit zvukový popis.		
recooliding	Sluchadla	Pro sluchadla,	kochleární implantáty.	
	Nastavení	Monofonní zvuk	Zakázat / povolit monofonní zvuk.	
	zvuku	Vyvážení zvuku	Nastavení vyvážení levého a pravého zvukového kanálu na zvukových zařízeních.	
	Zkratky pro přístupnost	Tlačítko zpřístupnění	Rychlý přístup k funkcím přístupnosti. Umístění / Velikost / Blednutí při nepoužívání / Průhlednost při nepoužívání	
		Zkratka ze zamčené obrazovky	Zakázat / povolit zástupce pro přístup k funkcím ze zamčené obrazovky.	
	Výstup převodu textu na řeč	Nastavte preferovaný motor, jazyk, rychlost a výšku řeči.		
	Správce oprávnění	Nastavení oprávnění aplikace.		
	Přístrojová deska pro ochranu osobních údajů	Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů a spravujte předvolby ochrany osobních údajů.		
	Reklamy	Správa personalizace reklam. Obnovení reklamního ID, Odhlášení od personalizace reklam. Reklamy Google		
Zabezpečení a ochrana	Připojení ke zdraví	Správa přístup	u aplikací ke zdravotním údajům.	
Security & Privacy	Aktualizace sdílení dat	Přehled aplikad	cí, které změnily způsob, jakým mohou sdílet ploze	
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Přístupová místnost	Pro aplikace a	služby.	
	Přístup k mikrofonu	U aplikací a slu být údaje z mik	užeb. pokud je toto nastavení vypnuté, mohou krofonu sdíleny i při volání na tísňovou linku.	
	Zobrazit přístup do schránky	Zakázat / povo textu, obrázkůr	lit zobrazování zprávy při přístupu aplikací k n nebo jinému obsahu, který jste zkopírovali.	
	Zobrazit hesla	Zakázat / povolit funkci hesla displeje.		

Položka úpravy	Problém / možnost			
Zabeznečení	Přístup k poloze	Pro aplikace	a služby.	
a ochrana soukromí	Ovládací prvky činnosti	Zvolte aktivity ukládat.	/ a informace, které povolíte Googlu	
Security & Privacy	Více zabezpečení a soukromí	Automatické vyplňování, inteligentní zámek, aplikace pro správu zařízení, šifrování a pověření, důvěryhodn agenti, připínání aplikací a další.		
	Místo použití	Zakázat / pov	volit služby určování polohy.	
Umístění	Oprávnění k umístění aplikace	Nastavení oprávnění k umístění aplikace.		
Location	Lokalizační služby	Upozornění na zemětřesení, služba nouzové polohy, sdílení polohy Google, skenování Wi-Fi, skenování Bluetooth		
	Nouzové informace	Nastavení os nouzových si léky, adresa,	obních zdravotních údajů pro prevenci tuací. Jméno, krevní skupina, alergie, lékařské poznámky, dárce orgánů	
	Nouzové volání SOS	Nastavte nou tísňového vo	zové volání SOS pro rychlé spuštění lání nebo signálu o pomoc.	
	Služba nouzové lokalizace	Zakázat / pov ze zařízení.	volit přístup záchranných služeb k poloze	
	Upozornění na zemětřesení	Zakázat / povolit příjem oznámení o zemětřesení.		
	Upozornění na neznámé sledovací zařízení	Zakázat / povolit upozornění, pokud je zjištěno, že s vámi cestuje neznámý sledovací zařízení.		
Bezpecnost a pohotovost Safety &	Bezdrátová tísňová upozornění	Zakázat / povolit příjem kritických tísňových upozornění.		
emergency		Extrémní hrozby	Přijímejte pouzová upozornění na	
		Závažné hrozby	extrémní hrozby a vážné hrozby.	
		Upozornění AMBER	Přijímejte tísňová upozornění na pohřešované děti.	
		Testovací upozornění	Přijímání testů nosiče a měsíčních testů ze systému bezpečnostního varování.	
		Historie tísňových výstrah	Zobrazení protokolu nebo záznamu dříve přijatých tísňových upozornění.	
		Upozornění	Nastavení připomenutí pro tísňová upozornění. (Jednou / Každé 2 minuty / Každých 15 minut / Nikdy)	
Hesla a účtv	Nastavení účtů a hes	sel.		
Passwords & accounts	Automatická synchronizace dat aplikací Zakázat / povolit automatickou synchronizaci da aplikace.		volit automatickou synchronizaci dat	
Digitální poboda	Zobrazení denního p	řehledu použí	vání zařízení a četnosti aktivit aplikací.	
a rodičovská	Omezení aplikace	Nastavení ča	sových limitů pro aplikace.	
kontrola Digital Wellbeing & parental	Režim před spaním Režim ostření	Přizpůsobte r soustředění.	nastavení režimu spánku a režimu	
controls	Správa oznámení	Přizpůsobte s	si oznámení a ovládejte přerušení.	

Položka úpravy	Problém / možnost				
	Nerušit				
Digitální pohoda a rodičovská	Hlavy vzhůru	Dřiznůcoht	si oznámoní a ovládoito přoručoní		
	Zobrazení ikony v				
kontrola	seznamu aplikací				
Digital Wellbeing & parental controls	Rodičovská	Přidejte omezení obsahu a nastavte další limity, abyste dítěti pomohli vyvážit čas strávený u			
	Kontrola	obrazovky.			
Google Google	Přístup k nastavení souvisejícímu se službami Google. Ads, Autofill, Zálohování, Zařízení a sdílení, Vyhledání mého zařízení, Rodičovská kontrola, Přizpůsobení pomocí sdílených dat, Nastavení a obnovení. Nastavení aplikací Google				
	Jazyky	Nastavení j zadávání.	azyka zobrazení, klávesnice a způsobu		
	Klávesnice	Jazyk: Cata / English / E / Lietuvių / Polski / Sud	là / Čeština / Dansk / Deutsch / Eesti Español / Français / Italiano / Latviešu Magyar / Nederlands / Norsk Bokmål / omi / Svenska / Русский / Українська		
		Režim navigace	Nastavení způsobu navigace v systému. (Navigace gesty / Navigace pomocí 3 tlačítek / Tradiční navigace)		
Systém System	Gesta	Stiskněte a podržte tlačítko napájení	Zakázat / povolit funkci pro aktivaci asistenta.		
	Datum a čas	Nastavení data a času. Datum, Čas, Použít umístění pro nastavení časového pásma, Časové pásmo, Použít výchozí místní nastavení, Použít 24hodinový formát, Formát data			
	Záloha	Zálohujte data pomocí služby Google one.			
	Aktualizace	Zkontrolujte	e a aktualizujte na nejnovější verzi		
	systému	systému Fi	mWare.		
	Možnosti resetování	Obnovení V Obnovení p (obnovení t	Vi-Fi, mobilního připojení a Bluetooth, ředvoleb aplikací, Vymazání všech dat ovárního nastavení)		
O zařízení About device	Hlavní informace v se Wi-Fi zařízení / Adres Automatické vyhledáv aktualizovaného souk	nace v sekci O nás: Adresa IP / Adresa Wi-Fi MAC / Adresa ní / Adresa Bluetooth / Čas spuštění / Číslo sestavení vyhledávání aktualizací .zip z USB nebo SD karty. Po výběr ného souboru .zip se monitor restartuje a spustí se aktualizac			
	Automatické zapnutí	Zakázat/pa	volitfunkcioutomotického zopputí/wypputí		
	Automatické vypnutí	<u></u>			
	Žádný signál pro systém Android	Povolte fun	kci No signal signal to Android.		
Rozšířená nastavení Advanced settings	Žádný signál v pohotovostním režimu Timeout	Po 5 minuta	ách bez videosignálu.		
	Časový limit pro vypnutí obrazovky bez signálu	Zakázat / p	ovolitfunkciNo signal screenoff Timeout .		
	Oprávnění USB	Účinné pou	ze v systému Android		

* Po zapnutí sítě Ethernet se vypne připojení WiFi.

Zobrazí se navigační panel nástrojů

Navigační panel nástrojů může být zobrazen na levé nebo pravé straně obrazovky.

- 5 : Zpět
- G: Home
- 🗇 : Back Stage

Vyčistit vše : Odstranění všech rozpracovaných aplikací

- Aplikace -

Na navigačním panelu můžete přizpůsobit až 7 aplikací z nabídky "Všechny aplikace" (ikonu aplikace přetáhněte myší)

- 🖸 : Tabule
- : Správce souborů
- 🧿 : Prohlížeč
- : Všechny aplikace (Clean, Browser, Browser, iiyama Account, Cloud Drive, EShare Pro, Finder, iiyama Class, iiyama DMS, iiyama Share, iMirror, Keeper, Note, Palette, Settings, Viualizer, WPS Office)

- Postranní panel -

Pomocí postranního panelu lze rychle provádět různé operace. Jak otevřít: kliknutím na tlačítka průsvitného panelu na levé a pravé straně postranní panel rozbalíte a kliknutím na prázdnou oblast postranní panel zavřete. Mezi funkce postranního panelu patří např: Zpět, Domů, Multitasking, Anotace, Zdroj signálu, Ovládací panel, Nabídka zařízení.

- 🖉 : Anotace
- 📵 : Zdroj signálu
- 🕒 : Panel Contorl

Nahoře: Můžete rychle ovládat funkce Wi-Fi, hotspot a Bluetooth a kliknutím na pravý dolní roh vstoupit na příslušnou stránku v nastavení.

Prostřední: můžete zapnout nebo vypnout několik nástrojů zkratek.

- Síť Ethernet: Klepněte na zapnutí/vypnutí kabelové sítě.
- 🖾 : Snímek obrazovky: Po otevření se postranní panel automaticky skryje.
- ③ : Chytrá ochrana očí: Kliknutím na tlačítko zapnout/vypnout se sníží modré světlo obrazovky po otevření, aby se snížilo poškození očí.
- Automatické podsvícení: klikněte na otevřít/zavřít, po otevření se jas obrazovky sníží o 30 %, když se dotknete, a jas se obnoví po 5 s bez dotyku, aby se snížil jas oslnění během provozu nebo psaní.
- ECO: Klikněte na tlačítko otevřít/zavřít, po otevření se jas obrazovky nastaví na 25 a vypněte automatické nastavení jasu, pokud jas nastavíte ručně nebo otevřete automatické nastavení, režim úspory energie se automaticky vypne.
- Dotykový zámek: Po otevření je dotyk obrazovky uzamčen a událost dotyku nereaguje na. Logo zámku se zobrazí v levém horním rohu rozhraní a způsob odstranění zámku je následující:
 - (1) Pomocí kombinace kláves dálkového ovládání stiskněte postupně V-,V-,V+,V+
 - (2) Použití souborů
 - a. Vytvořte nový textový dokument
 - b. Vstup U2FsdGVkX18v36IHH2OloQYdlbG + Y18YkDs9R1ACvSE =
 - c. Pojmenujte soubor usb_child_key

- d. Odstraňte příponu souboru.txt
- e. Znaky souboru jsou UTF-8
- f. Po uložení a v kořenovém adresáři disku U
- g. V režimu dotykového zámku vložte klíč USB a odemkněte jej
- Cámek obrazovky: Na stránce System Settings (Nastavení systému) můžete upravit režim odemykání zamčené obrazovky.
- 😡 : Pouze zvuk: Klikněte a obrazovka zhasne, pouze zvukový výstup zůstane zachován.
- (Podsvícení je vypnuté: (Dvakrát klikněte dvěma prsty na obrazovku, abyste zapnuli nebo vypnuli spouštěč.)
- ➡ : Vypněte OPS: Klepnutím na tlačítko OPS vypnete.
- (): Vypnutí napájení: Klepnutím na tlačítko vypnete stroj.
- ③ : Restartujte: Klepnutím na tlačítko restartujete počítač.
- ※ : Zmrazení: Klikněte na obrazovku, která má být opravena.
- : Obrazovka dolů: Kliknutím posunete obrazovku o třetinu dolů (Třemi prsty na horní části obrazovky spustíte zapnutí nebo vypnutí)
- 😸 : Spotlight: Klepnutím na tlačítko otevřete reflektor.

Dole: Dlouhým stisknutím aplikace s "ikonou více oken" můžete otevřít aplikaci ve formě volného okna.

- E) : Menu zařízení: Podrobné informace o ovládání naleznete na straně 25.
- 战 : Rozpoznávání obrazovky Al

Díky rozpoznávání obrazovky pomocí umělé inteligence splňuje potřebu uživatele vyhledat jakýkoli prvek

v rámci libovolné scény nebo rozhraní. Na obrázku níže je příklad aplikace prohlížeče:

 Pokud při procházení určitého typu informací chceme dále vyhledávat obrázky nebo text v něm, můžeme kliknout na postranní panel a poté kliknout na tlačítko rozpoznávání obrazovky Al ve spodní části. V této chvíli můžete vstoupit do režimu výběru kruhu a kliknutím na levý dolní roh zobrazit návod k obsluze.



 Zakroužkujte obsah, který chcete vyhledat, a po zvednutí ruky obsah prostřednictvím funkce obrazovky Al extrahujte příslušný text a obrázky zobrazené ve vyskakovacím okně.



 Můžete vybrat text a poté jej v prohlížeči vyhledat nebo zkopírovat, nebo kliknout na obrázek a poté si vpravo v prohlížeči zobrazit podrobnosti o obrázku.



Radiální menu

Radiální nabídka poskytuje uživateli rychlý způsob ovládání a uživatel může otevřít aplikaci ve formě volného okna prostřednictvím radiální nabídky, základní ovládání je následující:

- Dlouhým stisknutím pěti prstů v libovolném rozhraní vyvoláte radiální nabídku.
- · Klepnutím na kruh uprostřed rozbalíte nebo stáhnete radiální nabídku.
- · Přetažením kruhu uprostřed přesunete polohu radiální nabídky.
- Radiální menu Složený stav

je to barevná plovoucí koule, kterou lze zakrýt v horní části stránky aplikace a která může přetáhnout a umístit kamkoli na stránku.

Rozšířený stav radiální nabídky:

Klepnutím na "plus" nebo dlouhým stisknutím libovolné aplikace vstoupíte do režimu úprav, zobrazí se nabídka aplikace. Uživatelé mohou v nabídce aplikací přímo vybrat často používané aplikace a umístit je do radiální nabídky.



- Zkratka*
- Aplikace -

Přetažením ikony aplikace ze seznamu "Všechny aplikace" vytvoříte na obrazovce ikonu zástupce.

- Soubor / složka -

Přetažením souboru nebo složky z Finderu vytvoříte na obrazovce ikonu zástupce.

- Webové stránky -

Zástupce vytvoříte otevřením požadované webové stránky a kliknutím na možnost "Odeslat rychlý odkaz na Desktop" v nabídce nastavení.

- Přesun -

Přesouvejte dlouhým stisknutím ikony a přetažením.

- Odstranit -

Odeberte ji dlouhým stisknutím ikony a kliknutím na možnost Odebrat z nabídky.

* K dispozici po přihlášení do účtu iiyama.

<Jak používat Votekit>

- 1 Klepnutím na ikonu aplikace 2 získáte přístup k aplikaci.
- ② Zobrazí se stránka Nastavení tématu a možností hlasování a kliknutím na vstupní pole vyvoláte zadávání z klávesnice.
- ③ Kliknutím na tlačítko "Resetovat" vymažete možnosti a motivy; kliknutím na tlačítko Další nastavíte jeden/více výběrů, požadavky na anonymní/skutečné jméno
- ④ Kliknutím na tlačítko "Start voting" zobrazíte QR kód pro hlasování. Účastníci mohou hlasovat naskenováním kódu a výsledky hlasování se obnovují v reálném čase
- ⑤ Hlasování ukončíte kliknutím na tlačítko "Ukončit hlasování", QR kód vyplní funkci a stránka s hlasováním se zavře; zobrazí se výsledky statistik hlasování.
- ⑥ Kliknutím na tlačítko "Uložit" uložíte výsledky hlasování; kliknutím na tlačítko "Vložit tabuli" vložíte výsledky hlasování na tabuli a zobrazíte je.

- ×		- ×
Voting subject Piease enter the voting subject Options1 Options2 Options2	Set Set Multiple choice Anonymous voting	Scan to vote Voting will end in 30:00
NEXT STEP	START VOTING	0
RESET	BACK	END VOTING

[Tabule]

Jedná se o software pro psaní.

Může psát znaky, Čáry a obrázky jako na tabuli. Také může vložit obrázek nebo soubor.

Dotykovým perem klikněte na 🖾.

- Nástroje -

Nabídka: Zobrazit nabídku tabule.

Novinka: Uložení zápisu na tabuli a otevření nové poznámky.

Otevřeno: Otevřete soubor.

Uložit: Uložit aktuální dokument do formátu obrázku do prohlížeče souborů.

Uložit jako: Uložit soubor jako doplněk k aktuálnímu souboru.

Nahrávání do cloudu: Nahrajte soubor tabule na síťový disk pro uložení a

můžete si vybrat různé formáty, například: zdrojové, obrazové a pdf soubory.

QR kód: kliknutím na něj můžete prezentovat a sdílet dvourozměrný kód, a uživatelé si mohou naskenováním kódu stáhnout soubor s obrázkem tabule. Kliknutím na šifrování nad QR kódem vygenerujete digitální heslo. Po naskenování kódu je třeba zadat heslo pro získání obsahu Podpora místní sítě a externího síťového sdílení dvěma způsoby, uživatelé si mohou vybrat výchozí režim v nastavení systému.

E-mail: Po svázání schránky lze soubor tabule odeslat přímo prostřednictvím schránky.

Nastavení: Obecná nastavení tabule slouží k nastavení různých stavů tabule podle požadavků.

Odchod: Návrat na hlavní obrazovku.

Pero: Změňte šířku a barvu tahu. (Pero/Velikost písma/Barva písma)

Guma: Vymazat zadaný objekt.

Vyberte: Výběr upravovaného objektu, možnost přesunu, možnost přiblížení.

Tvar: Nakreslete tvar.

Sada nástrojů: Do tabule lze vložit celou řadu nástrojů, včetně obrázků, tabulek, matematických nástrojů, zdroje signálu, myšlenkových map, dokumentů, videí, prohlížečů, votekitu, časovače, snadného nahrávání, kamery, čtyřřádkové mřížky, webu, samolepicích poznámek.

Zrušit: Zrušit

Přepracovat: Přepracovat

Letecký pohled: Letecký pohled umožňuje přesně vidět, kde se aktuální pohled nachází v rámci tabule. Pohled lze přesouvat přímo stisknutím a podržením modrého rámečku v rámci leteckého pohledu nebo přímým kliknutím na různé oblasti leteckého pohledu. Kliknutím na [Back to] (Zpět na) upravíte zobrazení na zobrazení před vstupem do Leteckého pohledu.

- Funkce prodloužení pera -

Po výběru rukopisu lze rukopis změnit na inteligentní text a dále jej zpracovávat. Nástroje : Barva, Smartwrite, Hledat, Převrátit, Nahoru, Klonovat, Odstranit

- Funkce rozšíření obrazu -

Po výběru obrázku lze obrázek transformovat na vektorový obrázek a obrázek lze zrcadlit. Nástroje : Oříznutí, SVG, Převrácení, Nahoru, Přesunout na, Klonování, Odstranit

[Správce souborů]

Dotykovým perem klikněte na 🗔.

	Lecal 1700/cr4.000	11			Local 17005-64.005	100 m
Whiteboard	File List		0 0 0	Whiteboard	File List	0 🔵 🕤
2	Name 0	Date 0	Size C	2	Name 0	Date 🗇 Size 🗢
PIC	autorun.inf	2024.09.05		Pic	autorun.inf	2024.09.05
Doc	5.0 (2)	2024.09.03		Doc	5.0 (2)	2024.09.03
Video	fseventsd	2024.09.02		Video	.fseventsd	2024.09.02
8	screen screen	2024.08.29			screen	2024.08.29
Music	Screenshot	2024.08.28		Music	Screenshot	2024.08.28
Zip	ScreenRecord	2024.08.21		Zip	ScreenRecord	2024.08.21
	.TemporaryItems	2024.07.24		•	.Temporaryltems	2024.07.24
АРК	🚞 III (6)	2024.07.24		APK	🔲 II (6)	2024.07.24
	Trashes	2024.07.24			.Trashes	2024.07.24
•	Android	2024.07.24	=	\odot	Android	- 0 ⁴⁴ 0 4 6 6 6 8 8 6

Správce souborů umožňuje prohlížet soubory v systému lokálně a na externích zařízeních, přičemž nabízí dvě formy prohlížení:

- Všechny soubory: Otevřít podle adresáře složky
- CategoryView: tabule, obrázky, dokumenty, videa, hudbu, balíčky zip a APK.

Procházejte soubory uložené v interním úložném zařízení, v úložišti USB, ve veřejném cloudu, ve vzdáleném souboru a ve svém cloudovém úložišti.

Podporovaný formát

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (soubor otevřete pomocí WPS Office)

Poznámka : Soubory poznámek, snímek obrazovky

Film : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .vob .mpg/.mpeg .ts

Obrázek : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Hudba : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

- Nástroje -

- Olimination States i vyhledávání
- 🙁 : zrušit
- 🙂 : síť
- 😑 : Seznam
- 🕥 : Zpět
- : Exit
- 0 : Smazat
- 💿 : Paste
- 🧧 : střih
- : Kopírovat
- 🕑 : Přejmenování
- 回 : Vybrat vše
- : Vytvořit složku
- : Seznam funkcí
- 🕝: Přepnutí na Cloud Drive a stránku Telefile
- 🛆 : Cloud Drive: Přidání služby OneDrive nebo Disk Google do Správce souborů
- : Vzdálený soubor: Podporuje přístup k SAMBA(SM3.0) a FTP.

Moje soubory

po připojení k účtu iiyama se ve službě OneDrive nebo Google Drive vytvoří složka"Moje soubory".

Vzdálený soubor

Podpora přístupu k serverům SAMBA(SMB1.0) a FTP.

[Prohlížeč (Webový prohlížeč)]

Připojte se k síti a procházejte web.

Dotykovým perem klikněte na 💿.

[Disk Google]

Připojte síť a cloudovou jednotku.

Dotykovým perem klikněte na 🛆.

[EShare Pro]

EShare je aplikace pro interakci na více obrazovkách, která umožňuje přirozený a příjemný uživatelský zážitek při domácí zábavě, obchodních prezentacích a vzdělávacích kurzech.

Dotykovým perem klikněte na 📵.

[iiControl]

Tento software poskytuje organizacím pohodlné a rychlé řešení jednotné správy koncových zařízení, vytváří efektivní systém správy zařízení v reálném čase, pomáhá digitalizovat prostředí kampusu a usnadňuje jeho správu.

Dotykovým perem klikněte na 🗔.

[iiShare]

Jedná se o software, který dokáže bezdrátově sdílet obrazovku s jiným notebookem atd..

Dotykovým perem klikněte na 🔜.

[Kamera]

Můžete vybrat kameru, kterou chcete použít, z kamerového zařízení připojeného k počítači a zobrazit náhled kamery.

Dotykovým perem klikněte na 🖸.

ΡΟΗΟΤΟVOSTNÍ FUNKCE

Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.



* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

- 1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
- Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
- Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

	Problém	Kontrola
1	Nezobrazí se obraz. (Indikátor napájení se nerozsvítí.)	□ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. □ Spínač napájení je zapnutý. □ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
	(Indikátor napájení je bílá.)	 □ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. □ Zvyšte kontrast a / nebo jas. □ Počítač je zapnutý. □ Signální kabel je správně připojen. □ Signální načasování počítače je v specifikaci displej.
	(Indikátor napájení svítí červená.)	 □ Pokud se na monitoru zobrazuje "Žádný signál", dotkněte se klávesnice nebo myši. □ Počítač je zapnutý. □ Signální kabel je správně připojen. □ Signální načasování počítače je v specifikaci displej.
2	Obrazovka není synchronizována.	□ Signální kabel je správně připojen. □ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
3	Pozice obrazu není ve středu.	□ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
4	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	□ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.
5	Obrazovka se třese.	□ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. □ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
6	Žádný zvuk.	□ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. □ Audio kabel je správně připojen. □ Hlasitost je nastavena. □ Ticho je Vypnout. □ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

ČESKY

Problém

Kontrola

- ⑧ Ozývá se podivný □ Audio kabel je správně připojen. zvuk.
- Poloha dotyku se Kalibrační funkce je nastavena správně. neposunuje.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor. Prosím navštivte naše webové stránky: https://iiyama.com pro recyklaci monitoru.

DODATEK

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE: ProLite TE9813A-B1AG

Dotyk	Technologie	IR Touch 40bodů		
	Přenos světla	88%		
	Tvrdost	7H		
Obrazovka	Tloušťka	4 mm		
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB		
	Doba odezvy	8ms		
Kategorie velikosti		98"		
	Technologie panelů	IPS		
	Velikost	Úhlopříčka: 97,5" (247,70 cm)		
I CD	Rozteč pixelů	0,5622 mm V × 0,5622 mm V		
Panel	Jas	500cd/m² (typické, panel), 230cd/m² (výchozí / úsporné)		
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typické: bez skla)		
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)		
	Doba odezvy	8ms (typické, od šedé k šedé)		
Barvy disple	je	Přibližně 1,07B		
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontální: 30,0-135,0 kHz, vertikální: 24-60 Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontálně: 30,0-135,0 kHz, vertikálně: 24-60 Hz		
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů		
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3.2Gen1: 3840 × 2160 60Hz		
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2		
Standard USB		USB 2,0 (DC5V, 500mA) ×1 USB 3,2 Gen 1 (5Gb/s, DC5V, 900mA) ×3 (přední: 2, boční: 1) USB-C 2,0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A) ×1 * ¹ USB-C 3,2 Gen1(5Gb/s, 5V, 3A) ×1 * ¹		
Počet portů USB Tvar konektoru		2 : Typ C 1 Proti proudu: typ B (pro dotyk) 4 Po proudu: typ A		
Konektor MIC IN		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
Konektor Audio Out *2		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)		
Sériový port		Vstup RS-232C		
Vstupní videosignál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C 3,2 Gen1 (DisplayPort 1,2)		
Vstupní zvukový signál		2,0 Vrms maximálně		
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz		
Konektor SPDIF out		SPDIF		

Reproduktory	Interní: 2 Typické: 20W (stereo reproduktory) 1 Typické: 20W subwoofer		
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/ IEC 18092 (Ecma 340).)		
PIR	Detekční úhel: 120° Rozsah detekce: Až 6 metrů		
verze iiWare	V21E (se systémem Android ™ 14)		
Maximální velikost obrazovky	2158,848 mm Š × 1214,352 mm V / 85,0" Š × 47,8" V		
Zdroj energie	100-240VAC, 50/60Hz, 9A		
Spotřeba energie * ³	typický příkon 303 W (výchozí nastavení / úspora energie) Pohotovostní režim: maximálně 0,5 W, vypnutý režim: maximálně 0,3 W		
Rozměry / čistá hmotnost	2235,5 × 1326,0 × 136,5 mm / 88,0 × 52,2 × 5,4" (Š × V × H) 98,5kg / 217,2lbs		
Úvahy o životním prostředí	Provoz:Teplota0 až 40°C / 32 až 104°FVlhkost10 až 90 % (bez kondenzace)Skladování:TeplotaVlhkost-20 až 60°C / 4 až 140°FVlhkost10 až 90 % (bez kondenzace)		
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC		

POZNÁMKA

- *1 DisplayPort 1,2 ALT mode/Touch/Power Delivery, potřebuje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK.
- *² Použití náhlavní soupravy s tímto portem není podporováno.
- *³ Pokud nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE8613A-B1AG

Dotyk	Technologie	IR Touch 40bodů			
	Přenos světla	88%			
	Tvrdost	7H			
Obrazovka	Tloušťka	3,2 mm			
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB			
	Doba odezvy	8ms			
Kategorie velikosti		86"			
	Technologie panelů	IPS			
	Velikost	Úhlopříčka: 85,6" (217,4 cm)			
I CD	Rozteč pixelů	0,4935 mm V × 0,4935 mm V			
Panel	Jas	500cd/m² (typické, panel), 285cd/m² (výchozí / úsporné)			
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typické: bez skla)			
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)			
	Doba odezvy	8ms (typické, od šedé k šedé)			
Barvy disple	je	Přibližně 1,07B			
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontální: 30,0-135,0 kHz, vertikální: 24-60 Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontálně: 30,0-135,0 kHz, vertikálně: 24-60 Hz			
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů			
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz			
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2			
Standard USB		USB 2,0 (DC5V, 500mA) ×1 USB 3,2 Gen 1 (5Gb/s, DC5V, 900mA) ×3 (přední: 2, boční: 1) USB-C 2,0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3,25A) ×1 * ¹ USB-C 3,2 Gen1(5Gb/s, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A) ×1 * ¹			
Počet portů USB Tvar konektoru		2 : Typ C 1 Proti proudu: typ B (pro dotyk) 4 Po proudu: typ A			
Konektor MIC IN		ø 3,5mm mini jack (stereo)			
Konektor Audio Out *2		ø 3,5mm mini jack (stereo)			
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)			
Sériový port		Vstup RS-232C			
Vstupní videosignál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C 3,2 Gen1 (DisplayPort 1,2)			
Vstupní zvukový signál		2,0 Vrms maximálně			
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz			
Konektor SPDIF out		SPDIF			

ČESKY

Reproduktory	Interní: 2 Typické: 20W (stereo reproduktory) 1 Typické: 20W subwoofer		
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 , MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/ IEC 18092 (Ecma 340).)		
PIR	Detekční úhel: 120° Rozsah detekce: Až 6 metrů		
verze iiWare	V21E (se systémem Android ™ 14)		
Maximální velikost obrazovky	1895,0 mm Š × 1066,0 mm V / 74,6" Š × 42,0 V		
Zdroj energie	100-240VAC, 50/60Hz, 6A		
Spotřeba energie * ³	282W typicky (výchozí / úsporný) Pohotovostní režim: maximálně 0,5 W, vypnutý režim: maximálně 0,3 W		
Rozměry / čistá hmotnost	1955,5 × 1154,0 × 120,5 mm / 77,0 × 45,4 × 4,7" (Š × V × H) 58,6 kg / 129,2 liber		
Úvahy o životním prostředí	Provoz:Teplota0 až 40°C / 32 až 104°FVlhkost10 až 90 % (bez kondenzace)Skladování:TeplotaVlhkost10 až 90 % (bez kondenzace)Vlhkost10 až 90 % (bez kondenzace)		
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC		

POZNÁMKA

- *1 DisplayPort 1,2 ALT mode/Touch/Power Delivery , když je spuštěn OPS, USB-C 3,2 podporuje pouze 65W, USB-C 2,0 podporuje pouze 15 W.
- Potřebuje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK.
- *² Použití náhlavní soupravy s tímto portem není podporováno.
- *³ Pokud nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE7513A-B1AG

Dotyk	Technologie	IR Touch 40bodů		
	Přenos světla	88%		
	Tvrdost	7H		
Obrazovka	Tloušťka	3,2 mm		
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB		
	Doba odezvy	8ms		
Kategorie velikosti		75"		
	Technologie panelů	IPS		
	Velikost	Úhlopříčka: 74,52" (189,273 cm)		
I CD	Rozteč pixelů	0.4296 mm V × 0,4296 mm V		
Panel	Jas	500cd/m² (typické, panel), 285cd/m² (výchozí / úsporné)		
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typické: bez skla)		
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)		
	Doba odezvy	8 ms (typické, od šedé k šedé)		
Barvy displej	e	Přibližně 1,07B		
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontální: 30,0-135,0 kHz, vertikální: 24-60 Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontálně: 30,0-135,0 kHz, vertikálně: 24-60 Hz		
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů		
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz		
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2		
Standard USB		USB 2,0 (DC5V, 500mA) ×1 USB 3,2 Gen 1 (5Gb/s, DC5V, 900mA) ×3 (přední: 2, boční: 1) USB-C 2,0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3,25A) ×1 * ¹ USB-C 3,2 Gen1(5Gb/s, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A) ×1 * ¹		
Počet portů USB Tvar konektoru		2 : Typ C 1 Proti proudu: typ B (pro dotyk) 4 Po proudu: typ A		
Konektor MIC IN		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
Konektor Audio Out *2		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)		
Sériový port		Vstup RS-232C		
Vstupní videosignál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C 3,2 Gen1 (DisplayPort 1,2)		
Vstupní zvukový signál		2,0 Vrms maximálně		
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz		
Konektor SPDIF out		SPDIF		

ČESKY

Reproduktory	Interní: 2 Typické: 20W (stereo reproduktory) 1 Typické: 20W subwoofer		
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 , MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/ IEC 18092 (Ecma 340).)		
PIR	Detekční úhel	l: 120° Rozsah	detekce: Až 6 metrů
verze iiWare	V21E (se syst	témem Android	™ 14)
Maximální velikost obrazovky	1650,0 mm Š × 928,0 mm V / 65,0" Š × 36,5 V		
Zdroj energie	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A		
Spotřeba energie * ³	typický výkon 217 W (výchozí nastavení / úspora energie) Pohotovostní režim: maximálně 0,5 W, vypnutý režim: maximálně 0,3 W		
Rozměry / čistá hmotnost	1710,0 × 1016,0 × 120,5 mm / 67,3 × 40,0 × 4,7" (Š × V × H) 47,3kg / 104,3lbs		
Úvahy o životním prostředí	Provozní Skladování	Teplota Vlhkost Teplota Vlhkost	0 až 40°C / 32 až 104°F 10 až 90 % (bez kondenzace) -20 až 60°C / 4 až 140°F 10 až 90 % (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, T	ÜV-GS, EAC	

POZNÁMKA

*1 DisplayPort 1,2 ALT mode/Touch/Power Delivery , když je spuštěn OPS, USB-C 3,2 podporuje pouze 65 W, USB-C 2,0 podporuje pouze 15 W.

Potřebuje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK.

- *2 Použití náhlavní soupravy s tímto portem není podporováno.
- *³ Pokud nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE6513A-B1AG

Dotyk	Technologie	IR Touch 40bodů		
	Přenos světla	88%		
	Tvrdost	7H		
Obrazovka	Tloušťka	3,2 mm		
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB		
	Doba odezvy	8ms		
Kategorie ve	likosti	65"		
	Technologie panelů	IPS		
	Velikost	Úhlopříčka: 64,5" (163,9 cm)		
LCD	Rozteč pixelů	0,372 mm V × 0,372 mm V		
Panel	Jas	500cd/m² (typické, panel), 285cd/m² (výchozí / úsporné)		
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typické: bez skla)		
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)		
	Doba odezvy	8ms (typické, od šedé k šedé)		
Barvy displej	e	Přibližně 1,07B		
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontální: 30,0-135,0 kHz, vertikální: 24-60 Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontální: 30,0-135,0 kHz, Vertikální: 24-60 Hz		
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů		
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3.2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz		
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2		
Standard USB		USB 2,0 (DC5V, 500mA) ×1 USB 3,2 Gen 1 (5Gb/s, DC5V, 900mA) ×3 (přední: 2, boční: 1) USB-C 2,0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3,25A) ×1 * ¹ USB-C 3.2 Gen1(5Gb/s, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A) ×1 * ¹		
Počet portů USB Tvar konektoru		2 : Typ C 1 Proti proudu: typ B (pro dotyk) 4 Po proudu: typ A		
Konektor MIC IN		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
Konektor Audio Out *2		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)		
Sériový port		Vstup RS-232C		
Vstupní videosignál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C 3,2 Gen1 (DisplayPort 1,2)		
Vstupní zvukový signál		2,0 Vrms maximálně		
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz		
Konektor SPDIF out		SPDIF		

Reproduktory	Interní: 2 Typické: 20W (stereo reproduktory) 1 Typické: 20W subwoofer		
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 , MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/ IEC 18092 (Ecma 340).)		
PIR	Detekční úhel:	: 120° Rozsah	detekce: Až 6 metrů
verze iiWare	V21E (se syste	émem Android	™ 14)
Maximální velikost obrazovky	1428,5 mm Š × 803,5 mm V / 56,2" Š × 31,6 V		
Zdroj energie	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A		
Spotřeba energie * ³	182W typicky (výchozí / úsporný) Pohotovostní režim: maximálně 0,5 W, vypnutý režim: maximálně 0,3 W		
Rozměry / čistá hmotnost	1489,0 × 891,5 35,0kg / 77,2lb	5 × 118,5 mm / bs	58,6 × 35,1 × 4,6" (Š × V × H)
Úvahy o životním prostředí	Provozní Skladování	Teplota Vlhkost Teplota Vlhkost	0 až 40°C / 32 až 104°F 10 až 90 % (bez kondenzace) -20 až 60°C / 4 až 140°F 10 až 90 % (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜ	ÜV-GS, EAC	

POZNÁMKA

*1 DisplayPort 1,2 ALT mode/Touch/Power Delivery , když je spuštěn OPS, USB-C 3,2 podporuje pouze 65 W, USB-C 2,0 podporuje pouze 15 W.

Potřebuje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK.

- *² Použití náhlavní soupravy s tímto portem není podporováno.
- *³ Pokud nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE5513A-B1AG

	Technologie	IR Touch 40bodů		
Dotyk Obrazovka	Přenos světla	88%		
	Tvrdost	7H		
	Tloušťka	3,2 mm		
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB		
	Doba odezvy	8ms		
Kategorie velikosti		55"		
	Technologie panelů	IPS		
	Velikost	Úhlopříčka: 54,6" (138,8 cm)		
I CD	Rozteč pixelů	0.315 mm V × 0,315 mm V		
Panel	Jas	500cd/m² (typické, panel), 255cd/m² (výchozí / úsporné)		
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typické: bez skla)		
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)		
	Doba odezvy	8ms (typické, od šedé k šedé)		
Barvy disple	je	Přibližně 1,07B		
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontální: 30,0-135,0 kHz, vertikální: 24-60 Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontálně: 30,0-135,0 kHz, vertikálně: 24-60 Hz		
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů		
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz		
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2		
Standard USB		USB 2,0 (DC5V, 500mA) ×1 USB 3,2 Gen 1 (5Gb/s, DC5V, 900mA) ×3 (přední: 2, boční: 1) USB-C 2,0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3,25A) ×1 * ¹ USB-C 3,2 Gen1(5Gb/s, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A) ×1 * ¹		
Počet portů USB Tvar konektoru		2 : Typ C 1 Proti proudu: typ B (pro dotyk) 4 Po proudu: typ A		
Konektor MIC IN		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
Konektor Audio Out *2		ø 3,5mm mini jack (stereo)		
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)		
Sériový port		Vstup RS-232C		
Vstupní videosignál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C 3,2 Gen1 (DisplayPort 1,2)		
Vstupní zvukový signál		2,0 Vrms maximálně		
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz		
Konektor SPDIF out		SPDIF		

Reproduktory	Interní: 2 Typické: 20W (stereo reproduktory) 1 Typické: 20W subwoofer								
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 , MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/ IEC 18092 (Ecma 340).)								
PIR	Detekční úhel: 120° Rozsah detekce: Až 6 metrů								
verze iiWare	V21E (se systémem Android ™ 14)								
Maximální velikost obrazovky	1209,6 mm Š × 680,4 mm V / 47,6" Š × 26,8 V								
Zdroj energie	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A								
Spotřeba energie * ³	typický výkon 125 W (výchozí nastavení / úspora energie) Pohotovostní režim: maximálně 0,5 W, vypnutý režim: maximálně 0,3 W								
Rozměry / čistá hmotnost	1267,0 × 765,5 × 117,5 mm / 49,9 × 30,1 × 4,6" (Š × V × H) 26,1kg / 57,5libry								
Úvahy o životním prostředí	Provozní Skladování	Teplota Vlhkost Teplota Vlhkost	0 až 40°C / 32 až 104°F 10 až 90 % (bez kondenzace) -20 až 60°C / 4 až 140°F 10 až 90 % (bez kondenzace)						
Schválení	CE, UKCA, T	ÜV-GS, EAC	· · · ·						

POZNÁMKA

- *1 DisplayPort 1,2 ALT mode/Touch/Power Delivery , když je spuštěn OPS, USB-C 3,2 podporuje pouze 65 W, USB-C 2,0 podporuje pouze 15 W.
- Potřebuje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK.
- *² Použití náhlavní soupravy s tímto portem není podporováno.
- *³ Pokud nejsou připojena zařízení USB.

Android a Disk Google jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

ROZMĚRY: ProLite TE9813A



ROZMĚRY: ProLite TE8613A



ROZMĚRY: ProLite TE7513A



ROZMĚRY: ProLite TE6513A



ROZMĚRY: ProLite TE5513A





4xM6-25mm SCREW HOLE (VESA MOUNT)

433.5mm / 17.0"

Π

400.0mm / 15

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Časování		fH(kHz)	fV(Hz)	Bodové hodiny (MHz)	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB-C (DisplayPort)	
	640x480 VGA		31,5	60,0	25,175	0	0	\circ	
VESA	SVGA 800x600		37,9	60,0	40,000	0	\circ	\circ	\bigcirc
	XGA 1024x768		48,4	60,0	65,000	0	0	\circ	\bigcirc
	WXGA 1280x768		47,8	60,0	79,500	0	0	0	
	QVGA 1280x960		60,0	60,0	108,000	0	\circ	\circ	\Box
	SXGA 1280x1024		64,0	60,0	108,000	0	0	\circ	\bigcirc
	HD FWXGA 1366x768		47,7	60,0	85,500	0	\circ	\circ	\bigcirc
	CVT 1400x900		55,9	60,0	106,500	0	\circ	\circ	\Box
	WSXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	0	0	\circ	\bigcirc
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	0	\circ	\circ	\bigcirc
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000	0	0	\circ	\bigcirc
			112,5	50,0	594,000	\circ	0	\circ	\circ
			135,0	60,0	594,000	0	0	\circ	\bigcirc
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	0	0	\circ	\bigcirc
SD	NTSC-M		15,7	60,0	13,500				
	NTSC-J		15,7	60,0	13,500				
	PAL-BDGHI		15,7	60,0	13,500				
	480i	60 Hz	15,7	60,0	13,500	0	\circ	\circ	\bigcirc
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	0	0	\circ	\bigcirc
	480p	60 Hz	31,5	60,0	27,000	0	\circ	\circ	\bigcirc
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	0	\circ	\circ	\bigcirc
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250	\circ	0	\circ	\circ
		60 Hz	45,0	60,0	74,250	0	\bigcirc	\circ	\bigcirc
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	0	\bigcirc	\circ	\circ
		60 Hz	33,8	60,0	74,250	0	0	0	\circ
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	0	0	\bigcirc	\bigcirc
		60 Hz	67,5	60,0	148,500	0	0	$\Box O$	$\left[\right]$

* O prostředky podpořil načasování.