

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

Touch Panel PC

ProLite TW1025LASC
ProLite TW1625LASC

Děkujeme moc za výběr iiyama Dotyková obrazovka PC. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím Dotyková obrazovka PC, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY



Naskenujte QR kód a zjistíte další software/služby dostupné pro váš produkt IIYAMA nebo přejděte na iiyama.com/signup

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento Dotyková obrazovka PC je v souladu s požadavky směrnice ES/EU 2014/53/EU "Rádiových zařízeních směrnice", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model číslo : TW1025

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.44 dBm
	5180-5240 MHz	11.69 dBm
	5745-5825 MHz	12.63 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	6.73 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	6.42 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	7.55 dBm
NFC	13.56 MHz	-17.84dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-24.51dBuA/m@10m

Model číslo : TW1625

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.97 dBm
	5180-5240 MHz	14.98 dBm
	5745-5825 MHz	13.01 dBm
	5955-6415 MHz	13.91 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	5.75 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	5.88 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	6.14 dBm
NFC	13.56 MHz	-8.32 dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-9.58 dBuA/m@10m

Zařízení splňuje specifikace pro rádiové vlny, pokud se používá ve vzdálenosti 20 cm od těla. Provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz a 5945-6425 MHz je omezen pouze na použití uvnitř budov. Podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/53/EU lze tablet v Evropě používat s omezením. Omezení v pásmu 5 GHz: Podle čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU je na obalu uvedeno, že toto rádiové zařízení bude při uvedení na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Recku (EL), Španělsku (ES), Francii (FR) podléhat určitým omezením, Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (Ro), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Norsko (NO), Švýcarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštejsko (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Značka  :

Zařízení je chráněno dvojitou izolací nebo zesílenou izolací.



TENTO VÝROBEK OBSAHUJE LITHIOVOU KNOFLÍKOVOU BATERII

Baterii nezahřívajte.

Nedeformujte baterii.

Nedobíjejte baterii.

Nevyhazujte baterii do ohně.

Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

Spolknutí baterie může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžké popáleniny mohou vzniknout do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie	CR2032
Napětí baterie/typická kapacita	3V, 240mAh
Výrobce baterií	Fujian Nanping Nanfu New Energy Co., Ltd 109 Industry Road, Nanping, Fujian, P.R.China P.C. 353000
Tel	(0086)-599-873-3158
Zástupce Battery Europe	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Německo
Kontaktní osoba	Wells, Yan
E-mail	Info@apex-ee.de



Seznamte se s místními předpisy týkajícími se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Je důležité dodržovat tyto pokyny a vyhnout se likvidaci starých výrobků společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Tento výrobek obsahuje baterie, které podléhají evropskému nařízení (EU) 2023/1542, které zakazuje jejich likvidaci s běžným domovním odpadem. Další informace naleznete na naší stránce o recyklaci na adrese https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrátte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD OBRAZOVCE	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	4
ČIŠTĚNÍ	4
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU	4
PŘED POUŽITÍM DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
INSTALACE.....	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite TW1025LASC	9
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite TW1625LASC	10
PŘIPOJENÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC : ProLite TW1025LASC ..	11
PŘIPOJENÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC : ProLite TW1625LASC ..	12
INSTALACE A ODSTRANĚNÍ KRYTU KABELU :	
ProLite TW1025LASC	14
INSTALACE A ODSTRANĚNÍ KRYTU KABELU :	
ProLite TW1625LASC	15
OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18
INFORMACE O RECYKLACI.....	18
PŘÍLOHA	19
SPECIFIKACE : ProLite TW1025LASC-B1PNR	19
SPECIFIKACE : ProLite TW1625LASC-B3PNR	20
ROZMĚRY : ProLite TW1025LASC	21
ROZMĚRY : ProLite TW1625LASC	21

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte Dotykovou obrazovku PC a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř Dotykové obrazovky PC. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do Dotykové obrazovky PC. V případě nehody, okamžitě Dotykovou obrazovku PC odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání Dotykové obrazovky PC s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Dotyková obrazovka PC může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte Dotykovou obrazovku PC, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že Dotyková obrazovka PC je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ AC ADAPTÉRŮ

Používejte pouze AC adaptér poskytnutý společností iiyama. Jakákoliv odchylka od používání originálního adaptéru pomocí jiného typu adaptéru, může vést k poškození příslušenství a Dotykové obrazovky PC ohněm nebo elektrickým proudem.

NEROZEBÍREJTE AC ADAPTÉR

Rozebráním AC adaptér se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte AC Adaptér, napájecí a datový kabel. Nepokládejte na Dotykovou obrazovku PC nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat Dotykovou obrazovku PC při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte Dotyková obrazovka PC, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Rovněž nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.

NEUMISŤUJTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Dotyková obrazovka PC se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na Dotyková obrazovka PC položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

Když přesouváte Dotyková obrazovka PC, vypněte síťový vypínač, odpojte Dotyková obrazovka PC a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud Dotyková obrazovka PC neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC ZE ZÁSUVKY

Pokud Dotyková obrazovka PC nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit AC Adaptér, napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahujte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřkýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

POZOR BATERIE!

Baterii nelze vyměnit. Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko iiyama, pokud jde o bezpečnost.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte Dotyková obrazovka PC proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by Dotyková obrazovka PC měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání Dotyková obrazovka PC delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD OBRAZOVCE

Následující symptomy jsou normální u LCD obrazovky a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

POUŽÍVÁNÍ

Tento produkt lze používat 24 hodin denně s omezenou životností. Používáte-li tento produkt se sníženým jasnem na 50% maximální hodnoty, životnost podsvícení LED je obvykle 30 000 hodin.

Tento produkt podporuje orientaci na šířku, na výšku a lícem nahoru (Tabletop).

GHOSTING (GHOST IMAGE)

Uvědomte si prosím, že na všech LCD obrazovkách můžete zažít strašidlo. "Duchový obraz" se objeví, když je zbytkový obraz viditelný na obrazovce, když jsou statické obrazy zobrazovány po dlouhou dobu. "Duchový obraz" není trvalý, ale je třeba se vyhnout statickým obrázkům zobrazených po dlouhou dobu.

K PŘEDCHÁZENÍ GHOSTINGU (GHOST IMAGE)

Chcete-li zabránit duchům a prodloužit životnost Dotyková obrazovka PC, doporučujeme následující:

- Použijte spořič obrazovky, který má pohyblivou grafiku nebo černobílé obrázky.
- Pravidelně měňte pozadí plochy.
- Snižte jas Dotyková obrazovka PC.
- Pokud Dotyková obrazovka PC nepoužíváte, vypněte jej nebo pomocí multifunkčních hodin spravujte dobu vypnutí.
- Je-li Dotyková obrazovka PC nainstalován v prostředí s vysokou teplotou okolí nebo je zcela uzavřen, důrazně doporučujeme použít aktivní ventilační systém nebo chladič ventilátory.

VYMAZAT GHOSTING (GHOST IMAGE)

- Vypněte Dotyková obrazovka PC na delší dobu. Může to být na několik hodin nebo několik dní.
- Použijte spořič obrazovky (černobílý nebo bílý) a spusťte jej na delší dobu.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do Dotyková obrazovka PC, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt apovrch dotykové obrazovky.

Ředidlo	Benzín
Abrazivní čistič	Spreji
Vosk	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

KRYT DOTYKOVÝ POČÍTAC

Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Povrch dotykového displeje lze čistit měkkým čistým hadříkem navlhčeným v slabém komerčním čisticím prostředku pro mytí okenních skel nebo 50/50 směsi vody a IPA(isopropylalkoholu). K čištění povrchu panelu (nebo obrazovky), nepoužívejte kyselé nebo alkalické rozpouštědlo.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU

UPOZORNĚNÍ

- Pokud k využití dotykové funkce použijete ostré, špičaté nebo kovové předměty, může dojít k trvalému poškození panelu.
Tím rovněž můžete přijít o zbývající záruční období na zařízení.
Doporučujeme proto používat vodivý stylus (typ R0,8 nebo novější) nebo funkci aktivovat prstem.

PŘED POUŽITÍM DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

VLASTNOSTI

- ◆ Podpora rozlišení až 1280 × 800 : ProLite TW1025LASC
- ◆ Podpora rozlišení až 1920 × 1080 : ProLite TW1625LASC
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (typický) / jas 450 cd/m² (typický)
- ◆ Napájení přes Ethernet
- ◆ Automatické otáčení
- ◆ RGB Led bar
- ◆ Čtečka NFC a RFID
- ◆ Vestavěná webová Webkamera
- ◆ 2 × 2W stereofonní reproduktory
- ◆ Operační systém Android
- ◆ V souladu VESA Standard (75mm×75mm)
- ◆ Povrchová úprava proti otiskům prstů

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s Dotyková obrazovka PC. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ■ AC adaptér * | ■ Kryt kabelu |
| ■ Vyměnitelné zástrčky (typ: EU/UK) | ■ Bezpečnostní průvodka |
| ■ Šrouby M4 pro montáž na stěnu (5ks) | ■ Rychlý průvodka |

ProLite TW1025LASC

Název typu	FJ-SW126G1201500N
Výrobce	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F budovy F, Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, okres Longhua, Shenzhen, Guangdong, P. R. Čína
Vstupní napětí	100-240 V AC
Vstupní střídavá frekvence	50/60Hz
Výstupní napětí	12,0VDC
Výstupní proud	1,5A
Výstupní výkon	18,0W
Průměrná aktivní účinnost	Minimálně 85,18%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	Minimálně 79,47%
Spotřeba energie bez zátěže	Maximálně 0,1W

ProLite TW1625LASC


Název typu	FJ-SW1202000N
Výrobce	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F budovy F, Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, okres Longhua, Shenzhen, Guangdong, P. R. Čína
Vstupní napětí	100-240 V AC
Vstupní střídavá frekvence	50/60Hz
Výstupní napětí	12,0VDC
Výstupní proud	2A
Výstupní výkon	24,0W
Průměrná aktivní účinnost	Minimálně 86,20 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	Minimálně 72,88 %
Spotřeba energie bez zátěže	Maximálně 0,1W

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ Před montáží tohoto Dotyková obrazovka PC se prosím ujistěte, že je zeď nebo rameno plochy dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

UPOZORNĚNÍ Utáhněte (a) kotvu a (b) M4 x 30 mm po 4 ks, abyste upevnili kryt kabelu na stěnu. Utáhněte (c) M4 x 8 mm: ProLite TW1025LASC / M3 x 4 mm: ProLite TW1625LASC k upevnění krytu kabelu na monitor.





[VESTAVĚNÉ ZAŘÍZENÍ]


UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen k použití v prostředí s vysokými teplotami. Pokud výrobek umístíte do venkovní skříňky, musíte do ní instalovat větrací otvory a ventilátory, abyste za každých okolností zachovali teplotu pod limitem stanoveným v technických specifikacích výrobku.

[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]


Tento Dotyková obrazovka PC je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na šířku, na výšku a lícem nahoru.



<Přední>



<Zadní a horní a Spodní>



① Webkamera

② Vypínač ()

**Klávesová
zkratka**

Režim spánku: Stiskněte při zapnutém napájení. Opětovným stisknutím nebo stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka nebo dotyku obrazovky probudíte.

Vypnutí: Během zapnutého napájení držte stisknuté 2 sekundy.

③ Slot na kartu SD (SD Card)

④ Náhlavní Souprava ()

⑤ USB Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)

⑥ USB Konektor (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)

⑦ RJ45 Konektor (LAN)

⑧ USB OTG Konektor (DC5V, 500mA) (OTG)



⑨ Konektor pro AC adaptér ( : Stejnoseměrný proud) (DC)

⑩ Reprodukory

⑪ Mikrofon

<Přední>

<Zadní a Spodní>



- ① Webkamera
- ② Vypínač (⏻)

Klávesová zkratka

Režim spánku: Stiskněte při zapnutém napájení. Opětovným stisknutím nebo stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka nebo dotyku obrazovky probudíte.

Vypnutí: Během zapnutého napájení držte stisknuté 2 sekundy.

- ③ Slot na kartu SD (SD Card)
- ④ Náhlavní Souprava (🎧)
- ⑤ USB Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)
- ⑥ USB Konektor (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)
- ⑦ RJ45 Konektor (LAN)
- ⑧ USB-C Konektor (USB C: DC5V, 900mA, pouze video výstup) (USB C)
- ⑨ Konektor pro AC adaptér (⚡ : Stejnoseměrný proud) (DC)
- ⑩ Reprodukory
- ⑪ Mikrofon


PŘIPOJENÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC : ProLite TW1025LASC

- ① Připojte AC adaptér k Dotyková obrazovka PC a poté připojte k napájení.
- ② Zapněte Dotyková obrazovka PC.

POZNÁMKA

- Připojovací zařízení třídy typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120 / 240V, 20A (maximum).
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.
- Počáteční nastavení operačního systému trvá přibližně 5-10 minut.
- Chcete-li nastavit operační systém Android pro dotykový počítač, zapněte dotykový počítač a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Příklad připojení]




PŘIPOJENÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC : ProLite TW1625LASC

- ① Připojte AC adaptér k Dotyková obrazovka PC a poté připojte k napájení.
- ② Zapněte Dotyková obrazovka PC.

POZNÁMKA


- Zásuvné zařízení třídy II typu A musí být připojeno k ochrannému uzemnění.
- Ujistěte se, že instalace v budově má jistič 120/240 V, maximálně 20 A.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.
- Počáteční nastavení operačního systému trvá přibližně 5-10 minut.
- Chcete-li nastavit operační systém Android, zapněte počítač s dotykovým panelem a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Příklad připojení]



[PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO AC ADAPTÉR]

- ① Připojte příslušný typ zástrčky k AC adaptér ve správné orientaci.
- ② Zatlačením na západku odpojte zástrčku ze síťového AC adaptér.



INSTALACE A ODSTRANĚNÍ KRYTU KABELU : ProLite TW1025LASC


Položte měkký hadřík na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání Dotyková obrazovka PC.
Položte Dotyková obrazovka PC na stůl čelní stranou dolů.

[Instalace]

- ① Odšroubujte šrouby krytu kabelu.
- ② Proved'te propojené kabely otvory pro kabely.
- ③ Upevněte kryt kabelu pomocí šroub.

[Demontáž]

Odšroubujte šrouby, abyste odstranili kryt kabelu.



INSTALACE A ODSTRANĚNÍ KRYTU KABELU : ProLite TW1625LASC


Položte měkký hadřík na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání Dotyková obrazovka PC.
Položte Dotyková obrazovka PC na stůl čelní stranou dolů.

[Instalace]

- ① Odšroubujte šrouby krytu kabelu.
- ② Provedte propojené kabely otvory pro kabely.
- ③ Upevněte kryt kabelu pomocí šroub.


[Demontáž]

Odšroubujte šrouby, abyste odstranili kryt kabelu.



OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

Po zapnutí Dotyková obrazovka PC se zobrazí domovská obrazovka.




<Ikony systémové lišty>

-  : Snížit hlasitost
-  : Návrat k výstupu a předchozí stránce.
-  : Návrat na domácí obrazovku.
-  : Zobrazit seznam posledních spuštěných aplikací.
-  : Zvýšit hlasitost


-  : Zobrazit všechny aplikace.
-  : Zobrazit řídicí centrum.

Návod k použití režimu KIOSK

- ① Přejděte do Nastavení -> Zpřístupnění -> Systémové ovládací prvky.



- ② V nabídce spouštěcích aplikací vyberte, která aplikace se má po spuštění obrazovky otevřít v režimu kiosku.
- ③ Povolte funkci Skrýt systémový panel, aby koncový uživatel nemohl ukončit aplikaci. (Pokud aplikace sama nemá funkci Ukončit).
- ④ V nabídce Systémová navigace zvolte navigaci pomocí 3 tlačítek.
- ⑤ Po restartu se na obrazovce automaticky otevře aplikace.
- ⑥ Chcete-li povolit systémový panel, stiskněte dvakrát tlačítko napájení na zadní straně obrazovky. V tomto případě bude nastavení Skrýt systémový panel zakázáno.



<Aplikace>

 : Zamkněte aplikaci zadáním 4 místné heslo.

 : Spravujte čas restartu.

 : Správa času zapnutí/vypnutí.

 : Kalkulačka

 : Kalendář

 : Webkamera

 : Webový prohlížeč Chrome

 : Budík / Hodiny / Časovač / Stopky

 : Správa souborů a složek v zařízení.

 : Uspořádat alba.

 : Gmail

 : Google

 : LED světelný pruh

 : Přehrát audio soubory.

 : Instalace nové aplikace. / Správa aplikace.

 : Systémové preference

 : Záznamník zvuku

 : Přehrát video soubory.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud Dotyková obrazovka PC nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Provedte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC, v závislosti na problému, který máte. Pokud Dotyková obrazovka PC nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání Dotyková obrazovka PC a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

① Nezobrazí se obraz.

- ☐ AC adaptér je pevně usazen v konektoru a zásuvce.
- ☐ Spínač napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
- ☐ Pokud je Dotyková obrazovka PC v režimu spánku, stiskněte vypínač napájení nebo jakékoli jiné tlačítko nebo se dotkněte obrazovky.

POZNÁMKA

Ve výchozím nastavení Dotyková obrazovka PC přejde do režimu spánku po 10 minuty nečinnosti. Můžete vybrat možnost "Never sleep" aplikace Settings / Display / Sleep.

- ☐ Zvyšte jas.
- ☐ Kolíky konektorů nejsou zkroucené ani zlomené.

② Obrazovka se třese.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci Dotyková obrazovka PC.

③ Žádný zvuk

- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Zkontrolujte nastavení zvuku.

④ Dotyková obrazovka nefunguje.

- ☐ Aktivace funkce dotykového displeje P-CAP po vypnutí a zapnutí napájení trvá přibližně 15 sekund nebo více. Jedná se o normální jev. Počkejte prosím.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš Dotyková obrazovka PC. Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci Dotyková obrazovka PC.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite TW1025LASC-B1PNR

Dotyková obrazovka	Technologie		Kapacitní 10pt dotyková		
	Propustnost světla		86%		
	Tvrdost		>6H		
	Tloušťka		1,85mm		
Velikost kategorie			10,1"		
LCD Panel	Technologie panelu		IPS		
	Velikost		Úhlopříčka: 10,1" (25,5cm)		
	Rozteč bodů		0,1692mm H × 0,1692mm V		
	Jas		450cd/m² (typický), 390cd/m² (s dotykovým panelem)		
	Kontrastní poměr		1000 : 1 (typický: s dotykovým panelem)		
	Pozorovací úhel		Horizontální : 160 stupňů, Vertikální: 160 stupňů (typický)		
	Doba odezvy		25ms (šedá-šedá)		
Barvy displeje			Přibližně 16,7M		
Maximální rozlišení			1280 × 800, 1 MegaPixel		
SOC			Rockchip RK3399 dvoujádrový, až 1,8 GHz		
GPU			Dual core cortex A72 + Quad core cortex A53		
Úložiště			32GB eMMC		
Paměť			4GB DDR4		
Wi-Fi	LAN	IEEE802.11b/g/n	100M/1000M		
Bluetooth			5,2		
RFID			125khz, 9600kbit/s		
NFC			NXP PN7160		
Webkamera / Mikrofon			5 MegaPixely / Jednotlivý mikrofon		
Externí IO Port			SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, Mini USB OTG (DC5V, 500mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3af/15,4W), Náhlavní Souprava (ø3,5mm mini jack) × 1		
Verze OS			Android 12		
Reproduktory			2W × 2 (Stereo reproduktory)		
Maximální velikost obrazovky			216,58mm Š × 135,36mm V / 8,5" Š × 5,3" V		
Napájení			12VDC, 1,5A		
Spotřeba energie *			10W typický		
Rozměry / Hmotnost netto			259,5 × 178,5 × 28,0mm / 10,2 × 7,0 × 1,1" (Š×V×H) 1,1kg / 2,4lbs (Bez AC adaptéru)		
Provozní prostředí			Provoz:	Teplota	0 až 40°C / 32 až 104°F
				Vlhkost	20 až 80% (bez kondenzace)
			Skladování:	Teplota	-10 až 60°C / 14 až 140°F
				Vlhkost	10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení			CE, UKCA, EAC		

ČESKY


POZNÁMKA * USB zařízení není připojeno.

SPECIFIKACE : ProLite TW1625LASC-B3PNR

Dotyková obrazovka	Technologie	Kapacitní 10pt dotyková	
	Propustnost světla	86%	
	Tvrdost	>6H	
	Tloušťka	2,05mm	
Velikost kategorie		15,6"	
LCD Panel	Technologie panelu	IPS	
	Velikost	Úhlopříčka: 15,6" (34,4cm)	
	Rozteč bodů	0,17925mm H × 0,17925mm V	
	Jas	450cd/m ² (typický), 390cd/m ² (s dotykovým panelem)	
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický: s dotykovým panelem)	
	Pozorovací úhel	Horizontální: 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)	
Doba odezvy		20ms (šedá-šedá)	
Barvy displeje		Přibližně 16,7M	
Maximální rozlišení		1920 × 1080, 1 MegaPixel	
SOC		Rockchip RK3576 osmijádrový procesor, až 2,2 GHz	
GPU		ARM G52 MC3	
Úložiště		32GB eMMC	
Paměť		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN	IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n	10M/100M/1000M
Bluetooth		5,3	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Webkamera / Mikrofon		5 MegaPixely / Jednotlivý mikrofon	
Externí IO Port		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, USB C (DC5V, 900mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3at/30W), Náhlavní Souprava (ø3,5mm mini jack) × 1	
Verze OS		Android 14	
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)	
Maximální velikost obrazovky		344,16mm Š × 193,59mm V / 13,5" Š × 7,6" V	
Napájení		12VDC, 2A	
Spotřeba energie *		11W typický	
Rozměry / Hmotnost netto		397,0 × 256,0 × 28,5mm / 15,6 × 10,0 × 1,1" (Š×V×H) 2,0kg / 4,4lbs (Bez AC adaptéru)	
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -10 až 60°C / 14 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)	
Schválení		CE, UKCA, EAC	

POZNÁMKA * USB zařízení není připojeno.

ROZMĚRY : ProLite TW1025LASC



ROZMĚRY : ProLite TW1625LASC

